

CafeRomantica

NICR7..

Kafijas automāts Lietošanas instrukcija



NIVONA

Ražots Šveicē



NICR7..

1





- A** Teksta displejs ar taustiņiem
- B** Noņemams ūdens rezervuārs
- C** Tases sildītājs / fiksators
- D** Ūdens daudzuma regulators
- E** Kafijas stipruma izvēles poga
- F** “1 tase” poga
- G** “2 tases” poga
- H** ON / OFF poga
- I** “S” Tīrīšanas poga
- J** Kafijas dozators, regulējams pēc augstuma
- K** ON / OFF poga tases uzsildīšanas funkcijai (NICR 770)
- L** Rūpnīcas tabula ar modeļa nosaukumu (otrajā pusē)
- M** Malšanas līmeņa regulators (iekšā)
- N** Pupiņu konteiners ar vāku
- O** Maltās kafijas nodalījums
- P** Tvaika uzsildīšanas poga
- Q** Tvaika / karstā ūdens vārsta regulators
- R** Nodalījums dokumentiem (otrajā pusē)
- S** Ritentiņi, apakšā, (NICR 6770 / 750)
- T** Piena uzpušošanas ierīce (automātisks kapučinators) / tvaika, karstā ūdens caurulīte
- U** Atstrādātās kafijas konteiners (iekšā)
- V** Barošanas vada uzglabāšanas nodalījums
- W** Tases apgaismojums (NICR 770/750/735)
- X** Piena dzesētājs (NICR 770)
- Y** Pilienu savācēja reste
- Z** Paliktnis



2

Ūdens rezervuārs.



3

Malšanas līmeņa regulators.



4

Teksta displejs.



5

Kafijas dozators, regulējams pēc augstuma.



6

Ūdens daudzuma kontroles regulators.



7

Tvaika / karstā ūdens vārsta regulators.



8

Piena uzpuotošanas ierīce (automātisks kapučinators)



9


Noņemama vārīšanas grupa.



10

Tases sildītājs/ fiksators

Piena uzpuotošanas ierīce (automātisks kapučinators)



- a Regulēšanas rokturis
- b Gaisa ielaišanas vārsts
- c Gaisa ielaišanas caurule
- d Ielaišanas vārsts
- e Tvaika / putu / karstā ūdens / piena snāpis
- f Šķidruma iesūkšanas caurule

11

1. Drošības instrukcija	6
2. Uzstādīšana	8
2.1. Ierīces gatavošana	8
2.2. Darba sākums	8
2.3. Kafijas maluma regulēšana	9
2.4. Tašu uzsildīšanas funkcija	9
3. Kafijas gatavošana	10
3.1. Kafijas stipruma izvēle	10
3.2. Ūdens daudzuma izvēle	10
3.3. Vienas tases gatavošana	10
3.4. Divu tašu gatavošana / dubultā porcija	11
3.5. Maltās kafijas lietošana	11
3.6. Karstā ūdens padošana	12
3.7. Tvaika palaišana.....	12
3.8. Piena uzputošana / karsts piens / cappuccino	12
4. Programmēšanas funkcijas	14
4.1. Individuālā programmēšana “Mana kafija”	15
4.2. Filtrs - filtra uzstādīšana, darbs bez filtra	15
4.3. Ūdens cietība	17
4.4. Temperatūra	18
4.5. Automātiskā izslēgšana	18
4.6. Valoda	18
4.7. Statistika	19
4.8. Skalošanas uzstādījumi	19
4.9. Enerģijas saglabāšana (ECO režīms)	19
5. Tehniskā apkalpošana	20
5.1. Filtra mainīšana / Filtra mainīšana un skalošana pēc pieprasījuma	20
5.2. Tīrīšanas programma / Tīrīšana pēc pieprasījuma	21
5.3. Tīrīšana no katlakmeņa / Tīrīšana no katlakmeņa pēc pieprasījuma	22
5.4. Kopējā tīrīšana / vārišanas bloka tīrīšana	24
6. Sistēmas ziņojumi	25
7. Bojājumu diagnostika	27
8. Papildus informācija	28
9. Servisa apkalpošana	30



1. Drošības instrukcija

- Šo ierīci drīkst lietot tikai mērķiem, kuriem tā bija izveidota (sadzīves lietošana), bet ne komercizmantošanai. Pretējā gadījumā garantijas saistības kļūst nederīgas.
- Darba spriegumam ir jāatbilst tīkla spriegumam.
Sk. tabulu ar nosaukumu uz ierīces (att. 1 / L).
- Aizliegts lietot ierīci barošanas vada vai korpusa bojājumu gadījumā.
- Turiet barošanas vadu piemērotā attālumā no karstām virsmām.
- Nevelciet vadu, lai atslēgtu ierīci no elektrotīkla.
- Izpildiet tīrīšanas instrukcijas.
Pretējā gadījumā garantijas saistības kļūst nederīgas.
- Pirms tehniskās apkalpošanas veikšanas ir jāpārlicinās, ka ierīce ir atslēgta no elektrotīkla.
- Uzstādiet ierīci tikai uz taisnas horizontālas virsmas un lietojiet to tikai ēku iekšienē.
- Neuzstādiet ierīci uz karstas virsmas vai atklāta uguns tuvumā.
- Turiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla ilga lietošanas pārtraukuma gadījumā.
- Bez nepieciešamības neatstājiet ierīci ieslēgtu .
- Aizliegts iegremdēt ierīci ūdenī.
- Aizliegts ievietot ierīci vai tās daļas trauku mazgāšanas mašīnā. Pretējā gadījumā garantijas saistības kļūst nederīgas.
- Defektu rašanās gadījuma ir steidzami jāatslēdz ierīce (nevelciet barošanas vadu vai ierīci, lai to atslēgtu).
- Kompānija nenes atbildību par ierīces bojājumiem, kuri ir rādīti tās nepareizas lietošanas rezultātā vai neprofesionālās apkalpošanas rezultātā. Tādos gadījumos garantijas apkalpošana nebūs veikta.
- Lietojiet integrētās kafijas dzirnaviņas tikai ar grauzdētu kafijas pupiņu malšanai. Aizliegts lietot tās darbā ar citiem produktiem. Katru reizi ir jāparlicinās, ka konteinerā nav nekā lieka (izņemot kafiju), jo citādi garantija nebūs derīga.
- Nav rekomendējams, lai ierīci lietotu cilvēki ar ierobežotām fiziskām vai intelektuālām iespējām, tai skaitā cilvēki, kuriem nav pietiekami daudz zināšanu un pieredzes, izņemot tos gadījumus, kad viņiem bija parādīts, kā ir jālieto ierīce, vai blakus ir persona, kura atbild par tā cilvēka drošību.



... 1. Drošības instrukcija

Remonta nepieciešamības gadījumā, kā arī barošanas vada maiņas gadījumā, nosūtiet ierīci uz autorizētu servisa centru.

Brīdinājums: Elektriskās iekārtas remontu var veikt tikai kvalificēti darbinieki. Neprofesionāls remonts var būt bīstams lietotājiem. Gadījumā, ja ierīce bija nepareizi izmantota vai remontēta, garantijas saistības kļūst nederīgas.

Brīdinājums: ON/OFF pogas lietošana (att. 1 / H) gatavošanas procesa laikā var sabojāt ierīci. Veiciet atslēgšanu tikai tad, kad ierīce ir neaktīvā stāvoklī.

Brīdinājums: Apdeguma risks!

- Tvaika pagatavošanas laikā esiet īpaši piesardzīgi ar cauruli (att. 1 / T): apdeguma risks!
- Darba laikā tvaika / karstā ūdens caurule (att. 1 / T) kļūst ĻOTI KARSTA. Pirms pieskarties pie tās, uzgaidiet dažas minūtes. Pieskarties var tikai pie kapučinatora plastmasas daļām. Nevirziet to uz cilvēkiem.

Brīdinājums: Jūsu pilnīgi automātisks kafijas centrs ir apgādāts ar nodalījumu barošanas vada uzglabāšanai. Ja vads ir pārāk garš, to lieko garumu var izvietot uzglabāšanas nodalījumā ierīces otrajā pusē (att. 1 / V).

CE Šī ierīce atbilst ES normām.

Elektrotīkla spriegums: 220 - 240 V

Jauda: 1465 W

Spiediens: 15 bar

Kafijas graudu konteiners: 250 g

Noņemams ūdens rezervuārs: 1.8 l

Izmēri: 26 x 34 x 46 (cm)

Svars: 10 kg



2. Uzstādīšana

2.1. Ierīces sagatavošana

Rūpīgi atbrīvojiet ierīci un tās daļas no iepakojuma.

→ Noņemiet ūdens rezervuāru (att. 1 / B un 2) un izmazgājiet to aukstā ūdenī.

→ Pēc tam uzpildiet rezervuāru līdz "max" līmenim (1.8 l) un uzstādiet to ierīcē. Pārliecinieties, ka tas ir ievietots (līdz klikšķim)

Brīdinājums: Uzpildiet rezervuāru tikai ar aukstu svaigu ūdeni. Nelietojiet gāzētu ūdeni vai citus šķidrumus.

→ Atveriet konteineru vāku kafijai (att. 1 / N) un iebēriet kafijas pupiņas.

Brīdinājums: Nelietojiet pupiņas, kuras satur papildinājumus (piemēram, cukuru). Papildinājumi var sabojāt ierīces mehānismu un rezultātā paaugstināt remonta cenu, jo šajā gadījumā garantija nav derīga.

Pārliecinieties, ka tvaika / karstā ūdens regulators (att. 1 / Q un 7) ir "0" stāvoklī.

2.2. Darba sākums

→ Pieslēdziet ierīci pie tīkla.

→ Uzspiediet ON/OFF pogu (att. 1 / H). Uz displeja pēc kārtas parādīsies ziņojums "SYSTEM HEIZT" ("SISTĒMA UZSILDĀS") (ja tā nenotika, sk. piezīmi lejā).

→ Kad ierīce uzsildīsies, iespīdīsies servisa tīrīšanas poga "S" (att. 1 / I). Uz displeja parādīsies instrukcija "BITTE SPULEN" ("LŪDZU, IZKALOJIET").

→ Ievietojiet jebkuru konteineru zem kafijas dozatora (att. 1 / J un 5) un uzspiediet servisa tīrīšanas pogu "S" (att. 1 / I). Pēc uzpildīšanas un sistēmas skalošanas caur kafijas dozatoru izies ūdens (att. 1 / J un 5).

→ Turpmāk vienmēr izpildiet šo ātro tīrīšanu no kafijas un ūdens atliekām pēc pēdējās ierīces lietošanas. No tā ir atkarīgs dzēriena svaigums un aromāts.

Padoms: Tagad Jūs varat vērsties pie punkta 4.6, lai mainītu valodu.

Piezīme: Pirmās lietošanas laikā var rasties grūtības ar ūdens padošanu. Ierīce uzrādīs sekojošu paziņojumu:

→ Kad ierīce būs atslēgta ar ON/OFF pogu (att. 1/H), uz displeja parādīsies ziņojumi "SYSTEM FULLEN" ("SISTĒMAS PĀRPILSĪŠANA") un "VENTIL DREHEN" ("PAGRIEZIET VĀRSTU").

→ Ievietojiet jebkuru konteineru zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T) un atveriet tvaika/karsta ūdens vārstu (att. 1 / Q un 7), pagriežot regulatoru pa labi. Sistēma uzpildīsies ar ūdeni, bet neliels ūdens daudzums var izlieties no caurules (att. 1 / T).

→ Kad uz displeja atkal parādīsies ziņojums "VENTIL DREHEN" ("PAGRIEZIET VĀRSTU"), drīkst pagriezt tvaika / ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa kreisi līdz vārsta aiztaisīšanai.



.. 2. Uzstādīšana

→ Kad ierīce iesildīsies, sāks mirgot servisa tīrīšanas poga "S" (att. 1 / I). Uz displeja iespīdēsies instrukcija "BITTE SPULLEN" ("LŪDZU, IZMAZGĀJIET").

→ Iesāciet tīrīšanu, kā tas ir aprakstīts agrāk 2.2. nodaļā.

→ Tagad ierīce ir sagatavota ekspluatācijai.

2.3. Kafijas maluma regulēšana

Brīdinājums: Kafijas malumu var regulēt tikai malšanas laiā, savādāk dzirnaviņas var sabojāties.

Jūs varat izvēlēties maluma līmeni no smalkas līdz rupjas malšanas, atkarībā no grauzdējuma. Rekomendējams atstāt ierīci vīdeļā malšanas līmenī.

→ MALŠANAS LAIKĀ

atveriet kafijas pupiņu nodalījuma vāku (att. 1 / N) un uzstādiat nepieciešamu maluma līmeni ar regulatora palīdzību (att. 1 / M un 3). Jo mazāks ir punkta izmērs, jo smalkāks būs malums.

Atcērēties:

- viegls grauzdējums pieprasa smalku malumu

- stiprs grauzdējums pieprasa rupjāku malumu

Pamēģiniet dažādus uzstādījumus, lai atrastu Jūsu gaumei atbilstošu variantu!

Piezīme: Nelietojiet pupiņas, kuras satur papildinājumus (piemēr, cukuru). Papildinājumi var sabojāt ierīces mehānismu un rezultātā palielināt remonta cenu, jo šajā gadījumā garantija nav derīga.

2.4. Tašu uzsildīšanas funkcija

Tikai NICR 770: Šī ierīce ir aprīkota ar augstas kvalitātes "aktīvās" uzsildīšanas funkciju (1 / C), kuru var ieslēgt un atslēgt patstāvīgi ar pogu "Tašu uzsildīšana" (att. 1 / K un 10) kad ierīce ir ieslēgta un kad ierīce ir atslēgta.

Tašu uzsildīšanas funkciju var atslēgt, uzspiežot uz pogu "Tašu uzsildīšana" (att. 1 / K un 10) otru reizi.

Spīdošs indikators uzrāda, ka funkcija ir aktīva.

Lietojiet šo funkciju, lai mainītu Jūsu kafijas aromātu un temperatūru, atbilstoši Jūsu gaumei.



3. Kafijas gatavošana

Piezīme: Mēs rekomendējam no sākuma noregulēt vissvarīgākos uzstādījumus atbilstoši Jūsu personīgām prasībām. Sekojiet instrukcijām 4.nodaļā ("Programmēšanas funkcijas"), lai mainītu valodas uzstādījumus, filtra uzstādījumus, temperatūru un ūdens cietību.

Padoms: Pilnīgi automātisks kafijas centrs NICR 770 ir apgādāts ar personālu funkciju "Mana kafija" (pēc noklusējuma ir uzstādīta uz 120 ml, vidējais stiprums). "Manas kafijas" gatavošanu var aktivēt, uzspiežot uz pogu "1 tase" vai "2 tases" 3 sekunžu laikā - atbilstošie uzstādījumi var būt viegli mainīti, kā ir aprakstīts 4.nodaļā "Programmēšanas funkcijas".

Piezīme: Ja ierīce ir jauna vai nebija izmantota ilgu laiku, pirmajai tasei kafijas nebūs nepieciešamā aromāta - to labāk nedzert.

Modeļi NICR 735, NICR 750, NICR 770 ir apgādāti ar automātisku tases apgaismojumu lielākai vizuālai baudai. Tases automātiski apgaismojas visā gatavošanas procesa laikā; apgaismojums izslēdzas pēc gatavošanas cikla beigām.

3.1. Kafijas stipruma izvēle

Ierīce ļauj izvēlēties starp 3 iespējamiem kafijas stipruma variantiem (NICR 770 - 5 līmeņi). Tie parādīsies

uz displeja:

"VERY MILD" (ĻOTI VĀJA)* -

mazāk par 7g maltās kafijas, piemēram ļoti vājai latte macchiato

"MILD" (VĀJA) -

apmēram 7g maltās kafijas, piemēram macchiato kafijai vai cappuccino

"NORMAL" (VIDĒJS) -

apmēram 9g maltās kafijas, piemēram amerikāņu kafijai

"STRONG" (STIPRS) -

apmēram 11g maltās kafijas, piemēram espresso kafijai vai stiprai kafijai

"VERY STRONG" (ĻOTI STIPRA)* -

vairāk par 11g maltās kafijas, piemēram ļoti stiprai espresso kafijai

(* = tikai NICR 770)

→ Kad ierīce būs sagatavota lietošanai, uz displeja pēc noklusējuma parādīsies režīms "NORMAL" (VIDĒJS).

Jūs varat mainīt šo režīmu, uzspiežot stipruma izvēles pogu (att. 1 / E un 6) dažas reizes, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais kafijas stiprums.

3.2. Ūdens daudzuma izvēle

Jūs varat pēc savas gribas izvēlēties ūdens daudzumu uz vienu tasi, pagriežot ūdens daudzuma regulatoru (att. 1 / D un 6) (neaizpildīta tase pa kreisi nozīme mazāku ūdens daudzumu, pilnā tase pa labi - lielāku).

→ Izvēlētais ūdens daudzums parādīsies displeja augšējā rindā.

→ Ūdens daudzumu var noregulēt ar soli 10 ml no 20 ml līdz 240 ml, pagriežot ūdens daudzuma regulatoru pa labi.



... 3. Kafijas gatavošana

20 - 70 ml espresso kafijai vai cappuccino

80 - 130 ml amērikāņu kafijai

140 - 240 ml latte kafijai

Padoms: Ūdens daudzumu var mainīt arī kafijas gatavošanas laikā. Pamēģiniet dažādus variantus, lai atrastu režīmu, kurš visvairāk atbilst Jūsu personīgām prasībām.

3.3. Vienas tases pagatavošana

→ Izvietojiet tasi zem kafijas dozatora (att. 1 / J un 5). Dozatoru var regulēt pēc augstuma atkarīgi no tases izmēriem. Regulējot dozatoru, Jums vajadzēs mazāk tīrīt ierīces korpusu no šļakatām.

→ Uzstādiet nepieciešamu ūdens daudzumu un kafijas stipruma līmeni (att. 1 / D un 1 / E).

→ Uzspiediet vienas tases pagatavošanas pogu (att. 1 / F).

→ Ierīce iesāks kafijas malšanu un vārīšanu. Atcelt procesu var jebkurā brīdī, uzspiežot pogu "1 tase" (att. 1 / F) vai pogu "2 tases" (att. 1 / G).

→ "Mana kafija" funkcijas pielietošanai uzspiediet un turiet 3 sekundes pogu "1 tase". Sīkāk par to 4.1 nodaļā "Mana kafija").

Brīdinājums: Pirmās vārīšanas laikā kafijas dzirnaviņu konteiners būs tukšs. Tāpēc uz displeja pēc pirmās malšanas var parādīties ziņojums "FILL UP BEANS" ("IEBERIET PUPIŅAS"), un kafija netiks pagatavota. Tadā gadījumā uzspiediet vienas tases pagatavošanas pogu "1 tase" (att. 1 / F) atkal, un operācija atkārtosies.

Padoms: Lai noteiktu Jūsu gaumei vislabāk atbilstošu ūdens daudzumu, pagatavojiet pirmo tasi tā :

→ Pagrieziet ūdens daudzuma regulatoru (att. 1 / D un 6) vienā no sek. pozīcijām:

- 100 ml mazai tasei (espresso)
- 240ml lielai tasei.

→ Uzspiediet pogu "1 tase" (att. 1 / F).

→ Ierīce iesāks vārīšanu.

→ Pirms būs sasniegts nepieciešams kafijas daudzums, lēnām pagrieziet ūdens daudzuma regulatoru (att. 1 / D un 6) pa kreisi, līdz ierīce apstāsies. Tagad Jūs varat redzēt uz displeja, cik daudz ūdens ir nepieciešams Jūsu tasei / kafijas daudzumam.

3.4. Divu tašu pagatavošana / dubultā porcija

Izvēlieties dubulto kafijas porciju uzspiežot 2 tašu pagatavošanas pogu (att. 1 / G), ierīce īstenoš malšanu un vārīšanu vienai tasei, pēc tam otrai tasei.

→ Izvietojiet vienu vai divas tases zem kafijas dozatora (att. 1/J un 5).

→ Izvēlieties nepieciešamo kafijas stiprumu un ūdens daudzumu (att. 1 / D un 1 / E).

→ Uzspiediet "2 tases" pogu (att. 1 / G).

→ Ierīce sāks malšanu un vārīšanu un pagatavos divas porcijas.

→ "Mana kafija" funkcijas izmantošanai uzspiediet un turiet 3 sekundes pogu "2 tases". Sīkāk par to var uzzināt 4.1 nodaļā ("Mana kafija").



... 3. Kafijas gatavošana

Brīdinājums: vārīšanas process var būt apstādināts jebkurā brīdī, uzspiežot pogu “1 tase” (att. 1 / F) vai pogu “2 tases” (att. 1 / G). Ūdens, pupiņu neesamības gadījumā vai ja ir nepieciešams iztīrīt konteineru starp pirmās un otrās tases vārīšanas uz displeja parādīsies atbilstošais ziņojums, un otrā tase nebūs pagatavota.

Tādā gadījumā sekojiet instrukcijām uz displeja, pēc tam uzspiediet vienas tases pagatavošanas pogu (att. 1 / F), lai dabūtu otru tasi kafijas.

3.5. Maltās kafijas izmantošana

→ Vispirms pagrieziet ūdens daudzuma regulatoru (att. 1 / D un 6) stāvoklī, kurš atbilst vēlāmam ūdens daudzumam uz vienu tasi.

→ Atvēriet maltās kafijas nodalījuma vāku (att. 1 / O). Uz displeja parādīsies ziņojums “FILL POWDER” (“IEBERIET MALTO KAFIJU”).

→ Pievienojiet VIENU mērkaroti maltās kafijas un atkal aizveriet vāku. Parādīsies ziņojums “POWDER READY” (“MALTĀ KAFIJA IR GATAVA”).

→ Izvietojiet tasi zem kafijas dozatora (att. 1 / J un 5) un uzspiediet pogu “1 tase” (att. 1 / G).

Piezīme: Ja nejausi neaizvērt maltās kafijas nodalījuma vāku un neuzspiest pogu “1 tase”, ierīce automātiski veiks skalošanu caur kafijas dozatoru (att. 1 / J un 5) pēc vienas minūtes pēc vāka aizvēršanas. Pēc tam ierīce atkal būs gatava lietošanai.

Brīdinājums! Nekad neberiet VAIRĀK PAR VIENU MĒRKAROTI kafijas reizē un lietojiet tikai svaigi maltu kafiju vai kafiju no hermētiskā iepakojuma. Maltās kafijas nodalījums nav uzglabāšanas konteiners.

Aizliegts izmantot šķīstošo kafiju.

3.6. Karstā ūdens padošana

(piemēram, tējai)

→ Uzlieciet tasi zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T).

→ Pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi. No caurules līs karsts ūdens, uz displeja parādīsies “HOT WATER” (“KARSTĀ ŪDENS”).

→ Kad tase uzpildīsies līdz nepieciešamam līmenim, pagrieziet regulatoru atpakaļ “0” stāvoklī.

Brīdinājums: Apedeguma risks!

Sargieties no šļakatām. Izmantošanas laikā caurule kļūst ļoti karsta. Pirms pieskarties pie tās, ļaujiet tai atdzist dažu minūšu laikā, vai pieskarieties tikai pie plastmasas daļām.

3.7. Tvaika palaišana

→ Uzspiediet uz tvaika uzsildīšanas pogas (att. 1 / P un 7). Uz displeja parādīsies ziņojums “STEAM IS PREHEATING” (“IEPRIEKŠĒJĀ TVAIKA UZSILDĪŠANA”).

→ Kad sistēma būs gatava, uz displeja pēc kārtas parādīsies ziņojumi “STEAM IS READY” (“TVAIKS IR GATAVS”) un “TURN VALVE” (“PAGRIEZIET VĀRSTU”).



... 3. Kafijas gatavošana

→ Iegremdējiet tvaika strūklu cauruli (att. 1 / T) rezervuārā ar dzērienu, lai uzsildītu to (piem., pienu vai kakao) vai lai uzputotu dzērienu.

→ Pārliecinieties, ka automātiskā kapučinatora regulators (att. 11a) ir uzstādīts centrālā pozīcijā.

→ Pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi. Brīdinājums: Pirms tvaika palaišanas no caurules izliesies ūdens.

→ Operācija beidzas ar regulatora pagriešanu atpakaļ "0" stāvoklī (att. 1 / Q).

→ Atkal uzspiediet tvaika uzsildīšanas pogu (att. 1 / P un 7) ierīces atgriešanai iepriekšajā režīmā.

Piezīme: Tvaiks var palaisties apmēram 2 minūšu laikā. Pēc tam ierīce automātiski izslēdzas. Jūs varat turpināt tvaika palaišanu, pagriežot tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ un uz priekšu.

Uzmanību: Adegumu risks! Iznākošais tvaiks ir ļoti karsts! Pieskārties drīkst tikai pie caurules plastmasas daļām.

Tīrīšana: Piekaltušo pienu ir grūti attīrīt. Tāpēc veiciet iekārtas tīrīšanu uzreiz pēc tās atvēršanas. Tvaika palaišanu ir jāatkārto ar svaigu ūdeni tasē.

3.8. Piena uzputošana / karsts piens / cappuccino

Ar automātiska kapučinatora palīdzību - speciālās uzputojošās iekārtas ("Spumatore")

(att. 1 / T un 8) – var uzsildīt pienu tieši iepakojumā, un tad saputot to tasē.

→ Nolaidiet lokanu cauruli ūdens iesūkšanai (att. 11f) tieši iepakojumā vai konteinerā ar pienu.

→ Ievietojiet tasi zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T un 8).

→ Pēc tam uzspiediet tvaika uzsildīšanas pogu (att. 1 / P un 7).

→ Kad sistēma būs gatava, uz displeja pēc kārtas parādīsies ziņojumi "STEAM IS READY" ("TVAIKS IR GATAVS") un "TURN VALUE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU").

→ **Cappuccino:** Tagad pagrieziet autom. kapučinatora regulatoru (att. 11a) pa kreisi, lai uz tā parādītos simbols "putas/cappuccino".

→ **Karstam pienam:** pagrieziet autom. kapučinatora regulatoru (att. 11a) pa labi tā, lai tas norādītu uz simbolu "karsts piens / latte - kafija".

→ Tagad lēnām pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi.

Brīdinājums: Pirms tvaika padošanas no caurules izliesies ūdens.

→ Kad nepieciešams piena putu daudzums būs sasniegts, pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ "0" stāvoklī.

→ Atkal uzspiediet tvaika uzsildīšanas pogu (att. 1 / P un 7), lai ierīce atgrieztos iepriekšējā režīmā. Pagrieziet autom. kapučinatora regulatoru līdz centr. pozīcijai.



... 3. Kafijas gatavošana

→ Pēc tam ievietojiet tasi ar uzputotu vai karstu pienu zem kafijas dozatora (att. 1 / J un 5) un uzpildiet to ar kafiju, kā bija aprakstīts nodaļās 3.3 un 3.4.

Piezīme: –Tvaiks var tikt padots apmēram 2 minūšu laikā. Pēc tam ierīce automātiski izslēdzas. Jūs varat turpināt tvaika padošanu, pagriežot tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ un uz priekšu.

Uzmanību: Apedegumu riski! Iznākošais tvaiks ir ļoti karsts! Pieskārties drīkst tikai pie caurules plastmasas daļām.

Tīrīšana: Piekaltušo pienu ir grūti attīrīt. Tāpēc veiciet iekārtas tīrīšanu uzreiz pēc tās atvēršanās!

→ Tāpēc uzpildiet konteineru ar svaigu ūdeni un iegremdējiet tajā cauruli ūdens iesūkšanai (att. 11f).

→ Izvietojiet tukšo konteineru zem tvaika / karstā ūdens strūklas caurules (att. 1 / T). Pagrieziet regulatoru (att. 11a) pa labi tā, lai tas norādītu uz “karsts piens / latte - kafija”.

→ Pēc tam padodiet tvaiku, kā tas ir aprakstīts agrāk, kamēr neiznāks tikai tīrs ūdens / tvaiks.

→ Tagad automātiskā kapučinatora mehānisms ir iztīrīts un sagatavots lietošanai.

Optimālai tīrīšanai nepieciešams pa laikam izjaukt autokapučinatora mezglu un skalot tā daļas aukstā svaigā ūdenī.

Autokapučinatora mezgls ir viegli izjaucams un atkal savācams (sk. att. 11).



4. Programmēšanas funkcijas

Pogas zem teksta displeja tiek izmantotas programmēšanas funkcijām (att. 1 / A un 4):

P = Programmēšanas režīms
> = Izvēles poga
ok = Apstiprināšanas poga
exit = Iziet vai pabeigt programmēšanu

Svarīgi: Pievērsiet uzmanību tam, ka programmēšanas funkcijas var būt izmantotas tikai kad ierīce ir ieslēgta un displejs ir aktīvs.

Programmējamās ir sekojošas funkcijas:

- * Individuālā programmēšana “Mana kafija”
- * Darbs ar filtru / bez filtra
- * Ūdens cietība
- * Temperatūras līmenis
- * Automātiskā izslēgšana
- * Valoda
- * Skalošanas uzstādījumi
- * ECO režīms



... 4. Programmēšanas funkcijas

4.1. Individuālā programmēšana "Mana kafija" (tikai NICR 770)

Lai ieprogrammētu pogas 1 tases vai 2 tašu pagatavošanai atbilstoši Jūsu gaumei, veiciet sekojošās operācijas:

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieiētu programmēšanas režīmā. Uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM MY COFFEE" ("PROGRAMMĒŠANA : MANA KAFIJA").
 - Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies ziņojums "MY COFFEE FLAVOUR" ("MANA KAFIJA : STIPRUMS").
 - Uzspiediet pogu **ok**, pēc tam spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais režīms.
 - Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.
 - Atkal uzspiediet pogu **>** - uz displeja parādīsies "MY COFFEE AMOUNT" ("MANA KAFIJA : DAUDZUMS").
 - Uzspiediet pogu **ok**, pēc tam spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais režīms.
 - Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.
 - Beigās uzspiediet pogu **exit**, lai izietu. Tagad drīkst mainīt citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai atkal uzspiest pogu **exit** un iziet no programmēšanas režīma.
- Uzspiediet un turiet pogu "1 tase" dažas sekundes (apm. 3 sekundes), līdz uz displeja parādīsies ziņojums "My Coffee" ("Mana kafija"), tad Jūs dabūsiet tasi kafijas, kura atbilst Jūsu izvēlētiem uzstādījumiem.

Un, atbilstoši, poga "2 tases", lai gatavotu 2 tases kafijas.

4.2. Filtrs Filtrs uzstādīšana

Ierīces aksesuāros ir speciāls filtrs ūdens tīrīšanai. Pareiza filtra pielietošana palīdzēs retāk veikt tīrīšanu no katlakmeņa (mēs rekomendējam veikt šo ciklu divas reizes gadā). Ir nepieciešams mainīt filtra uzstādījumus uz "FILTER YES" ("FILTRS IR"), lai ierīce zinātu, ka filtrs ir uzstādīts. Pēc noklusējuma ir uzstādīts režīms "FILTER NO" ("FILTRA NAV").

Esošā nozīme parādīsies uz displeja.

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieiētu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM FILTER" ("PROGRAMMĒŠANA : FILTRS").
- Uzspiediet pogu **ok**.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "FILTER YES" ("FILTRS IR").
- Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.
- Uz displeja pēc kārtas parādīsies ziņojumi "INSERT FILTER" ("UZSTĀDIET FILTRU") un "TURN VALVE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU").
- Iztukšojiet ūdens rezervuāru (att. 1 / B un 2) un rūpīgi ieskrūvējiet filtru skavā ūdens rezervuārā, lietojot montēšanas instrumentu mērkarotes otrā galā.



... 4. Programmēšanas funkcijas

→ Uzpildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni un ievietojiet to ierīcē.

→ Uzstādiet jebkuru konteineru zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T) un pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi. Sistēma veiks skalošanu.

→ Uzgaidiet kādu laiku, kamēr no caurules tecēs ūdens, un pagrieziet regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ, lai aizvērtu.

(Brīdinājums: Ja pēc kāda laika ūdens tek no caurules, sistēma vienlīga ir sagatavota. Šajā gadījumā regulatoru ir jāpagriež pa kreisi.)

→ Sistēma ātri iesildīsies (uz displeja parādīsies "SYSTEM IS HEATING" ("SISTĒMA IESILDĀS")), pēc tam tā būs atkal sagatavota lietošanai.

→ **Piezīme:** Servisa poga "S" (att. 1 / I) var turpināt mīrgot. Uzspiediet pogu (att. 1 / I), sistēma ātri izskalosies, izlaidīs ūdeni caur kafijas dozatoru (att. 1 / J un 5).

Svarīgi: Ja Jūs lietojat filtru un izmainījāt filtra funkcijas uzstādījumu uz "FILTER YES" ("FILTRS IR"), tad ūdens cietība un atbilstošā funkcijas vairāk neparādīsies. Ierīce automātiski uzstādīs ūdens cietību uz Līmeni 1. Tas nozīmē, ka katlakmeņa tīrīšanu vajadzēs veikt reti - katru reizi, kad uz displeja parādīsies atbilstošais ziņojums.

Filtrs zaudē savu efektivitāti pēc apmēram 50 l iztīrīta ūdens (par filtra mainīšanu sk. 5.1. nodaļu).

Brīdinājums: Ja ierīci Jūs lietojiet reti, un uz displeja neparādās ziņojums "CHANGE FILTER" ("MAINIET FILTRU"), tad filtru ir nepieciešams mainīt ne retāk kā reizi divos mēnešos (sk. 5.1. nodaļu "Filtra mainīšana un skalošana pēc pieprasījuma").

Darbs bez filtra:

Ja Jūs vairāk negribat lietot filtru, ir nepieciešams mainītu filtra uzstādījumu uz "FILTER NO" ("FILTRA NAV"). Tas ir svarīgi, jo bez filtra ierīci būs jātīra no katlakmeņa biežāk (pēc noklusējuma ir uzstādīts "FILTER NO" ("FILTRA NAV")).

→ Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieiētu programmēšanas režīmā.

→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais ziņojums "PROGRAM FILTER" ("PROGRAMMĒŠANA : FILTRS").

→ Uzspiediet pogu **ok**.

→ Atkal uzspiediet pogu **>** - uz displeja parādīsies "FILTER NO" ("FILTRA NAV").

→ Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu. Uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM FILTER" ("PROGRAMMĒŠANA : FILTRS").

→ Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai uzspiest pogu **exit**, un tā iziet no programmēšanas režīma.



... 4. Programmēšanas funkcijas

Piezīme: Strādājot bez filtra ir nepieciešams mainīt ūdens cietības līmeni.

4.3. Ūdens cietība

Atkarībā no ūdens cietības Jūsu apkārtņē, kā arī no tā, vai ūdens filtrs ir uzstādīts (sk. nodaļu 4.2), ierīces tīrīšanu no katlakmeņa ir jāveic biežāk vai retāk.

Lai sistēma pareizi rādītu, kad ir nepieciešams veikt katlakmeņa tīrīšanu, pirms pirmās lietošanas ir jāveic pareizu ūdens cietības līmeņa uzstādījumu.

To nevajag darīt lietojot filtru; kad ir izpildīta filtra programmēšana (FILTRS IR), ūdens cietība automātiski uzstādās uz 1. līmeni.

Pēc noklusējuma ir uzstādīts **3. līmenis**.

No sākuma realizējiet ūdens analīzi ar testa josliņu no komplekta.

→ Iegremdējiet testa josliņu ūdeni, izņemiet un viegli sakratiet to.

→ Apmēram pēc minūtes var dabūt rezultātu, uzskaitot sarkanu punktu skaitu uz testa josliņas.

→ Regulējumu uzstādīšana, kura atbilst dažādiem cietības līmeņiem, īstenojas tā:

Testa josliņa / Ūdens cietība

= Līmenis

1 sarkans punkts / 1 - 7

= "HARDNESS LEVEL 1"

("1. CIETĪBAS LĪMENIS")

2 sarkanie punkti / 8 - 14

= "HARDNESS LEVEL 2"

("2. CIETĪBAS LĪMENIS")

3 sarkanie punkti / 15 - 21

= "HARDNESS LEVEL 3"

("3. CIETĪBAS LĪMENIS")

4 sarkanie punkti / > 21

= "HARDNESS LEVEL 4"

("4. CIETĪBAS LĪMENIS")

Piezīme: Ja neviens no punktiem nekļūst sarkans, nepieciešams uzstādīt cietību uz minimālu līmeni 1.

→ Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieietu programmēšanas režīmā.

→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais ziņojums "PROGRAM W. HARDNESS" ("PROGRAMMĒŠANA : ŪDENS CIETĪBA") (tas neparādīsies, ja ir izvēlēts uzstādījums "FILTER YES" ("FILTRS IR") - sk. nodaļu 4.2.

→ Uzspiediet pogu **ok**.

→ Atkal uzspiediet pogu **>** - uz displeja parādīsies nepieciešams cietības līmenis.

→ Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.

→ Uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM W. HARDNESS" ("PROGRAMMĒŠANA : ŪDENS CIETĪBA").

→ Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai uzspiest pogu **exit**, un tā iziet no programmēšanas režīma.

4.4. Temperatūra

Jūs varat uzstādīt nepieciešamu temperatūras līmeni kafijai: "NORMAL" (VIDĒJĀ), "HIGH" (AUGSTĀ) vai "MAXIMUM" (MAKSIMĀLĀ).



... 4. Programmēšanas funkcijas

Pēc noklusējuma ir uzstādīts "HIGH" līmenis.

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieietu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais ziņojums "PROGRAM TEMPERATURE" ("PROGRAMMĒŠANA : TEMPERATŪRA").
- Uzspiediet pogu **ok**.
- Atkal uzspiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais līmenis.

→ Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu. Uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM TEMPERATURE" ("PROGRAMMĒŠANA : TEMPERATŪRA").

→ Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai uzspiest pogu **exit**, un tā iziet no programmēšanas režīma.

4.5. Automātiskā atslēgšana

Šī funkcija ļauj ieprogrammēt automātisku ierīces atslēgšanu pēc kāda izvēlētā laika perioda. Pēc noklusējuma ir uzstādīta pusstunda.

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieietu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM TIMES" ("PROGRAMMĒŠANA : LAIKS").
- Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies ziņojums "UNIT OFF AFTER" ("IERĪCE ATSLĒGSIES PĒC").
- Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.

→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais stundu daudzums (drīkst izvēlēties no 0,5 līdz 12 stundām).

→ Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.

→ Programmēšanas režīmā "PROGRAM TIMES" ("PROGRAMMĒŠANA : LAIKS") var iziet, uzspiežot pogu **exit**.

→ Tagad drīkst mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai iziet no programmēšanas režīma, atkal uzspiežot pogu **exit**.

4.6. Valoda

Var izvēlēties vienu no 14 valodām: vācu, angļu, franču, itāļu, holandes, poļu, krievu (latīņu alfabēts), igauņu, čehu, zviedru, dāņu, lietuviešu, turku un ungāru. Pēc noklusējuma ir izvēlēta vācu valoda.

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieietu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "WAHLE SPRACHE" ("IZVĒLĒTIES VALODU").

→ Uzspiediet pogu **ok**.

→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamā valoda.

→ Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.

→ Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai uzspiest pogu **exit** un iziet no programmēšanas režīma.



... 4. Programmēšanas funkcijas

4.7. Statistika

Šī programma ļauj uzzināt, cik bieži no lietošanas sākuma bija lietotas tādas funkcijas: "1 CUP" (1 TASE) / "2 CUPS" (2 TASES) / "POWDER" (MALTĀ KAFIJA) / TOTAL" (KOPĀ) (pagatavotās kafijas daudzums) "WATER" (ŪDENS) / "STEAM" (TVAIKS) / "CLEANING" (TĪRĪŠANA) / "DESCALLING" (TĪRĪŠANA NO KATLAKMEŅA) / "FIL. CHANGES" (FILTRA MAINĪŠANA).

→ Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieiētu programmēšanas režīmā.
→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "SELECT STATISTICS" ("IZVĒLĒTIES STASTISTIKU")

→ Uzspiediet pogu **ok**.
→ Atkal uzspiediet pogu **>** - uz displeja parādīsies nepieciešamā statistika.

→ Atgriezies pie izvēlnes punkta "SELECT STATISTICS" ("IZVĒLĒTIES STATISTIKU") var jebkurā brīdī, uzspiežot pogu **ok**.

→ Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai uzspiest pogu **exit**, un tā iziet no programmēšanas režīma.

4.8. Skalošanas uzstādījumi

Skalošanas programmu ieprogrammē un regulē ražotājs. Katru reizi pēc IESLĒGŠANAS ierīce patstāvīgi iesildās un pieprasa skalošanu. Šis pieprasījums parādās uz displeja un aktivējās ar servisa pogas "S" (att. 1 / I) uzspiešanu.

Drīkst ieprogrammēt šo automātiskās skalošanas funkciju arī pēc ierīces ATSLĒGŠANAS.

→ Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieiētu programmēšanas režīmā.

→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "SELECT RINSING" ("IZVĒLĒTIES SKALOŠANU")

→ Uzspiediet pogu **ok**.

→ Atkal uzspiediet pogu **>**, lai izvēlētos "OFF RINSE YES" ("SKALOŠANA PĒC ATSLĒGŠANAS - IESLĒGT") vai "OFF RINSE OFF" ("SKALOŠANA PĒC ATSLĒGŠANAS - ATSLĒGT").

→ Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu. Uz displeja parādīsies ziņojums "SELECT RINSING" ("IZVĒLĒTIES SKALOŠANU").

→ Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā, vai uzspiest pogu **exit**, un tā iziet no programmēšanas režīma.

Piezīme: Ieprogrammētā skalošana pēc atslēgšanas īstenošies tikai tad, kad pirms tam tika pagatavota kafija.

4.9. Enerģijas saglabāšana (ECO režīms)

Jūsu ierīce ir apgādāta ar programmējamo enerģijas saglabāšanas funkciju (ECO režīms). Šī funkcija ir aktivēta pēc noklusējuma un tā pārslēdz ierīci uz ECO režīmu ar minimālu uzsildīšanu pēc 3 minūtēm (uzstāda ražotājs) pēc pēdējās lietošanas.

Ja kafijas gatavošana sākas no ECO režīma, tas ilgst uz dažām sekundēm ilgāk (uzsildīšanas laiks). ECO funkciju var atslēgt.



... 4. Programmēšanas funkcijas

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ielietu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais ziņojums "PROGRAM ECO MODE" ("PROGRAMMĒŠANA: ECO REŽĪMS").
- Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies ziņojums "ECO-MODE YES" ("ECO REŽĪMS IESLĒGTS").
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies nepieciešamais ziņojums "PROGRAM ECO MODE" ("PROGRAMMĒŠANA: ECO REŽĪMS").
- Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.
- Tagad var mainīt kādas citas funkcijas uzstādījumus programmēšanas režīmā vai iziet no programmēšanas režīma, uzspiežot pogu **exit**.



5. Tehniskā apkalpošana

5.1. Filtra mainīšana

Filtrs ir jāmaina aptuveni 1 reizi 2 mēnešu laikā. Filtrs zaudē savu efektivitāti apm. pēc 50 l ūdens. Pēc tam kopā ar parastiem ziņojumiem par darbu pēc kārtas uz displeja parādīsies ziņojums "CHANGE FILTER" ("MAINIET FILTRU") un mirgos servisa poga "S" (att. 1 / I).

Padoms: Uzspiediet servisa pogu "S" (att. 1 / I) tikai tad, kad gribat mainīt filtru.

Jūs varat turpināt kafijas, karstā ūdens gatavošanu un tvaika palaišanu, tomēr, mēs rekomendējam mainīt filtru nekavējoties.

→ Iztukšojiet ūdens rezervuāru (att. 1 / B un 2) un mainiet filtru (sk. 4.2. nodaļu). Uzpildiet rezervuāru (att. 1 / B) ar ūdeni un uzstādiet to ierīcē.

→ Uzspiediet servisa pogu "S" (att. 1 / I). Uz displeja parādīsies "CHANGE FILTER / TURN VALVE" ("MAINIET FILTRU / PAGRIEZIET VĀRSTU").

→ Ievietojiet jebkuru konteineru zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T) un pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi. Sistēma īstenos skalošanu.

→ Uzgaidiet, kamēr ūdens beigs līt no caurules, un pagrieziet vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ, lai aizvērtu.

(Brīdinājums: Ja ūdens tecēs no caurules, sistēma vienalga ir sagatavota. Šajā gadījumā ir nepieciešams pagriezt regulatoru pa kreisi.)

→ Sistēma ātri uzsildīsies, pēc tam ierīce atkal būs gatava lietošanai.



... 5. Tehniskā apkalpošana

Filtra mainīšana un skalošana pēc pieprasījuma

Ja Jūs lietojat ierīci reti, uz displeja neparādīsies nekāda ziņojuma, un filtra darba termiņu nevarēs kontrolēt patstāvīgi. Mainīšanas datumu var uzstādīt filtra augšējā daļā.

- Iztukšojiet ūdens rezervuāru (att. 1 / B un 2) un mainiet filtru (sk. 4.2. nodaļu).
- Uzpildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni un ielieciet to ierīcē.
- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieietu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums "PROGRAM FILTER" ("PROGRAMMĒŠANA : FILTRS").
- Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies ziņojums "FILTER YES" ("FILTRS IR").
- Atkal uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies "MANUAL CHANGE FILTER" ("FILTRA MAINĪŠANA AR ROKĀM").
- Uzspiediet pogu **ok**, lai apstiprinātu.
- Uz displeja parādīsies ziņojums "CHANGE FILTER" ("MAINĪET FILTRU"). un "TURN VALVE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU").
- Uzstādiet jebkuru konteineru zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T) un pagrieziet vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi. Sistēma izskalosies.
- Uzgaidiet kādu laiku, līdz ūdens netecēs no caurules, un pagrieziet vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ līdz aizvēršanai.

(Brīdinājums: Ja ūdens tecēs no caurules, sistēma vienalga ir sagatavota. Šajā gadījumā ir nepieciešams pagriezt regulatoru pa kreisi.)

→ Sistēma ātri uzsildīsies, pēc tam ierīce atkal būs gatava lietošanai.

5.2. Tīrīšanas programma

Kad ierīci ir jātīra, uz displeja parādīsies ziņojums "PLEASE CLEAN" ("VEICIET TĪRĪŠANU"), un servisa poga "S" (att. 1 / I) sāks mirgot.

Padoms: Uzspiediet servisa pogu "S" (att. 1 / I) tikai tad, ja gribat ielādēt tīrīšanas programmu. Jūs varat turpināt kafijas, karstā ūdens gatavošanu vai tvaika palaišanu, tomēr, mēs rekomendējam īstenot tīrīšanas programmu pēc iespējas ātrāk.

Brīdinājums: Aizliegts pārtraukt tīrīšanas programmu pēc iesākšanas. Ir nepieciešams tikai pievienot tīrīšanas tableti, kad ierīce parādīs atbilstošu instrukciju.

- Uzspiediet servisa pogu "S" (att. 1 / I). Uz displeja pēc kārtas parādīsies ziņojumi "EMPTY TRAYS" ("IZTUKŠOJIET NODALĪJUMUS") un "FILL WATER" ("IELEJIET ŪDENI").
- Izņemiet paliktni un atstrādātās kafijas nodalījumu (att. 1 / Z un 1 / U) un iztukšojiet tos.
- Uzpildiet rezervuāru (att. 1 / B un 2) ar svaigu ūdeni un ielieciet to un nodalījumu (att. 1 / U) ierīcē.
- Ierīce ātri īsteno skalošanu, un uz displeja parādīsies ziņojums



... 5. Tehniskā apkalpošana

“CLEANIN TAB. INTRO / POWDER SHAFT”
 (“PIEVENOJIET TĪRĪŠANAS TABLETI”).

Padoms: Zem kafijas dozatora (att. 1 / J
 un 5) ievietojiet jebkuru konteineru (apm.0,5 l).

→ Ielieciet tīrīšanas tableti maltās kafijas
 nodalījumā (att. 1 / O) un aizveriet vāku.
 Uz displeja parādīsies ziņojums
 “PRESS S KEY” (“UZSPIEDIET S POGU”).

→ Uzspiediet servisa pogu “S”
 (att. 1 / I).

→ Ierīce iesāks tīrīšanas procedūru.

→ Tīrīšanas procedūra īstenojas automātiski
 un turpinās ap 10 minūtēm. Pēc tīrīšanas cikla
 pabeigšanas uz displeja parādīsies
 ziņojums “EMPTY TRAYS” (“IZTUKŠOJIET
 NODALĪJUMUS”).

→ Iztukšojiet un atkal ielieciet ierīcē
 paliktni (att. 1 / Z).

→ Ja nepieciešams, atkal uzpildiet rezervuāru
 ar ūdeni (att. 1 / B un 2).

→ Ierīce ātri iesildīsies, un atkal būs gatava
 lietošanai.

Tīrīšana pēc pieprasījuma

Tīrīšanas programmu drīkst ielādēt arī
 patstāvīgi, nesagaidot ierīces
 pieprasījumu.

→ Uzspiediet programmēšanas pogu **P**,
 lai ieiētu programmēšanas režīmā.

→ Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies
 ziņojums “SELECT CLEANING”
 (“IZVĒLĒTIES TĪRĪŠANU”).

→ Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies
 ziņojums “MANUAL CLEANING”
 (“TĪRĪŠANA AR ROKĀM”).

→ Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies
 ziņojums “EMPTY TRAYS” (“IZTUKŠOJIET
 NODALĪJUMUS”). un “FILL WATER”
 (“IELEJIET ŪDENI”).

→ Turpiniet procedūru, kā tas bija aprakstīts
 agrāk, sākot no nodaļas 5.2. “Noņemiet
 paliktni...”.

5.3. Tīrīšana no katlakmeņa

Kad ierīcei būs nepieciešama tīrīšana no
 katlakmeņa, uz displeja parādīsies
 ziņojums “PLEASE DESCALE” (“LŪDZU,
 IZTĪRIET”), un servisa poga “S” (att. 1 / I)
 mirgos. Tomēr, katlakmeņa tīrīšanas
 programmu var iesākt pēc Jūsu vēlmes
 jebkurā laikā (sk. nodaļu “Tīrīšana
 no katlakmeņa pēc pieprasījuma”).

Padoms: Uzspiediet servisa pogu “S” tikai
 tad, kad gribēsiet iesākt tīrīšanu no katlakmeņa.
 Pēc katlakmeņa tīrīšanas rūpīgi sekojiet
 instrukcijām. Jūs varat turpināt gatavot
 kafiju, karstu ūdeni vai palaist tvaiku, tomēr,
 mēs rekomendējam īstenot tīrīšanu no
 katlakmeņa pēc iespējas ātrāk.

Pārliecinieties, ka ūdens rezervuārā nav ūdens tīrīšanas filtra.

Aizliegts pārtraukt tīrīšanas programmu
 pēc iesākšanas.

Aizliegts lietot katlakmeņa tīrīšanai
 šķīdumus uz etiķa vai etiķskābes bāzes.
 Lietojiet tikai standarta šķīduma vielas,
 (kuras var iegādāties speciālizētajos veikalos),
 un kuras ir speciāli izstrādātas
 kafijas automātiem.



... 5. Tehniskā apkalpošana

→ Uzspiediet servisa pogu "S" (att. 1 / I). Uz displeja parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" ("IZTUKŠOJIET NODALĪJUMUS").

→ Iztukšojiet paliktni (att. 1 / Z) un ielieciet to atpakaļ ierīcē. Uz displeja parādīsies ziņojums "REMOVE TANK" ("NOŅEMIET REZERVUĀRU).

→ Izņemiet ūdens rezervuāru (att. 1 / B un 2) - uz displeja parādīsies ziņojums "FILL WATER / DESCALER IN TANK" ("UZPILDIET REZERVUĀRU AR ŪDENI / KATLAKMEŅA TĪRĪŠANAS VIELU"). Uzpildiet rezervuāru (att. 1 / B un 2) ar ūdeni līdz 0,5 l, pēc tam ielejiet katlakmeņa tīrīšanas vielu.

(Brīdinājums: aizliegts izpildīt šo procedūru apgrieztā kārtībā).

→ Uzstādiet rezervuāru ierīcē. Uz displeja parādīsies ziņojums "TURN VALVE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU").

→ Atveriet tvaika / karstā ūdens vārstu (att. 1 / Q un 7), pagriežot regulatoru pa labi.

→ Ierīce automātiski īsteno tīrīšanu no katlakmeņa, kuras laikā no tvaika/karstā ūdens caurules ar kādu laika intervālu iztecēs katlakmeņa tīrīšanas šķīdums (apm. 10 minūtes).

→ Uzgaidiet, kamēr uz displeja parādīsies instrukcija "TURN VALVE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU"), pēc tam pagrieziet vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ pa kreisi.

→ Pēc tam katlakmeņa tīrīšanas šķīdums ar kādiem laika intervāliem iztecēs caur iekšējo cauruli (apm. 15 minūtes).

→ Uzgaidiet, kamēr uz displeja parādīsies instrukcija "EMPTY TRAYS" ("IZTUKŠOJIET NODALĪJUMUS").

→ Noņemiet un iztukšojiet paliktni (att. 1 / Z). Uz displeja parādīsies ziņojums "FILL WATER" ("IELEJIET ŪDENI").

→ Uzpildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni un uzstādiet to un paliktni ierīcē. Uz displeja parādīsies ziņojums "TURN VALVE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU").

→ Atveriet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7), pagriežot to pa labi.

→ Sistēma izskalosies, palaižot ūdeni caur tvaika / karstā ūdens cauruli (att. 1 / T) (ap 5 minūtēm).

→ Tikmēr uz displeja parādīsies ziņojums "TURN VALVE" ("PAGRIEZIET VĀRSTU"), drīkst pagriezt regulatoru (att. 1 / Q un 7) atpakaļ pa kreisi, lai aizvērtu to.

→ Sistēma izskalosies, palaižot ūdeni c aur iekšējo cauruli (ap 5 minūtēm).

→ Pēc skalošanas pabeigšanas uz displeja parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" ("IZTUKŠOJIET NODALĪJUMUS").

→ Iztukšojiet paliktni (att. 1 / Z) un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.

→ Sistēma ātri iesildīsies. Uz displeja parādīsies ziņojums "PLEASE RINSE" ("LŪDZU, IZSKALOJIET") un sāks mirgot servisa pogu (att. 1 / I).

→ Uzspiediet servisa pogu "S" (att. 1 / I), un sistēma izskalosies, palaidot ūdeni caur kafijas dozatoru (att. 1 / J un 5).

→ Pēc tam ierīce atkal būs gatava ekspluatācijai.



... 5. Tehniskā apkalpošana

Tīrīšana no katlakmeņa pēc pieprasījuma

Tīrīšanas programmu drīkst iesākt patstāvīgi, nesagaidot ierīces pieprasījumu.

- Uzspiediet programmēšanas pogu **P**, lai ieleitu programmēšanas režīmā.
- Spiediet pogu **>**, līdz uz displeja parādīsies ziņojums “SELECT DESCALING” (“IZVĒLĒTIES TĪRĪŠANU NO KATLAKMEŅA”)
- Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies ziņojums “MANUAL DESCALING” (“TĪRĪŠANA NO KATLAKMEŅA AR ROKĀM”).
- Uzspiediet pogu **ok**. Uz displeja parādīsies ziņojums “EMPTY TRAYS” (“IZTUKŠOJIET NODALĪJUMUS”).
- Turpiniet procedūru, kā tas bija aprakstīts agrāk, sākot no nodaļām 5.3. “Iztukšojiet paliktņi...”

5.4. Kopējā tīrīšana

Brīdinājums: Aizliegts ielikt ierīci ūdenī. Aizliegts lietot abrazīvas vielas ierīces tīrīšanai.

- Iztīriet korpusu no iekšējās un no ārējās puses ar mīkstu mitru audumu.
- Iztukšojiet paliktņi (att. 1 / Z) un atstrādātas kafijas konteineru (att. 1 / U) pēc ierīces pieprasījuma. Laiku pa laikam īstenojiet ciklu ar ziepajainu ūdeni.

Svarīgi: Paliktņa (att. 1 / Z) tīrīšanas laikā katru brīdi pārbaudiet, lai abi kontakti no otrās puses būtu tīri un sausi.

- Ūdens rezervuāru (att. 1 / B un 2) ir nepieciešams skalot un uzpildīt ar svaigu auksto ūdeni katru dienu.

Iekaltušais piens pēc uzpuotošanas ir grūti iztīrāms. Tāpēc veiciet iekārtas tīrīšanu uzreiz pēc tās atvēršanas.

- Uzpildiet konteineru ar svaigu auksto ūdeni un iegremdējiet tajā cauruli ūdens iesūkšanai (att. 11f).
- Ievietojiet tukšo konteineru zem tvaika / karstā ūdens caurules (att. 1 / T). Pagrieziet regulatoru (att. 11a) pa labi tā, lai tas norādītu uz simbolu “karsts piens / latte”.
- Pēc tam izlaidiet tvaiku, kā tas bija aprakstīts agrāk, līdz no caurules tecēs tikai tīrs ūdens / tvaiks.
- Tagad viss automātiskā kapučinatora mehānisms ir iztīrīts un atkal gatavs ekspluatācijai.

Optimālai tīrīšanai ir nepieciešams laiku pa laikam demontēt autokapučinatora mezglu un skalot tā daļas ar svaigu auksto ūdeni. Autokapučinatora mezglu var viegli demontēt un salikt atkal (sk. at. 11).

Vārīšanas bloka tīrīšana

Ja nepieciešams, vārīšanas bloku var noņemt un izskalot tekošā ūdenī. Var lietot tikai ūdeni, ir aizliegts pielietot jebkādas tīrīšanas vielas.

No higiēnas viedokļa mēs rekomendējam noņemt un rūpīgi tīrīt vārīšanas bloku katru reizi pēc tīrīšanas programmas izpildīšanas (sk nodaļu 5.2.). Vienmēr izslēdziet ierīci pirms vārīšanas bloka izņemšanas.



... 5. Tehniskā apkalpošana

→ Noņemiet vāku no labās puses, izskrūvējot abas skrūves (piem., ar monētas palīdzību).

→ Atbloķējiet vārīšanas bloku, uzspiežot uz sarkanu slēdzi un pagriežot regulatoru pa kreisi. (sk. att. 9).

→ Pēc tam rūpīgi izņemiet vārīšanas bloku ar rokturi. (sk. att. 9).

→ Izmazgājiet vārīšanas bloku zem tekošā ūdens un ļaujiet tam izžūt.

→ Uzstādiet vārīšanas bloku atpakaļ un

nobloķējiet to, uzspiežot uz sarkanu slēdzi un pagriežot rokturi pa labi.

→ Uzstādiet vāku un ieskrūvējiet skrūves atpakaļ.

TIKAI MODEĻIEM NICR 770 / 750:
ierīce ir apgādāta ar ritentiņiem (sk. att. 1 / S). Tas ļauj viegli pārvietot horizontālā virsmā, kā arī ātri skalot ierīces pamatu.



6. Sistēmas ziņojumi

Ziņojums

→ Nozīme

→ Kas jādara

FILL - UP
PIPE-SYSTEM
(SISTĒMAS
UZPILDĪŠANA)

→ Ūdens cauruļu uzpildīšana vai skalošana (iekšā).

→ Pagriežiet vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi, lai atvērtu vārstu.

→ Lietojamais filtrs svaigam ūdenim var būt bojāts.

→ Noņemiet vai aizvietojiet filtrējošo elementu.

FILL WATER
(IELEJIET ŪDENI)

→ Ūdens rezervuārs (att. 2) ir tukšs.

→ Ielejiet svaigu ūdeni.

→ Ūdens rezervuārs (att. 2) nav uz vietas vai ir nepareizi uzstādīts.

→ Uzstādiet ūdens rezervuāru pareizi.

FILL UP BEANS
(IEBERIET PUPIŅAS)

→ Nepietiekams kafijas pupiņu daudzums.

→ Ieberiet pupiņas konteinerā (att. 3).

→ Kafijas pupiņas nekrīt kafijas dzirnaviņās (iesprūšana).

→ Pārmaisiet pupiņas, piemēram, ar tīrīšanas karotes palīdzību.

→ **Piezīme:** Ziņojums "FILL UP BEANS" ("IEBERIET PUPIŅAS") pazudīs tikai tad, kad pēc pupiņu pievienošanas būs pagatavota kafija!



... 6. Sistēmas ziņojumi

Ziņojums	→ Nozīme	→ Kas jādara
EMPTY TRAYS (IZTUKŠOJIET NODALĪJUMUS)	→ Paliktņis (att. 1 / Z) un / vai atstrādātās kafijas nodalījums (att. 1 / U) ir pārpildīts. → Kontakti pielieņu savacēja otrā pusē ir piesārņoti.	→ Iztukšojiet paliktņi un/vai atstrādātās kafijas nodalījumu. → Izīriet kontaktus.
TRAYS MISSING (NAV NODALĪJUMU)	→ Paliktņis (att. 1 / Z) un/vai atstrādātās kafijas nodalījums (att. 1 / U) nav uz vietas vai ir nepareizi uzstādīts → Kontakti paliktņa otrā pusē ir piesārņoti.	→ Pareizi uzstādiat paliktņi un atstrādātās kafijas nodalījumu. → Izīriet kontaktus.
SYSTEM IS TOO HOT (SISTĒMAS PĀRSILDĪŠANA)	→ Ierīce pārsildījās.	→ Atvēsiniet ierīci, izlaižot karstu ūdeni (sk. 3.6. nodaļu).
PLEASE CLEAN (ĪSTENOJIET TĪRĪŠANU)	→ Nepieciešams īstenot tīrīšanu.	→ Īstenojiet ierīces tīrīšanu (sk. nodaļu 5.2.).
PLEASE DESCALE (ĪSTENOJIET TĪRĪŠANU NO KATLAKMEŅA)	→ Nepieciešams īstenot tīrīšanu no katlakmeņa	→ Īstenojiet tīrīšanu no katlakmeņa (sk. nodaļu 5.3.).
CHANGE FILTER (MAINIET FILTRU)	→ Filtrs vairs nav efektīvs.	→ Mainiet filtru (sk. nodaļu 5.1.).
BREWING UNIT REMOVED) (VĀRĪŠANAS BLOKS IR IZŅEMTS)	→ Vārīšanas bloks ir nepareizi izvietots / uzstādīts.	→ Pārbaudiet un ielieciet / nobloķējiet vārīšanas bloku pareizi.
DESCALE IN TANK (Katlakmeņa tīrīšanas viela)	→ Ir iesākta katlakmeņa tīrīšanas programma.	→ Pievienojiet katlakmeņa tīrīšanas vielu (sk. nodaļu 5.3.).



7. Bojājumu diagnostika

Ziņojums	→ Nozīme	→ Kas jādara
Tvaiks / karsts ūdens nenāk	→ Caurule (att. 1 / T) ir bloķēta. → Sistēmā varēja izveidoties katlakmens.	→ Rūpīgi iztīriet cauruli → Lietojiet lielu katlakmeņa tīrīšanas vielas dozu (sk. 5.3. nodaļu).
Pārāk maz piena putu vai putas ir pārāk šķidras	→ Nepiemērots piens → Autokapučinators ir bloķēts → Sistēmā varēja izveidoties katlakmens → Gaisa ielaišanas vārsts neaizvērās (sk. att. 11b)	→ Lietojiet aukstu pienu → Demontējiet autokapučinatoru un iztīriet to (sk. att. 11) → Lietojiet lielu katlakmeņa tīrīšanas vielas dozu → Kontaktējiet ar servisa centru
Kafija netek, bet pil	→ Kafijas malums ir pārāk mazs → Iepriekš maltās kafijas malums ir pārāk smalks → Sistēmā varēja izveidoties katlakmens	→ Izvēlieties kafijas dzirnaviņu uzstādījumos lielāku malumu → Lietojiet iepriekš maltu kafiju ar lielāku malumu → Lietojiet lielu katlakmeņa tīrīšanas vielas dozu (sk. nodaļu 5.3.)
Kafijas ir bez putām	→ Nepiemērota kafija → Pupiņas nav svaigas → Kafijas dzirnaviņu uzstādījumi neatbilst lietojamām kafijas pupiņām	→ Lietojiet citu kafijas tipu → Lietojiet svaigas pupiņas → Regulējiet kafijas dzirnaviņu uzstādījumus
Kafijas dzirnaviņas ir pārāk skaļas	→ Kafijas dzirnaviņās ir lieki priekšmeti, piemēram, mazi akmentiņi	→ Vērsties uz servisa centru, līdz problēma tiks atrisināta, lietojiet iepriekš malto kafiju

Gadījumā ja Jums neizdevās atrisināt problēmu, lūdzam vērsties servisa centrā!



8. Papildus informācija

Transportēšana un uzglabāšana

Pirms transportēt vai uzglabāt ierīci aukstā ēkā, ir jāatbrīvo tā no tvaika.

- Noņemiet ūdens rezervuāru.
 - Uzspiediet tvaika uzsildīšanas pogu (att. 1 / P un 7). Uz displeja parādīsies ziņojums STEAM IS PREPARING ("IEPRIKŠĒJĀ TVAIKA UZSILDĪŠANA").
 - Pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa labi.
 - Kad no ierīces vairs neizies tvaiks, pagrieziet tvaika / karstā ūdens vārsta regulatoru (att. 1 / Q un 7) pa kreisi.
 - Izslēdziet ierīci.
- Lūdzu, saglabājiet oriģinālu iepakojumu un aizsargmateriālu, lai saglabātu un transportētu ierīci.

Rezerves detaļas / aksesuāri

Jūs varat iegādāties jaunus ūdens filtrus, tīrīšanas tabletes un vielas tīrīšanai no katlakmeņa jebkurā pietiekami lielā specializētā veikalā.


Ārējās vides aizsargāšana

Elektriskie un elektroniskie līdzekļi bieži satur vērtīgas vai kaitīgas vielas, kuras ir jāapstrāda ne tā, kā parastas atliekas. Nepareizas apstrādes rezultātā tās var kaitēt cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Tāpēc neneutralizējiet ierīci kopā ar parastām atliekām. Ierīce ir jāutilizē kā "Aparāti". Papildus informāciju var dabūt atlieku savākšanas centrā vai specializētā veikalā, kurš pārdeva Jums produkciju.



... 8. Papildus informācija

Profesionālā apkopošana un tehniskā apkalpošana



Filtrējošais elements CLARIS NIFR 700

ir uzpildīts tikai ar organisku materiālu bez ķīmiskiem piemaisījumiem. Jo biežāk Jūs mainīsiet filtru, jo retāk Jums būs jātīra ierīce no katlakmeņa.



Tīrīšanas tabletes NIRT 700

Jūsu pilnīgi automātiskajā kafijas centrā ir integrēta tīrīšanas programma. Tīrīšanas tabletes ir speciāli izstrādātas, lai pilnīgi iztīrītu apsūbējumu - tādu kā kafijas atliekas vai kafijas eļļa.

Šķidrās līdzeklis katlakmeņa tīrīšanai NIKR 703

Jūsu pilnīgi automātiskajā kafijas centrā ir integrēta tīrīšanas programma no katlakmeņa. Līdzeklis katlakmeņa tīrīšanai atbrīvo no katlakmeņa, nebojājot ierīci.



Šķidrās tīrošs līdzeklis CreamClean NICC 705

palīdzēs viegli iztīrīt no piena atliekām piena uzpūtošanas ierīci.

Piena dzesētājs NICT 500

Aksesuārs, domāts NICKR 770 modelim, bet papildus var būt piegādāts arī citiem NIVONA automātiskiem kafijas centriem, ar automātisku kapučinatoru

(piena uzpūtošanas ierīce).

Augstas kvalitātes termoss no nerūsējošā tērauda saglabā pienu svaigu un aukstu ilgu laiku.



Jūs varat iegādāties jaunus aksesuārus jebkurā pietiekami lielā specializētā veikalā. Dizains un tehniskie risinājumi var būt izmainīti.



9. Servisa apkalpošana

Ražotāja garantija

Ražotāja firma piešķir garantiju Jūsu pirktajai ierīcei, ko apstiprina atbilstošais Garantijas talons.

Uzmanību! Svarīga informācija pircējam

- Šis aparāts ir izstrādāts tikai sadzīves lietošanai, personīgiem, ģimenes, mājas un c. nepieciešamībām, kuras nav saistītas ar uzņēmējdarbību.

Aparāta lietošana citos mērķos ir ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana.

- Ražotājs neatbild par ierīces trūkumiem, ja servisa dienests pierādīs, ka tie bija rādīti pēc ierīces pirkšanas; instrukcijas pārkāpšanas dēļ, kā arī nepareizās transportēšanas, uzglabāšanas, trešās personas vai kāda nepārvaramā spēka (ugunsgrēks, dabas katastrofa u.c.) dēļ.

- Pirkšanas datuma apstiprināšanai garantijas remonta laikā pārliecinoši prasām saglabāt visus papildus dokumentus (čeks, kvīts, pareizi aizpildītais garantijas talons ar sērijas numura norādījumu, pārdošanas datumu, pārdevēja zīmogu un pirkšanas vietu). Lai atvieglotu turpmāko Jūsu ierīces servisa apkalpošanu, vērsties pie servisa meistariem ar lūgumu veikt ierakstus par visiem remonta darbiem atbilstošajā nodaļā Garantijas talonā.

- Rekomendāciju ievērošana, kuras atrodas instrukcijā, palīdzēs izbēgt no problēmām ierīces ekspluatācijā un apkalpošanā.

- Kad garantijas termiņš beigsies, mūsu Servisa dienests, kā arī mūsu partneri vienmēr būs gatavi piedāvāt Jums savus pakalpojumus.