



EESTI

LATVISKI

LIETUVIŠKAI

*Incanto*

Mudelid / Modeļi / Tipas  
HD8917, HD8918,  
HD8919

#### Eestikeelne kasutusjuhend

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.

#### Lietošanas instrukcija

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

#### Naudojimosi instrukcijų knygelė

Atidžiai perskaitykite prieš naudodamiesi šiuo kavos aparatu.

CE

 **Saeco**

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt / Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu /  
Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)

**PHILIPS**

<b>1. Kasutusjuhendi tutvustus</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Toote ülevaade</b> .....	<b>3</b>
2.1 Toode .....	3
2.2 Lisatarvikud .....	4
2.3 Põhikomponendid .....	4
2.4 Põhilised eemaldatavad osad .....	5
2.5 Juhtnupud ja ekraan.....	5
<b>3. Ohutus</b> .....	<b>6</b>
3.1 Ohutusalsed instruksioonid.....	6
<b>4. Ettevalmistused</b> .....	<b>8</b>
4.1 Paigaldamine .....	8
4.2 Veepaagi täitmine.....	8
4.3 Kohviubade leetri täitmine .....	8
4.4 Vooluvõrku ühendamine ja alustamine.....	8
4.4.1 Demorežiimi funktsioon.....	9
<b>5. Aktiveerimine ja deaktiveerimine</b> .....	<b>9</b>
5.1 Valikunuppude kasutamine .....	9
5.2 Esmakordne kasutamine.....	9
5.2.1 Veeringluse loputamine.....	9
5.2.2 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsüklil.....	9
5.2.3 Manuaalne loputustsüklil.....	10
5.2.4 AquaClean veefiltri esmakordne paigaldamine .....	10
5.3 Kohandused .....	10
5.3.1 Vee kareduse mõõtmine ja seadistamine .....	10
5.3.2 Aroomi intensiivsuse kohandamine .....	11
5.3.3 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine .....	11
5.3.4 Valmistamise temperatuuri kohandamine .....	11
5.3.5 Kohvikraani kohandamine .....	11
5.4 Väija lülitamine ja sisse lülitamine.....	12
<b>6. Kasutamine</b> .....	<b>12</b>
6.1 Kohvipõhised ettevalmistused.....	12
6.1.1 Jahvatatud kohvi kasutamine (ainult üks jook).....	12
6.1.2 Joogi valmistamine ühe nupulevajutusega.....	13
6.1.3 Kahe joogi valmistamine ühe nupulevajutusega (võimalik ainult kohviubadega).....	13
6.1.4 Kohvi koguse kohandamine ettevalmistuse ajal .....	13
6.2 Piimakarahvin .....	13
6.3 Piima- ja kohvipõhised ettevalmistused .....	15
6.3.1 Piimapõhise joogi valmistamine.....	15
6.3.2 Piima/kohvi koguse kohandamine ettevalmistuse ajal.....	16
6.4 Kuuma vee kraan .....	16
6.5 Kuuma vee põhised ettevalmistused .....	17
6.5.1 Kuuma vee väljutamine .....	17
<b>7. Puhastamine ja hooldamine</b> .....	<b>17</b>
7.1 Masina puhastamine .....	18
7.1.1 Masina vajaduspõhine puhastamine .....	18
7.1.2 Iganädalane masina puhastamine .....	18
7.2 Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine.....	18
7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine .....	18
7.2.2 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine (üks puhastustsüklil koos määrdeainega) .....	20
7.2.3 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine õli eemaldaja abil (üks puhastustsüklil koos õli eemaldajaga).....	20
7.3 Anumate puhastamine .....	21
7.3.1 Veepaagi puhastamine .....	21
7.3.2 Igakuine kohvianumate puhastamine .....	21
7.4 Piimakarahvini puhastamine .....	21
7.4.1 Kiire piimakarahvini torude loputustsüklil .....	21
7.4.2 Iganädalane piimakarahvini puhastamine.....	21
7.4.3 Iganädalane piimakarahvini osade puhastamine .....	22
7.4.4 Igakuine piimakarahvini puhastamine (kolm puhastustsüklil) .....	23
7.4.5 Piimakarahvini puhastustsüklil .....	23
7.5 Katlakivi eemaldamine.....	23
7.5.1 Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine.....	25
<b>8. Vaikimisi seadistused</b> .....	<b>26</b>
8.1 Vaikimisi seadistuste nimekiri .....	26
8.2 Vaikimisi seadistuste kohandamine.....	26
8.3 Vaikimisi seadistuste taastamine.....	26
<b>9. Probleemide lahendamine</b> .....	<b>27</b>
9.1 Alarmsignaali ülevaade: punased .....	27
9.2 Hoiatussignaali ülevaade .....	27
9.3 Masin on rikkis.....	28
9.4 Probleemide lahendamise tabel .....	28
<b>10. Hooldustarvikud ja -tooted</b> .....	<b>31</b>
10.1 Hooldustooted .....	31
10.1 AquaClean veefilter .....	31
10.2.1 AquaClean paigaldamine .....	31
10.2.2 AquaClean vahetamine .....	32
<b>11. Tehnilised andmed</b> .....	<b>33</b>
<b>12. Transportimine ja äraviskamine</b> .....	<b>34</b>
<b>13. Garantii ja teenindus</b> .....	<b>34</b>
13.1 Kuidas kontakteeruda Saecoga? .....	34

## Sümbolid

Järgmised sümbolid kasutatakse selle kasutusjuhendi erinevates osades:



Viitab toimingutele, mida ei tohi teha.



Viitab toimingutele, mis vajavad ettevaatust.



Nõuab konkreetset toimingut.

# 1. Kasutusjuhendi tutvustus

## Eessõna

Õnnitleme teid Saeco Incanto One Touch Automatic Milk Forther täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

See kasutusjuhend sisaldab kogu vajalikku informatsiooni masina paigaldamise, kasutamise, puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta.

- Peatükis "2. Toote ülevaade" saate ülevaate masina erinevatest nuppudest ja osadest.
- Peatükk "3. Ohutus" peate hoolikalt lugema, et vältida masina vales kasutamisest tulenevaid riske.
- Peatükid "4. Ettevalmistamine" ja "5. Aktiveerimine ja deaktiveerimine" sisaldavad samm-sammulist kirjeldust masina paigaldamise ning ettevalmistuste kohta.
- Peatükk "6. Kasutamine" kirjeldab, kuidas masinat tuleb kasutada, koos kõikide jookide nimekirjaga, mida masinaga on võimalik valmistada.
- Peatükk "7. Puhastamine ja hooldus" tagab masina kvaliteetse toimimise.
- Tekkivatele probleemidele lahenduse leidmiseks vaadake peatüki "9. Probleemide lahendamine".
- Ülejäänud peatükid annavad juhtnõore kiireks kasutamiseks.

## Märkused

- ▲ See dokument on masina lahutamatu osa ja seda peab hoolikalt säilitama tuleviku tarbeks. See dokument on autoriõigusega kaitstud.

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome).

## 2. Toote ülevaade

### 2.1 Toode

Masinat saab kasutada kohviubadest kohvi valmistamiseks ning sellel on piimakarahvin, millega saab lihtsalt ja kiirelt suurepäraselt cappuccinot valmistada.

Need on masina erilised funktsioonid:

#### Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada teie lemmikuid kohviubasid. Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

#### Kohvi intensiivsuse kohandamine

Te võite valida teile kõige rohkem meeldiva kohvisordi ning kohandada valmistatavat kohvikogust vastavalt teie isiklikule maitsele. On võimalik kasutada ka eelnevalt jahvatatud kohvi.


#### Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise ning võimaldab teil kohvijahvatajat kohendada, et see vastaks teie maitsele. See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.

#### Energia säästmise funktsioon


Täisautomaatne Saeco kohvimasin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgisel. Pärast eelnevalt seadistatud mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt puhkerežiimi.

## 2.2 Lisatarvikud



1. Voolujuhe
2. Kasutusjuhend
3. Äravisatav riba vee kareduse testimiseks
4. Multifunktsionaalne tööriist (valikuline)
  - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
  - Pulberkohvi kraani puhastamise tööriist
5. Puhastushari (valikuline)
6. Kohvi tõmbamise seadmete määrdeaine (valikuline)
7. AquaClean veefilter


## 2.3 Põhikomponendid



1. STAND-BY nupp (puhkerežiim)
2. Veepaagi koht
3. Kohviubade lehter
4. Jahvatatud kohvi sahtel
5. Eemaldatav veepaak
6. Põhilüliti  
ON (sees)  
OFF (väljas)
7. Voolujuhtme pesa
8. Kohvipaksu sahtel
9. Tilkumisalus
10. Tilkumisaluse võre
11. Kohvikraan
12. Kuuma vee kraan
13. Piimakarahvin




## 2.4 Põhilised eemaldatavad osad



1. Veepaagi kaas
2. Kohviubade leetri kaas
3. Jahvatatud kohvi sahtli kaas
4. Hooldusuks
5. Kohvijääkide sahtel
6. Kohvi tõmbamise seadmed
7. Kohvikraan
8. Tilkumisalus
9. Kohvipaksu sahtel
10. Täis tilkumisaluse indikaator
11. Kuuma vee kraan
12. Piimakarahvini kaas
13. Piimakarahvini ülemine osa
14. Piimavahustaja kraan
15. Piimakarahvin

## 2.5 Juhtnupud ja ekraan



1. ☕ ESPRESSO nupp
  - ↶ ESC nupp (väljumine)
  2. ☕ ESPRESSO LUNGO nupp (suur espresso)
  3. ☕ AROMA STENGTH nupp (aroomi tugevus)
  - ✓ OK nupp
  4. ☕ CAPPUCINO nupp
  - ⬆ UP nupp (üles)
  5. ☕ LATTE MACCHIATO nupp
  - ☰ MENU nupp (menüü)
  - ⬇ DOWN nupp (alla)
  7. ⏻ STAND-BY nupp (puhkerežiim)
  8. Ekraan
- Selle näite puhul:  
Peamenüü; valmis jookide valmistamiseks

## 3. Ohutus

---

See masin on varustatud ohutusalaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.

### 3.1 Ohutusalased instruksioonid

- “Hoiatused” seksioon hoiatab võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.
  - ”Ettevaatust” seksioon hoiatab võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.
- ▲ On oluline, et loete enne seadme kasutamist ning hooldamist seda kasutusjuhendit hoolikalt.

#### Hoiatus

- ▲ Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pingele vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.
- ▲ Ühendage masin maandusega seinakontakti.
- ⊖ Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega.
- ⊖ Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette (elektrilöögi oht).
- ⊖ Ärge mitte kunagi valage vedelikke voolujuhtmele.
- ⊖ Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuste saamise oht!
- ⊖ Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
- ▲ Lülitage masin masina taga asuvast pealülitist välja, enne kui eemaldate masina vooluringist:
- Esinevad häired seadme töös.
  - Masinat ei kasutata pikemat aega.
  - Hakkate masinat puhastama.
- ▲ Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.
- ⊖ Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- ▲ Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.
- ⊖ Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi.
- ▲ Igasuguste ohtude vältimiseks laske parandusi teha ainult Philipsi poolt volitatud teeninduspunktid.
- ▲ Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.

- ▲ 8-aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohete tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.
- ▲ Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.
- ▲ Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusesst väljas.
- ▲ Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid õpetatakse masinat korrektselt kasutama ning neile on selgitatud masina kasutamisega seotud riske või kui nad tegutsevad täiskasvanu järelevalve all.
- ▲ Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- ⊖ Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.


### Ettevaatust

- ▲ See seade on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.
- ▲ Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- ⊖ Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.
- ▲ Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.
- ▲ Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente. Kuumad pinnad võivad kuumust säilitada ka pärast kasutamist.
- ⊖ Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma mittegaasilist vett.
- ⊖ Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.
- ▲ Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikuludid.
- ⊖ Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.
- ⊖ Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

# 4. Ettevalmistused

**▲** Veenduge, et olete peatüki "3. Ohutus" läbi lugenud.

## 4.1 Paigaldamine



Masina mugavaks kasutamiseks tuleks see panna sobivasse kohta, kus on piisavalt ruumi seadme kasutamiseks.

### Vajalik tööruum


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

### Lahti pakkimine ja paigaldamine

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovime originaalpakendit alles hoida, juhuks kui seadet on vaja tulevikus transportida.


- > Võtke masin pakendist välja.
- > Valige ohutu ja horisontaalne pind, mis on eemal kuumusallikatest ja ilma eest kaitsud; piisavalt valgustatud ja puhtas ruumis, kergesti ligipääsetava voolupesa juures.
- > Paigaldage masin nii, et selle ümber oleks piisavalt tööruumi.

## 4.2 Veepaagi täitmine




- > Eemaldage veepaagi kaas.
- > Tõstke veepaaki, kasutades selleks käepidet.
- > Loputage veepaak külma veega.
- ⊖ Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja, kuuma või gaasiga vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada. Kasutage iga kord värsket vett.
- > Täitke veepaak kuni MAX-tasemeni värse veega.
- > Paigaldage see masinasse tagasi, veendudes, et see oleks tervenisti masinas.

## 4.3 Kohviubade leetri täitmine




- > Eemaldage kohviubade leetri kaas.
- ⊖ Ärge kallake kohviubade leetrisse liiga palju kohviube, kuna see võib kahjustada jahvatamise protsessi.
- ▲ Kohvipulbri, lahustuva kohvi, toorkohvi ja muude ainete kasutamine kohviubade leetris võivad masinat kahjustada. Ärge valage kohviubade leetrisse rohelist, karamellimaitsetelisi ega maitsestatud kohviube.
- > Kallake kohviuad aeglaselt kohviubade leetrisse ja asetage kaas tagasi.


## 4.4 Vooluvõrku ühendamine ja alustamine



- > Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.
- > Ühendage voolujuhtme teine ots vastava pingega seinakontakti nagu näidatud hooldusukse sees oleval sildil.
- > Masina tööle lülitamiseks lülitage voolulüliti ON (sees) positsiooni.
- ⊞ STAND-BY nupp vilgub. Vajutage nupule, et masin sisse lülitada. Ekraanil näidatakse, et veeringluse süsteemi on vaja loputada: jätkake nagu on kirjeldatud peatükis "5.2 Esmakordne kasutamine".
- ▲ Kui te hoiate rohkem kui kaheksa sekundit all nuppu STAND-BY, siis aktiveeritakse DEMO MODE (demorežiimi) funktsioon.

## 4.4.1 Demorežiimi funktsioon



- >  Sellel masinal on demorežiim.
- > Kui te hoiate rohkem kui kaheksa sekundit all nuppu STAND-BY, siis aktiveeritakse DEMO MODE (demorežiimi) funktsioon.
- > Demorežiimist väljumiseks lülitage masina pealüliti positsiooni OFF (väljas) ja seejärel positsiooni ON (sees).

## 5. Aktveerimine ja deaktiveerimine

 **Veenduge, et olete peatüki “3. Ohutus” läbi lugenud.**

### 5.1 Valikunuppude kasutamine

- ✓ Mõndasid nuppe saab kasutada funktsioonides/menüüdes navigeerimiseks.
- ✓ OK nuppu kasutatakse funktsiooni valimiseks/kinnitamiseks/katkestamiseks.
- ↶ ESC nuppu kasutatakse peamenüüsse naasmiseks, üks tase korraga.
- ↗ UP nuppu kasutatakse üles liikumiseks.
- ✓ DOWN nuppu kasutatakse alla liikumiseks.

### 5.2 Esmakordne kasutamine

Kui kasutate masinat esimest korda, peate sooritama järgmised tegevused:

- veeringluse loputamise;
- automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
- manuaalse loputustsükli.


#### 5.2.1 Veeringluse loputamine




- > Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi sisemise veeringluse ja masin soojeneb üles. See protsess kestab paar minutit.
- > Veenduge, et kuumaa vee kraan on paigaldatud. Kui mitte, siis jälgige juhendeid seksioonis “Paigaldamine” peatükis “6.4 Kuumaa vee kraan”.
- > Asetage anum veekraani alla.
- > ✓ Vajutage OK nupule, et alustada veeringluse loputamise protsessi. Masin ootab, et alustada vee väljutamise protsessi. Veekraan peab olema paigaldatud.
- > ✓ Vajutage OK nupule, et siseneda. Masin hakkab kuumaa vett väljutama. Ekraanil kuvatud riba näitab toimingu staatust. Protsessi lõpus lõpetab masin automaatselt kuumaa vee väljutamise. Ekraanil näidatakse, et masin soojeneb. Soojenemise faasi lõpus teostab masin automaatselt värske veega loputuse/enesepuhastuse tsükli.

#### 5.2.2 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel



- > Asetage anum kohvikraani alla.
- >  Põletuste saamise oht! Olge kuumaa vee ja auru pritsmetega ettevaatlik.
- > See tsükkel kestab vähem kui minuti. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõppeb.
- > ✓ Vajadusel on tsükli võimalik katkestada, vajutades nupule OK.
- > Tühjendage anum. Masin läheb tagasi peamenüüsse.
- > Nüüd on võimalik käivitada manuaalne loputustsükkel.

## 5.2.3 Manuaalne loputussükkel



Manuaalne loputussükkel sisaldab kahte järjestikust faasi:

- ühte kohvi valmistamise ringluse loputusfaasi, mida tuleb kolm korda korrata.
- ühte uuma vee väljutamise ringluse loputusfaasi.

### Kohvi valmistamise ringluse loputusfaas

Selle faasi jooksul alustatakse kohvi valmistamise tsüklit ja värske vesi jookseb veeringlusest läbi. See protsess kestab paar minutit.

Vajadusel viige läbi ka peatükis "4.2 Veepaagi täitmine" toodud protseduurid.



Ärge pange jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.



Asetage anum kohvikraani alla.



Põletuste saamise oht! Olge kuuma vee ja auru pritsmetega ettevaatlik.



Vajutage korduvalt AROMA STRENGTH nupule, et valida jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon.



Vajutage ESPRESSO LUNGO nupule. Masin hakkab kohvikraanist vett väljutama.



Vajadusel on protsessi võimalik peatada, vajutades nupule OK.



Kui jook on valmistatud, tühjendage anum.

Korrake eelmist sammu kaks korda ning seejärel jätkake järgmistega.

### Kuuma vee väljutamise ringluse loputusfaas



Järgige peatükis "6.5.1 Kuuma vee väljutamine" olevaid juhendeid.



Kui te olete umbes ühe tassi jagu vett väljutanud, lõpetage kuuma vee väljutamine, vajutades nupule OK. Tühjendage anum. Masin on jookide valmistamiseks valmis.

## 5.2.4 AquaClean veefiltri esmakordne paigaldamine

SAECO AquaClean veefilter puhastab vett, mida teie masin kasutab kohvi valmistamiseks, et saavutada parem maitse. Kui te vahetate veefiltrit siis kui masin sellest teavitab, siis ei ole teil vaja teostada katlakivi eemaldamise protsessi enne 5000\* joogi valmistamist.




Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "10.2 AquaClean veefilter" (\*).

## 5.3 Kohandused

Masinal on standard jookide valmistamise seadistused. Masinale on soovitatav teha kohandusi, et parandada kvaliteeti ja kohvi maitset. Näiteks tugevama maitse saavutamiseks valige valmistamise temperatuur, aroom ja skaala ülemises osas olev peen jahvatus.

### 5.3.1 Vee kareduse mõõtmine ja seadistamine



Kohvi maitse säilitamiseks on oluline mõõta vee karedust.



Kastke äravisatav riba üheks sekundiks vette, et vee karedust testida (riba on masinaga kaasas).



Eemaldage äravisatav riba veest ja oodake 1 minut.

Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.

Punaste ruutude arv	Väärtus, mis tuleb seadistada	Vee karedus
1	1	väga pehme vesi
2	2	pehme vesi
3	3	kare vesi
4	4	väga kare vesi

Vaadake peatükki "8.2 Vaikimisi seadistuste kohandamine", et muuta vee kareduse vaikimisi seadistust.



## ... Aktveerimine ja deaktiveerimine


### 5.3.2 Aroomi intensiivsuse kohandamine (kohvi kangus)



> Iga kord kui te vajutate AROMA STRENGTH nuppu, muutub kohvi aroom ühe kraadi võrra. Ekraanil kuvatakse valitud aroomitase.

	Eriti pehme aroom	Masin doseerib automaatselt õige koguse kohvi.
	Pehme aroom	
	Keskmise tugevusega aroom	
	Kange aroom	
	Eriti kange aroom	
	Jahvatatud kohv	Kohvi õige kogus doseeritakse, kasutades kompleksisolevat mõõtelusikat.

### 5.3.3 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine



▲ Kohvijahvataja seadistusi on võimalik muuta vaid siis, kui masin jahvatab kohviubasid.

> Tõstke kohviubade leetri kaas pealt ära.

> Leidke kohvijahvataja kohandamise nupp. Märked nupu ümber näitavad jahvatuse seadistust. Masinat on võimalik seadistada jahvatama viie erineva jahvatustasemega: kõige vasakpoolsem positsioon tähendab jämedamat jahvatust ja pehmemat maitset (minimaalne seadistus), kõige parempoolsem positsioon tähendab peenemat jahvatust ja tugevamat maitset (maksimaalne seadistus).

> Asetage väike tass kohvikraani alla.

> ☕ Vajutage ESPRESSO nupule.


> Kohviubade jahvatamise ajal vajutage ja keerake kohviubade letris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.

### 5.3.4 Valmistamise temperatuuri kohandamine



Vaadake peatükki "8.2 Vaikimisi seadistuste kohandamine", et muuta kohvi valmistamise vaikimisi temperatuuri.


### 5.3.5 Kohvikraani kohandamine



> Kohvikraani kõrgust on võimalik muuta, et see sobiks teie tassi suurusega.

Kohvikraani kõrguse muutmiseks tõstke või lükake kohvikraani sõrmedega madalamale.

## 5.4 Välja lülitamine ja sisse lülitamine



Pärast 15 minutit tegevusetat olekut lülitub masin automaatselt puhkerežiimi. Puhkerežiimi lülitamise aega on võimalik muuta. Lisainformatsiooni saamiseks lugege peatükki "8. Vaikimisi seadistused".



Selles faasis vilgub STAND-BY nupp.

Masin võib teostada automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli nagu kirjeldatud peatükis "5.2.2 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel".

### Välja lülitamine



Masina täielikuks välja lülitamiseks lülitage masina taga oleva pealüliti positsiooni OFF (väljas).

### Sisse lülitamine



Masina taga olev pealüliti peab olema positsioonis ON (sees).



Masina taaskäivitamiseks vajutage STAND-BY nuppu.

Masin võib nõuda veeringluse loputamise teostamist nagu kirjeldatud peatükis "5.2.1 Veeringluse loputamine" või viib ise läbi automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli nagu kirjeldatud peatükis "5.2.2 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel".

## 6. Kasutamine




### Veenduge, et te olete lugenud peatükki "3. Ohutus".

Jookide kvaliteedi säilitamiseks käivitatakse automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel iga kord kui masin sisse lülitatakse (vaadake peatükki "5.2.2 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel"). Kui masin käivitatakse pärast pikemaajalist mittekasutamist, soovime teostada manuaalse loputustsükli (vaadake peatükki "5.2.3 Manuaalne loputustsükkel").

## 6.1 Ettevalmistused kohvi väljutamiseks

Valmistatava kohvi kogus on vaikimisi seadistatud. Selle väärtuse muutmiseks vaadake peatükki "6.1.4 Kohvi koguse kohandamine ettevalmistuse ajal". Masin võib valmistada ühe või kaks kohvipõhist jooki.

### 6.1.1 Jahvatatud kohvi kasutamine (ainult üks jook)



Selle masina puhul on võimalik valida funktsioon, mis kasutab jahvatatud kohvi. See valmistab ainult ühe joogi.



Millegi muu kui jahvatatud kohvi sisestamine võib masinat tõsiselt kahjustada. Taolisi kahjustusi garantii EI kata.



Kasutage varustusega kaasasolevat mõõtelusikat. Kui doos on suurem kui üks lusikatäis või seda on liiga palju, siis masin jooki ei valmista ja kohvi väljutatakse kohvipaksu sahtlisse.



Tõstke sahtli kaas ja lisage üks mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi. Kui doosi ei lisata, väljutab masin ainult vett.



Sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.



Vajutage korduvalt AROMA STRENGTH nuppu, et valida jahvatatud kohvi funktsioon.




Jätkake järgmiste instruksioonidega, et saavutada soovitud tulemus.





## 6.1.2 Joogi valmistamine ühe nupulevajutusega



- > Asetage anum kohvikaani alla.
- Üks espresso / üks espresso lungo**
- > ☞ Ühe espresso valmistamiseks vajutage ESPRESSO nuppu.
- > ☞ Ühe espresso lungo valmistamiseks vajutage ESPRESSO LUNGO nuppu. Pärast eelniisutuse tsüklit hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
- ✓ Kohvi valmistatakse teatud tasemeni; samas on võimalik ka valmistamist lõpetada enne ettemääratud taseme saavutamist, vajutades nupule OK.
- Kui kohv on valmis, lülitub seade tagasi peamenüüsse.

## 6.1.3 Kahe joogi valmistamine ühe nupulevajutusega (võimalik ainult kohviubadega)



- > Asetage kaks tassi kohvikraani alla.
- Kaks espressot/kaks espresso lungot**
- > ☞ Kahe espresso valmistamiseks vajutage kaks korda ESPRESSO nuppu.
- > ☞ Kahe espresso lungo valmistamiseks vajutage kaks korda ESPRESSO LUNGO nuppu.
- Pärast eelniisutuse tsüklit hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama. Masin teostab jahvatust kaks korda järjest.
- ✓ Kohvi valmistatakse teatud tasemeni; samas on võimalik ka valmistamist lõpetada enne ettemääratud taseme saavutamist, vajutades nupule OK.
- Kui kohv on valmis, lülitub seade tagasi peamenüüsse.

## 6.1.4 Kohvi koguse kohandamine ettevalmistuse ajal




- > Masin võimaldab kohandada joogi kogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele. See funktsioon võimaldab muuta tasside suuruse väikimisi seadistust. Tugevama maitse saavutamiseks vähendage valmistatavat kogust. Valmistage masin ette ühe espresso / espresso lungo valmistamiseks ja pange tass kohvikraani alla.


### Espresso kogus / espresso lungo kogus

- > ☞ Espresso koguse muutmiseks hoidke ESPRESSO nuppu all, kuni ekraanile kuvatakse MEMO sümbol. Seejärel vabastage see.
- > ☞ Espresso lungo koguse muutmiseks hoidke ESPRESSO LUNGO nuppu all, kuni ekraanil kuvatakse MEMO sümbol. Seejärel vabastage see.
- Masin on programmeerimise faasis ja hakkab valitud jooki valmistama.
- > ✓ Vajutage nupule OK kohe, kui soovitud kogus on olemas.
- Nüüd on nupp programmeeritud: Iga kord, kui te nuppu vajutate, valmistab masin eelnevalt määratud koguse jooki. Kui jook on valmistatud, lülitub masin tagasi peamenüüsse.

## 6.2 Piimakarahvin




- > See peatükk selgitab, kuidas kasutada piimakarahvini cappuccino, latte macchiato või vahustatud piima valmistamiseks. Kui te kasutate masinat esimest korda, puhastage seda korralikult nagu kirjeldatud peatükis "7.4.5 Piimakarahvini puhastustsükkel".
- Lahti võtmine**
- > Vajutage ühele vabastamise nuppudest, et eemaldada piimakarahvini ülemine osa.
- > Tõstke piimakarahvini ülemist osa.




- > Eemaldage kaas.
- > Valage piim piimakarahvini: hoidke piimataset piimakarahvinile märgitud MIN ja MAX tasemete vahel. Piimakarahvin on kasutamiseks valmis.

## Kokku panemine


- > Kinnitage piimakarahvini ülemine osa ning veenduge, et see jääb kinni.
- > Asetage kaas tagasi piimakarahvinile.






- > Kui paigaldatud, eemaldage veekraan nagu kirjeldatud seksioonis "Sisestamine" peatükis "6.4 Kuuma vee kraan".
- > Kallutage kergelt piimakarahvini.
- > Kinnitage see täielikult masina külge.



- > Vajutage ja keerake karahvini allapoole, et lukustada see tilkumisaluse külge.
- Ärge sisestage piimakarahvini jõuga.



- >  Tõmmake piimakraan välja.
- >  Kui piimakraan ei ole täielikult välja tõmmatud, siis on võimalik, et piima ei vahustata korrektselt.
- > Jätkake puhastamisega või piima- ja kohvipõhiste ettevalmistustega.



- > ● Kui lõpetatud, siis lükake piimakraan esialgsesse asendisse tagasi.
- > Keerake karahvini ülespoole, kuni see tuleb tilkumisaluse küljest lahti.
- > Seejärel eemaldage see.

## Tühjendamine

- > Teostage tegevused, mis on kirjeldatud seksioonis "Lahtivõtmine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".
- > Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see nagu kirjeldatud peatükis "7.4.5 Piimakarahvini puhastussükkel".

## 6.3 Piima- ja kohvipõhised ettevalmistused

Suurepärase cappuccino valmistamiseks kasutage külma piima (~5°C), mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima, sojapiima või laktoosivaba piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

- > Täitke piimakarahvin jälgides peatükis "6.2 Piimakarahvin" toodud instruksioone kuni sektsioon "Alustamine" on tehtud.

Valmistatud joogi kogus on vaikumisi määratud. Selle muutmiseks vaadake peatükki "6.3.2 Piima/kohvi koguse kohandamine ettevalmistuse ajal".

Jätkake soovitud joogi valmistamise instruksioonide järgimisega.

Kui lõpetatud, siis jätkake tegevustega, mis on kirjeldatud sektsioonides "Eemaldamine" ja "Tühjendamine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".

### 6.3.1 Piimapõhise joogi valmistamine

- > Asetage anum piimakraani alla.

- ▲ Põletuste saamise oht! Iga toote valmistamise alguses võib tekkida kuuma vee või auru pritsmeid.

- ▲ Piimakarahvin peab olema paigaldatud ja piimakraan välja tõmmatud.

#### Üks cappuccino / latte macchiato

- > ☕ Ühe cappuccino valmistamiseks vajutage CAPPUCCINO nupule.

- > ☕ Ühe latte macchiato valmistamiseks vajutage LATTE MACCHIATO nupule.

Masin näitab õiget tegevuste järjekorda: piimakarahvini sisestamine, piimakraani väljatõmbamine. Oodake, kuni masin soojeneb. Masin väljutab anumasse eelnevalt seadistatud koguse vahustatud piima.

- > ✓ Väljutamise lõpetamiseks vajutage OK nupule.



Masin väljutab anumasse eelnevalt seadistatud koguse kohvi.

- > ✓ Väljutamise lõpetamiseks vajutage OK nupule. Kui toode on valmis, võimaldab masin kiiret piimakarahvini torude puhastamist. Vaadake peatükki "7.4.1 Kiire piimakarahvini torude loputustsükkel".

#### Üks vahustatud piim

- > ☰ Vajutage MENU nupule.

- > ✓ Valige DRINKS funktsioon.



- > ✓ Valige MILK FROTH funktsioon.

Masin näitab õiget tegevuste järjekorda: piimakarahvini sisestamine, piimakraani väljatõmbamine. Oodake, kuni masin soojeneb. Masin väljutab anumasse eelnevalt seadistatud koguse vahustatud piima.


- > ✓ Väljutamise lõpetamiseks vajutage OK nupule. Kui toode on valmis, võimaldab masin kiiret piimakarahvini torude puhastamist. Vaadake peatükki "7.4.1 Kiire piimakarahvini torude loputustsükkel".

## 6.3.2 Piima/kohvi koguse kohandamine ettevalmistuse ajal

Masin võimaldab kohandada joogi kogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele. See funktsioon võimaldab muuta tassi väljutatava piima/kohvi vaikumisi koguse seadistust.


**▲** Piimakarahvin peab olema paigaldatud ja piimakraan välja tõmmatud.

### Cappuccino / latte macchiato kogus



✓ **☕** Cappuccino koguse muutmiseks hoidke CAPPUCINO nuppu all, kuni ekraanile kuvatakse MEMO sümbol. Seejärel vabastage nupp.

✓ **☕** Latte macchiato koguse muutmiseks hoidke LATTE MACCHIATO nuppu all mõned sekundid. Seejärel vabastage nupp, kui masin näitab õiget tegevuste järjekorda: piimakarahvini sisestamine, piimakraani väljatõmbamine. Oodake, kuni masin soojeneb. Masin on programmeerimise režiimis ning alustab vahustatud piima väljutamist.



✓ **✓** Vajutage nupule OK kohe, kui soovitud kogus on olemas.

Masin on programmeerimise režiimis ning alustab kohvi väljutamist.

✓ **✓** Vajutage nupule OK kohe, kui soovitud kogus on olemas.

Nüüd on nupp programmeeritud: Iga kord, kui te nuppu vajutate, valmistab masin eelnevalt määratud koguse jooki. Kui toode on valmis, võimaldab masin kiiret piimakarahvini torude puhastamist. Vaadake peatükki "7.4.1 Kiire piimakarahvini torude loputussükkel".

### Vahustatud piima kogus

Jätkab eelmise instruksioone seksioonis "Üks vahustatud piim" peatükis "6.3.1 Piimapõhise joogi valmistamine", kuni MILK FROTH funktsioon on valitud.




✓ **✓** Hoidke nuppu OK all mõned sekundid. Seejärel vabastage nupp, kui masin näitab õiget tegevuste järjekorda: piimakarahvini sisestamine, piimakraani väljatõmbamine. Oodake, kuni masin soojeneb. Masin on programmeerimise režiimis ning alustab vahustatud piima väljutamist.



✓ **✓** Vajutage nupule OK kohe, kui soovitud kogus on olemas.

Nüüd on nupp programmeeritud: Iga kord, kui te nuppu vajutate, valmistab masin eelnevalt määratud koguse jooki. Kui toode on valmis, võimaldab masin kiiret piimakarahvini torude puhastamist. Vaadake peatükki "7.4.1 Kiire piimakarahvini torude loputussükkel".

## 6.4 Kuuma vee kraan



✓ Kallutage kergelt veekraani ning kinnitage see täielikult masina külge.

✓ Vajutage ja keerake veekraani allapoole, et lukustada see tilkumisaluse külge.

### Eemaldamine

✓ Veekraani vabastamiseks vajutage kahele nupule selle külgedel ning tõstke seda kergelt.

✓ Tõmmake veekraani, et see eemaldada.

## 6.5 Kuuma vee põhised ettevalmistused

### 6.5.1 Kuuma vee väljutamine



Veenduge, et veekraan on paigaldatud. Kui mitte, siis järgige instruktsioone seksioonis "Sisestamine" peatükis "6.4 Kuuma vee kraan".

Asetage anum veekraani alla.

- Põletuste saamise oht! Iga toote valmistamise alguses võib tekkida kuuma vee või auru pritsmeid. Oodake tsükli lõpuni, enne kui veekraani eemaldate.



- > Vajutage MENU nupule.
- > Valige DRINKS funktsioon.
- > Valige HOT WATER funktsioon. Masin ootab, et alustada vee väljutamise protsessiga.



- Veekraan peab olema paigaldatud.
- > Vajutage kinnitamiseks nupule OK. Oodake, kuni masin üles soojeneb. Masin hakkab väljutama kuuma vett.
- Väljutage soovitud kogus kuuma vett.
- > Väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule OK. Kui jook on valmistatud, lülitage masin tagasi peamenüüsse.

## 7. Puhastamine ja hooldamine

Masina regulaarne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. See peatükk kirjeldab detailselt, mis protseduure tuleb läbi viia ja kui tihti.

- Veenduge, et olete läbi lugenud peatüki "3. Ohutus".**
- Kõiki puhastustöid tuleb läbi viia, kui masin on maha jahtunud.
- Puhastage masinat niiske, pehme lapiga: ärge kasutage alkoholi, vedeldajaid ja/ega abrasiivseid objekte. Ainult tilkumisaluse resti ja peatükis "7.4.2 Iganädalane piimakarahvini osade puhastamine" väljatoodud piimakarahvini osasid võib pesta nõudepesumasinas. Kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees.
- Garantii EI kata puhastamisest ja hooldamisest tulenevaid kahjustusi või valet kasutamist.


Hooldusgraafik	Masin	Veepaak	Kohvisahtlid	Kohvi tõmbamise seadmed	Piimakarahvin
Vajadusel	peatüki nr. 7.1.1; 7.5	7.3.1			7.4.1
Igapäevaselt	peatüki nr.				7.4.2
Iganädalaselt	peatüki nr. 7.1.2			7.2.1	7.4.3
Igakuiselt	peatüki nr.		7.3.2	7.2.2; 7.2.3	7.4.4

## 7.1 Masina puhastamine

### 7.1.1 Masina vajaduspõhine puhastamine




- ⚠ Kui kuvatakse teade, et kohvipaksu sahtel on täis (Coffee grounds drawer full), siis järgige järgmisi samme.
- ⚠ Põletuste saamise oht! Veenduge enne masina puhastamist, et masin, kohvijäägid ja veepaagis olev vesi on maha jahtunud.



- ⚠ Neid toiminguid võib teha iga kord, kui täis tilkumisaluse indikaator on tõusnud. Kui indikaator on täielikult väljas, siis tähendab see, et tilkumisalus on täis: olge selle eemaldamisega ettevaatlik.


Eemaldage ja puhastage kohvipaksu sahtel ja tilkumisalus, kui masin on sisse lülitatud.

- ⚠ Kui masin on välja lülitatud ja uuesti sisse lülitades on teade, et kohvipaksu sahtel on täis (Coffee grounds drawer full) ikka ees, vaadake peatükki "9.4 Probleemide lahendamise tabel".



- > Vajutage külgmistele nuppudele.
- > Eemaldage tilkumisalus.
- > Eemaldage kohvipaksu sahtel ja tühjendage see.
- > Tühjendage ja peske tilkumisalus.
- > Pange kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisaluse külge ja pange need tagasi masinasse.
- ⚠ Teisi hooldustöid tohib teha ainult siis, kui masin on välja lülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust.


### 7.1.2 Iganädalane masina puhastamine



- > Järgige juhendeid peatükis "7.1.1 Masina vajaduspõhine puhastamine", kuni jõuate tilkumisaluse eemaldamise sammuni ning eemaldate selle. Puhastage tilkumisaluse koht.
- > Pange osad tagasi.

## 7.2 Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

### 7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine




- > Kohvi tõmbamise seadmeid tuleb puhastada vähemalt üks kord nädalas.
- > Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine tähendab puhastamist veega (loputus).


#### Lahti võtmine ja puhastamine

- > ⏻ Lülitage masin välja, vajutades nupule STAND-BY. Oodake, kuni STAND-BY nupp hakkab vilkuma ja eemaldage kohvimasin vooluvõrgust
- > Vajutage külgmistele nuppudele.
- > Eemaldage tilkumisalus.
- > Avage hooldusüks.
- > Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.
- Pange põial nupule PUSH ja teised näpud käepidemele.
- Vajutage nupule PUSH ja tõmmake käepidemest.
- > Eemaldage seadmed horisontaalselt, ilma neid keeramata.


## ... Puhastamine ja hooldamine




- > Puhastage kohvi väljalaske ava põhjalikult sobiva kompleksisoleva puhastamise tööriistaga.
- > Eemaldage kohvijääkide sahtel ja peske seda korralikult.




- > Peske kohvi tõmbamise seadmed leige veega põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.
- ⊖ Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete puhastamiseks pesuainet ega seepi.
- > Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
- > Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet ja kergelt niisket lappi.




- > Asetage kohvijääkide sahtel tagasi ja veenduge, et see on korrektselt omal kohal.
- ⊖ Kui kohvijääkide sahtel ei ole korrektselt tagasi pandud, võib kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine olla võimatu.
- > Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis: kaks märget kohvi tõmbamise seadmete küljel peavad kattuma.



- > Kui need ei kattu, vajutage hooba kergelt alla poole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust nii, et kaks märget kattuvad.




- > Vajutage tugevalt nupule PUSH.



- > Veenduge, et kohvi tõmbamise seadme lukk on õiges positsioonis.
- > Kui see on jätkuvalt all, siis liigutage seda ülespoole, kuni see lukustub oma kohale.
- > Lükake kohvi tõmbamise seadmeid tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad, kuid ärge vajutage nupule PUSH.
- > Pange kohvipaksu sahtel koos tilkumisalusega tagasi masinasse ja sulgege hooldusuks.


## 7.2.2 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine (üks puhastussükkel koos määrdeainega)



Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "10.1 Hooldustooted". Teostage protseduurid, mis on kirjeldatud seksioonis "Lahti võtmine ja puhastamine" peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".


Pange määret võrdset mõlemale küljule.



Määrige ka võlli.

Teostage protseduurid, mis on kirjeldatud seksioonis "Kokku panemine" peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

## 7.2.3 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine õli eemaldaja abil (üks puhastussükkel koos õli eemaldajaga)



Viige see puhastussükkel õli eemaldamise tablette kasutades läbi pärast 500 kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi. Õli eemaldamise tablette on võimalik osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "10.1 Hooldustooted".

**⚠** Õli eemaldamise tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis "7.5 Katlakivi eemaldamine".


Asetage suur anum (1,5 l) kohvikraani alla.

**⚠** Põletuste saamise oht! Olge ettevaatlik kuuma vee ja auru pritsmetega.

Veenduge, et olete veepaagi täitnud MAX tasemeni värse veega.

**⊘** Ärge pange jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.

Pange õli eemaldamise tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.





**☞** Valige jahvatatud kohvi funktsioon, vajutades AROMA STRENGTH nuppu. Masin on nüüd valmis jookide valmistamiseks.

**☞** Vajutage ESPRESSO LUNGO nuppu. Masin hakkab kohvikraanist vett väljutama.



## ... Puhastamine ja hooldamine



- > Kui protsessiriba on jõudnud keskele, lülitage pealüliti positsiooni OFF (väljas), et lülitada masin välja.
- > Laske õli eemaldamise tabletil 15 minutit mõjuda.
- > Lülitage pealüliti positsiooni ON (sees), et lülitada masin sisse.
- >  Vajutage STAND-BY nuppu. Oodake, kuni teostatakse automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel (vaadake peatükki "5.2.2 Automaatne loputuse/puhastuse tsükkel").
- > Teostage täielik iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastustsükkel (vaadake peatükki "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Masin on nüüd valmis jookide valmistamiseks.

### 7.3 Anumate puhastamine

#### 7.3.1 Veepaagi puhastamine


- > Eemaldage veepaagist veefilter ja peske seda värskes vees.
- > Pange veefilter tagasi oma kohale, vajutades seda õrnalt ning pöörates seda kergelt.
- > Täitke veepaak värskes vees.

#### 7.3.2 Igakuine kohvianumate puhastamine

- > Tühjendage ja puhastage kohviubade letrit kord kuus niiske lapiga.
- > Täitke lehter uuest kohviubadega.
- > Vajadusel puhastage jahvatatud kohvi sahtlit kuiva lapiga.

### 7.4 Piimakarhvini puhastamine

#### 7.4.1 Kiire piimakarhvini torude loputustsükkel




Pärast ühe või mitme piimapõhise joogi valmistamist võimaldab masin kiiret piimakarhvini torude puhastamist. Kuvatakse CLEAN sümbol.

Kui otsustate tsükliga alustada, siis teostage järgmised tegevused. Masin väljub automaatselt funktsioonist, kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.

##### Torude loputustsükkel


- > ✓ Kui kuvatakse CLEAN sümbol, siis vajutage nupule OK.
- > Tõmmake piimakraan välja nagu kirjeldatud seksioonis "Alustamine" peatükis "6.2 Piimakarhvini".
- > Asetage anum kohvikraani alla.
- > ✓ Vajutage nupule OK, et alustada kuuma vee väljutamist.
- > ⚠ Põletuste saamise oht! Iga toote valmistamise alguses võib tekkida kuuma vee või auru pritsmeid. Oodake tsükli lõpuni, enne kui piimakarhvini eemaldate.
- > Eemaldage ja tühjendage anum, millesse vesi väljutati.

#### 7.4.2 Igapäevane piimakarhvini puhastamine




- > Piimakarhvini on oluline puhastada **iga päev**, et tagada hügieen ja vahustatud piima täiuslik koostis.
- > Vähemalt kord päevas teostage tegevused, mis on kirjeldatud peatükis "7.4.1 Kiire piimakarhvini torude loputustsükkel".
- > Võtke piimakarhvini ülemine osa lahti nagu kirjeldatud seksioonis "Lahti võtmine" peatükis "6.2 Piimakarhvini".
- > Eemaldage piimakarhvini kaas.
- > Tõstke piimakraani (1), et eemaldada see piimakarhvini ülemise osa küljest.
- > Eemaldage imitoru (2) kohvikraani (1) küljest.
- > Puhastage imitoru (2) põhjalikult leiges vees.

## 7.4.3 Iganädalane piimakarahvini osade puhastamine




- > Võtke piimakarahvini ülemine osa lahti nagu kirjeldatud sektsioonis "Lahti võtmine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".
- > Eemaldage piimakarahvini kaas.
- > Tõstke piimakraani, et eemaldada see piimakarahvini ülemise osa küljest.
- ▲ Kohvikraan peab olema suletud.




- ### Piimakraani lahti võtmine
- Piimakraan koosneb viiest osast, mis tuleb lahti võtta:

1. Piimakraani kaas
2. Imitoru
3. Kummist toetus
4. Piimavahustaja
5. Piimavahustaja ühendus

- > Piimakraani kaane (1) avamiseks:
  - Keerake kaas (1) ülevalt alla
  - Hoidke kaant (1) tugevalt ühes käes
  - Pange teise kätte põialt vabastamise nupule
  - Vajutage põialt väljapoole
- > Eemaldage imitoru (2) kummist toetuse (3) küljest.
- > Eemaldage piimavahustaja (4) kummist toetuse (3) küljest.




- > Eemaldage piimavahustaja ühendus (5), tõmmates seda väljapoole.



- > Puhastage kõik osad põhjalikult leiges vees.
- ▲ Kõiki komponente (välja arvatud piimakonteiner) võib pesta ka nõudepesumasinas.

### Kokku panemine

- > Teostage vastupidises järjekorras tegevused, mis on kirjeldatud eelmises sektsioonis "Piimakraani lahti võtmine". Pange kõik piimakarahvini osad taas kokku.
- > Enne piimakraani kokku panemist liigutage manuaalselt piimakarahvini kaane sees olev nõel õigesse asendisse.
- ▲ Kui te ei saa piimakarahvini ülemises osas olevat kraani kokku panna, siis tähendab see seda, et nõel on vales asendis.



### 7.4.4 Igakuine piimakarahvini puhastamine (kolm puhastustsükliit)

Igakuine piimakarahvini puhastamine sisaldab kolme järjestikulist puhastustsükliit: esimese puhul on vaja kasutada spetsiaalset puhastusvahendit ja vett; teise ja kolmanda tsükli puhul läheb vaja ainult vett (lihtne loputus).

Viige kolm korda järjest läbi piimakarahvini puhastustsükkel nagu kirjeldatud peatükis "7.4.5 Piimakarahvini puhastustsükkel". Esimesel korral lisage vette spetsiaalset puhastusvahendit ning teisel ja kolmandal korral kasutage ainult vett (kaks järjestikust loputusfaasi). Lõpetuseks jätkake tegevustega, mis on kirjeldatud peatükis "7.4.3 Iganädalane piimakarahvini osade puhastamine".

### 7.4.5 Piimakarahvini puhastustsükkel


Piimakarahvini puhastamine tähendab puhastustsükliit ainult veega (lihtne loputus). Võtke piimakarahvini ülemine osa lahti nagu kirjeldatud seksioonis "Lahti võtmine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".

- > Loputage kõik osad leiges vees. Eemaldage kõik piimajäägid.
- > Pange piimakarahvini ülemine osa taas kokku.
- > Eemaldage kaas ning täitke piimakarahvin MAX tasemeni värske veega.
- > Esimese puhastustsükli käigus lisage Saeco piimaringluse puhastajat ja oodake, kuni see lahustub täielikult.
- > Pange kaas tagasi piimakarahvini peale.
- > Sisestage piimakarahvin masinasse nagu kirjeldatud seksioonis "Sisestamine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".
- > Tõmmake piimakraan välja nagu kirjeldatud seksioonis "Alustamine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".
- > Asetage suur (1,5l) anum piimakraani alla.
- ⊖ Ärge jooge lahust, mida antud protsessi käigus väljutatakse.

#### Väljutamine

- > Teostage järjekorras tegevused, mis on kirjeldatud seksioonis "Üks vahustatud piim" peatükis "6.3.1 Piimapõhise joogi valmistamine".
- ⚠ Põletuste saamise oht! Iga toote valmistamise alguses võib tekkida kuuma vee või auru pritsmeid. Oodake tsükli lõpuni, enne kui piimakarahvini eemaldate.
- > Korrake väljutamist, kuni piimakarahvin on täielikult tühi.
- > Eemaldage piimakarahvin nagu kirjeldatud seksioonis "Eemaldamine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".


### 7.5 Katlakivi eemaldamine




- ⚠ Kui kuvatakse CALC CLEAN sümbol, siis on vaja masinast katlakivi eemaldada. Kui te oma masinast katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 30 minutit. See algab puhastustsükliga Saeco katlakivi eemaldamise lahuse abil ning sellele järgneb lopustustsükkel.


- ⊖ **Ärge eemaldage katlakivi eemaldamise protsessi ajal kohvi tõmbamise seadmeid.**
- ⊖ Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse.
- ⚠ Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada ja jätta jääke vette. Saeco katlakivi eemaldamise lahust saate eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "10.1 Hooldustooted".




- Vajutage külgmistele nuppudele.
- Eemaldage tilkumisalus.
- Eemaldage kohvipaksu sahtel ja tühjendage see.
- Tühjendage ja peske tilkumisalus.
- Pange kõik osad tagasi oma kohale.
- Täitke piimakarahvin nagu kirjeldatud peatükis "6.2 Piimakarahvin", kuni sektsioon "Alustamine" on tehtud. Arvestage, et te ei täida piimakarahvini MIS tasemeni piimaga, vaid veega.
- Asetage suur anum (1,5 l) kohvikraani alla.



- ⚠ Kui AquaClean veefilter on paigaldatud, eemaldage see veepaagist ja pange tagasi algne väike valge filter.
- Valage kogu katlakivi eemaldamise lahuse veepaaki.
- Täitke veepaak CALC CLEAN tasemeni värske veega.
- Pange veepaak tagasi masinasse.




- ☰ Vajutage MENU nupule ja kerige menüüs, et leida katlakivi eemaldamise funktsioon.
- ✓ Vajutage nupule OK, et valida katlakivi eemaldamise funktsioon. Masin näitab õiget tegevuste järjekorda: piimakarahvini sisestamine, piimakraani väljatõmbamine.




- ✓ Vajutage nupule OK, et alustada katlakivi eemaldamise tsükliga. Masin hakkab intervallidena väljutama katlakivi eemaldamise lahust. Riba näitab tsükli staatust.
- ⚠ Tsükli saab peatada, vajutades ESC nupule, ja uuesti alustada, vajutades OK nupule. See võimaldab kasutajal anumad tühjendada või natukeseks ära minna.



Laske vett väljutada, kuni veepaak on tühi.



- Eemaldage veepaak ja loputage see.
- **Täitke see MAX tasemeni värske veega ja pange see korrektselt tagasi oma kohale.**
- Eemaldage ja tühjendage anum.
- Korrake sama järjestust nagu kirjeldatud üleval sektsioonis "Ettevalmistamine". Seejärel jätkake sektsiooniga "Loputamine".



> ✓ Vajutage OK nupule, et alustada loputustsükliga.

▲ Seda tsüklit saab peatada, vajutades ESC nupule, ja uuesti alustada, vajutades OK nupule. See võimaldab kasutajal anumat tühjendada või natukeseks ära minna.

▲ Kui veepaak ei olnud MAX tasemeni täidetud veega, siis võib masin vajada uut loputamise tsüklit. Sellisel juhul täitke veepaak MAX tasemeni, pange see tagasi masinasse ning korrake seksiooni "Loputus".

Laske lahust väljutada, kuni protsess automaatselt lõpeb.



> ✓ Vajutage nupule OK, et väljuda katlakivi eemaldamise tsüklilt. Masin soojeneb uuesti üles ja teostab automaatse loputamise tsükli.

> Eemaldage ja tühjendage anum, milles on väljutatud vesi.


Teostage igapäevane piimakarahvini osade puhastamise protseduur (vaadake peatükki "7.4.3 Igapäevane piimakarahvini osade puhastamine").

Teostage igapäevane kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protseduur (vaadake peatükki "7.2.1 Igapäevane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").

> Pange tagasi AquaClean veefilter, kui te seda kasutate. Vaadake peatükki "10.2 AquaClean veefilter".

Masin lülitub tagasi peamenüüsse. Soovitav on teostada manuaalne loputustsüklid (vaadake peatükki "5.2.3 Manuaalne loputustsüklid").

### 7.5.1 Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine








Kui katlakivi eemaldamise protsess on alanud, siis peate selle lõpuni viima ilma masinat välja lülitamata.

> ⏻ Kui tsükli käigus tekib probleeme, kui toimub elektrikatkestus või voolujuhe eemaldatakse tahtmatult vooluvõrgust, siis on teil võimalik väljuda tsüklilt, vajutades STAND-BY nupule.


> Kui see juhtub, tühjendage ja loputage korralikult veepaak ning täitke see uuesti CALC CLEAN tasemeni. Enne uue joogi valmistamist järgige juhtnõore peatükis "5.2.3 Manuaalne loputustsüklid". Kui tsüklit ei lõpetatud, siis on vaja katlakivi eemaldamise tsüklil esimesel võimalusel uuesti teostada.


## 8. Vaikimisi seadistused

### 8.1 Vaikimisi seadistuste nimekiri








Ekraan	Seadistus	Väärtus	Kirjeldus
	Kohvi temperatuur	Keskmine	Kohvi valmistamise temperatuuri seadistus.
	Puhkerežiimi lülitumise aeg	15 minutit	Puhkerežiimi lülitumise aja seadistus.
	Kontrastsus	Keskmine	Ekraani kontrastsuse seadistus.
	Vee karedus	4 (väga kare vesi)	Vee kareduse seadistus. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "5.3.1 Vee kareduse mõõtmine ja seadistamine".
	AquaClean veefilter	Tuleb paigaldada	AquaClean seadistus. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "10.2 AquaClean veefilter".

### 8.2 Vaikimisi seadistuste kohandamine









Masina funktsioone on võimalik kohandada programmeerimise menüü kaudu. Masin peab olema sisse lülitatud ja tööks valmis. Vajadusel vaadake peatükki "8.1 Vaikimisi seadistuste nimekiri".

- >  Vajutage nupule MENU ja kerige funktsioonide nimekirjas, et valida funktsioon, mille seadistust te soovite muuta:  
Märkus: vasakul olev joonis viitab näidisfunktsioonile.
- >  Vajutage OK nupule, et valida soovitud funktsioon.  
Kui see on vajutatud:
- >  Vajutage nupule UP, et suurendada väärtust.
- >  Vajutage nupule DOWN, et vähendada väärtust.
- >  Vajutage nupule OK, et muutus kinnitada.  
Kui muutus on tehtud, kuvatakse ekraanile OK teade.
- >  Muudetud, kuid kinnitamata väärtuseid ei salvestata.
- >  Programmeerimise funktsioonist väljumiseks vajutage nupule ESC.  
Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui 3 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.

### 8.3 Vaikimisi seadistuste taastamine



Programmeerimise menüü kaudu on võimalik taastada vaikimisi seadistused. Masin peab olema sisse lülitatud ja tööks valmis.

- >  Vajutage MENU nupule ja kerige funktsioonide nimekirjas, et valida RESET funktsioon.
- >  Vajutage OK nupule, et funktsioon valida.  
Kui muutus on tehtud, kuvatakse ekraanile OK teade.
- >  Programmeerimise funktsioonist väljumiseks vajutage nupule ESC.  
Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui 3 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.







## 9. Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support), et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega.








Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

Masinal on värvikoodid, mis aitavad ekraanil olevaid signaale paremini tõlgendada. Värvikoodid põhinevad valgusfoori põhimõttel.


### 9.1 Alarmsignaalide ülevaade: punased

Ekraan	Kirjeldus	Tegevus
	Pange tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel tagasi; sulgege hooldusuks.	Lugege peatükki "7.1.1 Masina vajaduspõhine puhastamine", et panna osad oma õigele kohale tagasi.
	Kohviubade lehter on tühi.	Vaadake vastavaid juhendeid peatükis "4.3 Kohviubade lehtri täitmine".
	Kohvi tõmbamise seadmeid ei ole sisestatud.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Kohvi tõmbamise seadmed liiguvad automaatselt algpositsiooni tagasi.
	Kohvipaksu sahtel on täis.	Tühjendage kohvipaksu sahtel nagu kirjeldatud peatükis "7.1.1 Masina vajaduspõhine puhastamine".
	Veepaak on tühi.	Järgige vastavaid juhendeid peatükis "4.2 Veepaagi täitmine".
	Masin on rikkis.	Vaadake vastavaid juhendeid peatükis "9.3 Masin on rikkis".


### 9.2 Hoiatussignaalide ülevaade

Ekraan	Kirjeldus	Tegevus
	Masin on valmis jookide valmistamiseks: kohviubade lehter on tühi.	Järgige vastavaid juhendeid peatükis "4.3 Kohviubade lehtri täitmine".
	Kui filtri signaal hakkab vilkuma, on vaja AquaClean filter välja vahetada.	Järgige vastavaid juhendeid peatükis "10.2.2 AquaClean vahetamine".
	Masin ootab, et alustada veeringluse loputust.	Järgige vastavaid juhendeid peatükis "5.2.1 Veeringluse loputamine".
	Piimakarahvini torud vajavad puhastamist.	Järgige vastavaid juhendeid peatükis "7.4.1 Kiire piimakarahvini torude loputustsükkel".
	Masinast tuleb eemaldada kattakivi.	Järgige vastavaid juhendeid peatükis "7.5 Kattakivi eemaldamise tsükkel".
	Masin soojeneb üles.	Oodake.
	Masin teostab loputust.	Oodake.

## ... Probleemide lahendamine

Ekraan	Kirjeldus	Tegevus
	Kohvi tõmbamise seadmeid valmistatakse ette.	Oodake.

### 9.3 Masin on rikkis



Kui masinas tekib viga, siis kuvatakse veakood ekraani alumises paremas nurgas.

Vaadake järgmist tabelit.

Vea-kood	Probleem	Põhjus	Tegevus
1	Kohvijahvati on blokeeritud.	Kohvi väljalaskeava on ummistunud.	Puhastage kohvi väljalaskeava põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
3-4	Kohvi tõmbamise seadmed on lukustunud, neid ei saa välja võtta.	Kohvi tõmbamise seadmed on vales asendis.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Oodake, kuni kuvatakse teade "jookide valmistamiseks valmis" ja eemaldage seejärel kohvi tõmbamise seadmed.
5	Veeringluse viga.	Veeringlusesse on sattunud õhku.	Eemaldage ja pange veepaak paar korda tagasi, veendudes, et see on õigesti sisestatud. Kontrollige, et veepaagi alus oleks puhas.

Muude veakoodide korral:

- > Lülitage masin välja ning seejärel 30 sekundi pärast uuesti sisse.
- > Proovige 2 või 3 korda.

Kui masin ei hakka tööle, kontakteeruge Philips Saeco klienditeenindusega ja öelge neile kuvatud veakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

### 9.4 Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku. Voolunupp on OFF (väljas) positsioonis.	Ühendage masin vooluvõrku. Lülitage voolunupp asendisse ON (sees).
Masin on demorežiimis.	STAND-BY nupp on rohkem kui 8 sekundit all hoitud.	Lülitage masina pealülitit positsiooni OFF ja ON.
Tilkumisaal saab kiiresti täis.	Täiusliku kohvi tagamiseks iga kohvi valmistamise ajal, teostab masin loputust ja soojendab end üles, väljutades vett tilkumisaalusele.	Tühjendage tilkumisaal. Selleks, et loputustsükli käigus väljutatud vesi ei satuks tilkumisaalusesse, pange kohvikraani alla tass.
Masin näitab, et kohvipaksu sahtel on täis, isegi siis, kui seda on tühjendatud või siis, kui seal on ainult natuke kohvipaksu.	Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli välja lülitatud.	Oodake pärast tilkumisaaluse ja kohvipaksu sahtli tühjendamist, kuni kuvatakse teade "sulgege hooldusuks". Pange osad tagasi.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Oodake, kuni kuvatakse "Ready for brewing" (jookide valmistamiseks valmis) teade ja eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.
	Kohvipaksu sahtel on masinas.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.



## ... Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa tagasi panna.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole puhkeasendis.	Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis nagu kirjeldatud seksioonis "Kokku panemine" peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
	Kohvi tõmbamise seadmete osad on paigast ära.	Pange tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel oma õigesse kohta. Sulgege hooldusuks. Lülitage masin ilma kohvi tõmbamise seadmeteta sisse. Kohvi tõmbamise seadmete osad lähevad õigesse asendisse. Lülitage masin välja ja pange kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse nagu kirjeldatud seksioonis "Kokku panemine" peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
Kohv ei ole piisavalt kreemikas või on vesine.	Jahvatus on liiga jäme.	Kohandage jahvatust peenemaks nagu kirjeldatud peatükis "5.3.3 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskelt röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "5.3.3 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Masin peab seadistusi ise kohandama.	Valmistage paar tassi kohvi.
Kohvikraanist lekitab kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad, kasutades hambaorki.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
	Jookide temperatuur on valesti reguleeritud.	Kohandage temperatuuri nagu kirjeldatud peatükis "5.3.4 Valmistamise temperatuuri kohandamine".
Masin jahvatab kohviubasid, kuid kohvi ei tule välja.	Vett ei ole.	Täitke veepaak ning loputage veeringlust nagu kirjeldatud peatükis "5.2.1 Veeringluse loputamine".
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
	Veeringlust ei ole loputatud.	Loputage veeringlust nagu kirjeldatud peatükis "5.2.1 Veeringluse loputamine".
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan ja selle avad, kasutades hambaorki.
	Masin peab seadistusi ise kohandama.	Valmistage paar tassi kohvi.
Kohvi väljutatakse aeglaselt.	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "5.3.3 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Veeringlust ei ole loputatud.	Loputage veeringlust nagu kirjeldatud peatükis "5.2.1 Veeringluse loputamine".
	Ringlus on ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis "7.2.1 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
	Masin peab seadistusi ise kohandama.	Valmistage paar tassi kohvi.

## ... Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Vahustatud piim on liiga külm.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Piima ei vahustata.	Piimakarahvin on must või valesti paigaldatud.	Puhastage piimakarahvini nagu kirjeldatud peatükis "7.4.3 Iganädalane piimakarahvini osade puhastamine" ja pange see masina külge nagu kirjeldatud seksioonis "Sisestamine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".
	Piimakraan ei ole korrektselt välja tõmmatud.	Veenduge, et piimakraan on korrektselt välja tõmmatud nagu kirjeldatud seksioonis "Alustamine" peatükis "6.2 Piimakarahvin".
	Piimakarahvin ei ole õigesti kokku pandud.	Veenduge, et kõik osad on korrektselt kokku pandud nagu kirjeldatud peatükis "7.4.3 Iganädalane piimakarahvini osade puhastamine".
	Kasutatud piim ei ole vahustamiseks sobilik.	Lugege peatükki "6.3 Piima- ja kohvipõhised ettevalmistused".
Filtrit ei saa aktiveerida ja OK signaali (V) ei kuvata.	Filter on just aktiveeritud.	Te peate valmistama vähemalt 10 tassi (100 ml x tass) enne, kui aktiveerite uue filtri. Olge uue filtri aktiveerimisel hoolikas, kuna loendur suureneb automaatselt.
Filtrit ei saa aktiveerida ja masin nõuab kattlakivi eemaldamist.	Filtrit on juba kaheksa korda vahetatud.	Eemaldage masinast esmalt kattlakivi nagu kirjeldatud peatükis "7.5 Kattlakivi eemaldamine". Seejärel on filtrit võimalik paigaldada nagu kirjeldatud peatükis "10.2.1 AquaClean veefiltri paigaldamine".
	Filtrit ei ole õigel ajal välja vahetatud, kui AquaClean veefiltri signaal hakkas vilkuma.	
	Filtrit ei ole paigaldatud kohe pärast esmakordset kasutamist, kuid pärast umbes 100 joogi valmistamist (umbes 100 ml tasside põhjal).	
Filter ei sobi.	Te peate eemaldama filtrist õhu.	Laske filtrist õhumullid välja ja tühjendage veepaak enne, kui paigaldate filtri nagu kirjeldatud peatükis "10.2.1 AquaClean veefiltri paigaldamine".
	Veepaagis on vett.	

# 10. Hooldustarvikud ja -tooted

## 10.1 Hooldustooted

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustarvikuid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest (kui see on saadaval teie riigis) aadressilt [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), kohalikul edasimüüjal või volitatud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustarvikute saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga. Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

SAECO HOOLDUSTOOTED	
Kood	Toode
CA6700	Katlakivi eemaldamise lahus
CA6903	AquaClean veefilter
HD5061	Kohvi tõmbamise seadmete määre
CA6704	Õli eemaldamise tabletid
CA6705	Piimaringluse puhastamise süsteem
CA6706	Hoolduspakett

## 10.2 AquaClean veefilter

SAECO AquaClean veefilter puhastab vett, mida teie masin kasutab kohvi valmistamiseks. Selle tulemusel on kohvil parem maitse. Lisaks hoiab filtri kasutamine ära mineraalide kogunemist ning seega ei ole masinast vaja katlakivi eemaldada enne 5000\* joogi valmistamist!

Kuidas see süsteem töötab?

- ▲ Me soovime teil paigaldada masina esmakordset kasutamisel AquaClean veefilter. Pärast teatud perioodi annab masin teada, et veefilter tuleb välja vahetada. Teil on võimalik veefiltrit vahetada 8 korda enne, kui peate katlakivi hakkama eemaldama. See on võrdne umbes 5000\* joogiga!


Märkus: Soovitatav on veefilter iga 3 kuu tagant välja vahetada.

Kui te olete filtri kaheksandat korda välja vahetanud, nõuab masin katlakivi eemaldamist.





- ▲ Kui te ei paigaldanud veefiltrit kohe enne esmakordset kasutamist, nõuab masin katlakivi eemaldamist, kui te olete valmistanud umbes 50\* jooki.

(\* ) 100ml suuruste tasside põhjal.







### 10.2.1 AquaClean veefiltri paigaldamine



- > Eemaldage AquaClean veefilter pakendist, kastke see vertikaalselt külma vette, avad üleval pool, ning vajutage kergelt külgedele, et õhumullid sellest välja lasta.
- > Pange AquaClean veefilter tühja veepaaki. Väike veefilter võib jääda paigaldatuna.
- > Lükake AquaClean veefiltrit allapoole.
- > Täitke veepaak värske veega ja pange see tagasi masinasse.
- > Väljutage pool veepaagis olevast veest nagu kirjeldatud peatükis "6.4.1 Kuuma vee väljutamine".
- > Täitke veepaak uuesti veega.

	>  Vajutage MENU nupule ja kerige menüüs, et leida AquaClean veefiltrite funktsioon (AquaClean Filter function).
	> ✓ Vajutage OK nupule, et funktsioon valida. Masin näitab veefiltrite arvu, mida on kasutatud nullist kuni kaheksa filtrini.
	> ✓ Vajutage OK nupule, et aktiveerimine kinnitada; või vastupidisel juhul vajutage ESC nuppu, et programmeerimise funktsioonist väljuda. Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui ühtegi nuppu ei vajutata 3 minuti jooksul.
	Masin on jookide valmistamiseks valmis. AquaClean veefilter on aktiivne. Kasutatud veefiltrite arvu uuendatakse automaatselt. Pärast kaheksandat filtrit hakkab loendur uuesti nullist lugema.

## 10.2.2 AquaClean veefiltrite välja vahetamine

	Pärast teatud kasutusperioodi hakkab AquaClean veefiltrite signaal vilkuma (pärast umbes 150 100ml joogi valmistamist). See tähendab, et veefilter tuleb välja vahetada.
	⚠ Signaal hakkab kiiremini vilkuma, kui aegumise aeg jõuab lähemale.
>	Võtke kasutatud veefilter välja ja järgige samme, mis on kirjeldatud peatükis "10.2.1 AquaClean veefiltrite paigaldamine".
	⚠ Kui te ei vaheta veefiltrit õigel ajal välja, siis nõuab masin katlakivi eemaldamist.
>	Sellisel juhul järgige samme, mis on allpool kirjeldatud "AquaClean veefiltrite välja vahetamine pärast kaheksandat kasutatud veefiltrit".
	<b>AquaClean veefiltrite välja vahetamine pärast kaheksandat kasutatud veefiltrit</b>
	>  Vajutage MENU nupule ja kerige menüüs, et leida AquaClean veefiltrite funktsioon (AquaClean Filter function).
	> ✓ Vajutage OK nupule, et aktiveerimine kinnitada; või vastupidisel juhul vajutage ESC nuppu, et programmeerimise funktsioonist väljuda. Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui ühtegi nuppu ei vajutata 3 minuti jooksul.
	⚠ Masinast on vaja eemaldada katlakivi, kui kasutatud on kaheksa veefiltrit.
>	Teostage katlakivi eemaldus nagu kirjeldatud peatükis "7.5 Katlakivi eemaldamine" või
	>  Vajutage kaks korda ESC nuppu, et programmeerimise funktsioonist väljuda. Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui ühtegi nuppu ei vajutata 3 minuti jooksul.
	Masin liigub tagasi peamenüüsse.
>	Kui kuvatakse peamenüü, järgige veefiltrite välja vahetamiseks juhendeid peatükis "10.2.1 AquaClean veefiltrite paigaldamine". Masin hakkab lugema kaheksa veefiltrite kasutamist uuesti alates 0/8.

# 11. Tehnilised andmed

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes. Kõik eelnevalt seadistatud kogused on hinnangulised.

Kirjeldus	Väärtus			
Kesta materjal	Termoplastik			
Mõõdud (l x k x s)	221 x 340 x 430 mm			
Kaal	7,5 kg			
Voolujuhtme pikkus	800-1200 mm			
Juhtpaneel	Esiküljel			
Tassi suurus	Kuni 152 mm			
Veepaak	1,8 liitrit – eemaldatav			
Kohviubade leetri mahutavus	250 g			
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15			
Pumba rõhk	15 baari			
Boiler	Roostevabast terasest			
Ohutusmehhanism	Termokaitse			
Energia säästmise režiim	< 1 Wh			
Nominaalne pinge – voolunäitajad – vooluvarustus	Vaadake silti hooldusukse siseküljel			
Seadistatud kogused	Vaikimisi	min	max	
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml	
ESPRESSO LUNGO	120 ml	10 ml	230 ml	
CAPPUCCINO	Kohv	50 ml	10 ml	230 ml
CAPPUCCINO	Piim	34 sekundit	10 sekundit	75 sekundit
LATTE MACCHIATO	Kohv	30 ml	10 ml	230 ml
LATTE MACCHIATO	Piim	40 sekundit	10 sekundit	75 sekundit
VAHUSTATUD PIIM		34 sekundit	10 sekundit	75 sekundit

## Elektromagneetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagneetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

## 12. Transport ja ära viskamine

---



See sümbol toote peal tähendab, et toode vastab Euroopa Direktiivile 2012/19/EU.

Viige end kurssi kohalike reeglitega elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldiseisva jäätmete kogumise süsteemi kohta. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake seda seadet ära tavalise majapidamisjäätmena. Korrektnel jäätmete hävitamine aitab ära hoida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

## 13. Garantii ja teenindus

---

### Garantii

Lisainformatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Tootja jätab endale õiguse mudeleid täiustada, jättes alles olulised tehnilised andmed nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis.

### Teenindus

Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome), et saaksime teiega ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

### 13.1 Kuidas kontakteeruda Saecoga?


Kontaktinformatsiooni leiute garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

**10.03.2015.**

Tootja jätab endale õiguse teha ilma ette teatamata muudatusi.



[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)



421946025501

<b>1. Lietošanas instrukcijas ievads</b> .....	<b>37</b>	7.1.2 Kafijas automāta iknedējas tīrīšana	52
<b>2. Ierīces pārskats</b> .....	<b>37</b>	7.2 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma tīrīšana	52
2.1 Kafijas automāts	37	7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedējas tīrīšanas cikls	52
2.2 Piederumi	38	7.2.2 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma ikmēneša ieeļļošana (viens tīrīšanas cikls ar smērvielu)	54
2.3 Galvenās detaļas	38	7.2.3 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli (viens tīrīšanas cikls ar attaukotāju)	54
2.4 Galvenās noņemamās detaļas	39	7.3 Tvertņu tīrīšana	55
2.5 Vadības taustiņi un displejs	39	7.3.1 Ūdens tvertnes tīrīšana	55
<b>3. Drošība</b> .....	<b>40</b>	7.3.2 Kafijas nodaļējumu ikmēneša tīrīšana	55
3.1 Drošības informācija	40	7.4 Piena karafes tīrīšana	55
<b>4. Darbības sākšana</b> .....	<b>42</b>	7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls	55
4.1 Novietošana	42	7.4.2 Piena karafes ikdienas tīrīšana	56
4.2 Ūdens tvertnes piepildīšana	42	7.4.3 Piena karafes detaļu iknedējas tīrīšana	56
4.3 Kafijas pupiņu piltuves piepildīšana	42	7.4.4 Piena karafes ikmēneša tīrīšana (trīs tīrīšanas cikli)	56
4.4 Pievienošana barošanas padevei un ieslēgšana	42	7.4.5 Piena karafes tīrīšanas cikls	56
4.4.1 Demonstrācijas režīms	43	7.5 Atkaļķošanas cikls	57
<b>5. Aktivizācija un deaktivizācija</b> .....	<b>43</b>	7.5.1 Atkaļķošanas cikla pārtraukšana	59
5.1 Izvēles taustiņu lietošana	43	<b>8. Ražotāja iestatījumi</b> .....	<b>60</b>
5.2 Pirmā lietošanas reize	43	8.1 Ražotāja iestatījumu saraksts	60
5.2.1 Ūdens sistēmas uzpilde	43	8.2 Ražotāja iestatījumu regulēšana	60
5.2.2 Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls	43	8.3 Ražotāja iestatījumu atiestatīšana	60
5.2.3 Manuālais skalošanas cikls	44	<b>9. Darbības traucējumu novēršana</b> .....	<b>61</b>
5.2.4 AquaClean ūdens filtra pirmā uzstādīšana	44	9.1 Trauksmes signāli: sarkans displejs	61
5.3 Regulēšana	44	9.2 Bīdinājuma signāli	61
5.3.1 Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana	44	9.3 Kafijas automāta darbības traucējumi	62
5.3.2 Aromāta intensitātes regulēšana	45	9.4 Darbības traucējumu novēršanas tabula	62
5.3.3 Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	45	<b>10. Apkopes piederumi un produkti</b> .....	<b>65</b>
5.3.4 Pagatavoto dzērienu temperatūras regulēšana	45	10.1 Apkopes produkti	65
5.3.5 Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	45	10.2 AquaClean ūdens filtrs	65
5.4 Barošanas padeves izslēgšana un ieslēgšana	46	10.2.1 AquaClean filtra uzstādīšana	65
<b>6. Lietošana</b> .....	<b>46</b>	10.2.2 AquaClean filtra nomainīšana	66
6.1 Kafijas dzērienu pagatavošana	46	<b>11. Tehniskās specifikācijas</b> .....	<b>67</b>
6.1.1 Dzērienu pagatavošana no malts kafijas (viens dzēriens)	46	<b>12. Transportēšana un utilizācija</b> .....	<b>68</b>
6.1.2 Dzēriena pagatavošana ar vienu taustiņu	47	<b>13. Garantija un serviss</b> .....	<b>68</b>
6.1.3 Divu dzērienu vienlaicīga pagatavošana ar vienu taustiņu (tikai no kafijas pupiņām)	47	13.1 Sazināšanās ar Saeco	68
6.1.4 Pagatavojamā dzēriena tilpuma regulēšana gatavošanas laikā	47	<b>Simboli</b>	
6.2 Piena karafe	47	Šajā bukletā dažviet ir lietoti šādi simboli:	
6.3 Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana	49		Norāda uz darbībām, ko nekādā gadījumā nedrīkst veikt.
6.3.1 Pienu saturoša dzēriena pagatavošana	49		Norāda uz darbībām, kas jāveic, ievērojot lielu rūpību.
6.3.2 Pagatavojamā piena/kafijas tilpuma regulēšana gatavošanas laikā	50		Pieprasa veikt norādīto darbību.
6.4 Karsta ūdens padeves krāns	50		
6.5 Dzērienu pagatavošana ar karstu ūdeni	51		
6.5.1 Karsta ūdens padeve	51		
<b>7. Tīrīšana un apkope</b> .....	<b>51</b>		
7.1 Kafijas automāta tīrīšana	52		
7.1.1 Kafijas automāta tīrīšana pēc nepieciešamības	52		



# 1. Lietošanas instrukcijas ievads

## levads

Apsveicam ar jūsu Saeco Incanto OneTouch pilnībā automatiskā kafijas automāta ar piena karafi pirkumu!

Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, iztīrītu un atkalņotu savu kafijas automātu.

- Nodaļa "2.Ierīces pārskats" jūs iepazīstinās ar dažādiem kafijas automāta taustiņiem un tā detaļām.
- Rūpīgi izlasiet nodaļu "3.Drošība", lai izvairītos no iespējamām briesmām nepareizas kafijas automāta lietošanas dēļ.
- Nodaļās "4.Darbības sākšana" un "5.Aktivizācija un deaktivizācija" soli pa solim ir aprakstīta kafijas automāta uzstādīšana un sagatavošana lietošanai.
- Nodaļā "6.Lietošana" ir aprakstīta pareiza kafijas automāta lietošana un uzskaitīti visi dzērieni, kas var tikt pagatavoti šajā kafijas automātā.
- Nodaļā "7.Tīrīšana un apkope" sniegto norādījumu izpilde saglabās jūsu kafijas automātu izcilā formā.
- Jebkuru darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, skatiet nodaļu "9.Darbības traucējumu novēršana".

Pārējās nodaļas sniedz atbalsta informāciju ātrai un vienkāršai ierīces lietošanai.

## Piezīmes

- ▲ Šis dokuments ir neatņemama kafijas automāta daļa, un tas ar rūpību jā saglabā iespējamai izmantošanai nākotnē. Šis dokuments ir aizsargāts ar autortiesībām.

Lai pilnībā izmantotu Saeco piedāvātā atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu preci [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome).

## 2. Ierīces pārskats

### 2.1 Kafijas automāts

Šis kafijas automāts ir piemērots kafijas pagatavošanai no kafijas pupiņām, kā arī ir aprīkots ar piena karafi, lai ātri un viegli pagatavotu nevainojamu kapučīno.

Kafijas automāts ir aprīkots ar dažām īpašām funkcijām:

#### Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj maksimāli veiksmīgi izmantot jūsu iecienītākās kafijas pupiņas. Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūziņu pagatavošanas pielāgojas automatiski.

#### Kafijas intensitāte

Jūs varat izvēlēties savu iecienītāko kafijas maisījumu un pielāgot samaļamās kafijas daudzumu atbilstoši jūsu personīgajai gaumei. Šī funkcija ir piemērojama, arī izmantojot maltu kafiju.


#### Keramiskas kafijas dzirnaviņas

Keramiskas slīpriņas garantē nemainīgi izcilu malumu un ļauj pielāgot dzirnaviņas, lai malums pilnībā atbilstu jūsu gaumei. Šī īpašā tehnoloģija nodrošina pilnīgu kafijas aromāta saglabāšanu, lai jūs katru reizi izbaudītu patiesi garšīgu Itālijas standartiem atbilstošu kafiju.

#### Energotaupības funkcija


Saeco pilnīgi automatiskais espresso kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas ietaupīšanai, kā norādīts uz A klases energoefektivitātes etiķetes. Pēc iepriekšnoteikta dīkstāves laika kafijas automāts automatiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

## 2.2 Piederumi




1. Elektriskās barošanas vads
2. Lietošanas instrukcija
3. Vienreizlietojama ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
4. Daudzfunkcionāls rīks (iegādājams atsevišķi)
  - Maltas kafijas mērkarote
  - Maltas kafijas sistēmas tīrīšanas rīks
5. Tīrīšanas birstīte (iegādājama atsevišķi)
6. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela (iegādājama atsevišķi)
7. AquaClean ūdens filtrs

## 2.3 Galvenās detaļas




1. Gaidstāves režīma taustiņš
2. Ūdens tvertnes novietne
3. Kafijas pupiņu piltuve
4. Maltas kafijas nodalījums
5. Izņemama ūdens tvertne
6. Barošanas slēdzis  
I. ON (Ieslēgts)  
O. OFF (Izslēgts)
7. Elektriskā barošanas vada ligzda
8. Kafijas biežumu tvertne
9. Notekpaplāte
10. Krūzišu novietošanas paplāte
11. Kafijas padeves krāns
12. Karsta ūdens padeves krāns
13. Piena karafe

## 2.4 Galvenās noņemamās detaļas



1. Ūdens tvertnes vāks
2. Kafijas puļņu piltuves vāks
3. Maltas kafijas nodalījuma vāks
4. Servisa durtiņas
5. Kafijas atlieku tvertne
6. Kafijas pagatavošanas nodalījums
7. Kafijas padeves krāns
8. Notekaplāte
9. Kafijas biežumu tvertne
10. Pilnas notekaplātes indikators
11. Karsta ūdens padeves krāns
12. Piena karafes vāks
13. Piena karafes augšdaļa
14. Piena putotāja padeves krāns
15. Piena tvertne

## 2.5 Vadības taustiņi un displejs



1. ESPRESSO espresso pagatavošanas taustiņš
  - ↳ ESC iziešanas taustiņš
  2. ESPRESSO LUNGO liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš
  3. AROMA STRENGTH aromāta stipruma taustiņš
  - ✓ OK apstiprināšanas taustiņš
  4. CAPPUCINO kapučīno pagatavošanas taustiņš
  - ↗ UP augšpukstības taustiņš
  5. LATTE MACCHIATO kafijas ar pienu pagatavošanas taustiņš
  - ☰ MENU izvēlnes taustiņš
  - ↘ DOWN lejupkustības taustiņš
  7. STAND-BY gaidstāves režīma taustiņš
  8. Displejs
- Piemērā: Galvenā izvēlne; kafijas automāts ir gatavs dzērienu pagatavošanai.

## 3. Drošība

---

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet nodaļā “3.1 Drošības informācija” sniegtos drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.

### 3.1 Drošības informācija

- Sadaļa “Brīdinājumi” brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumu kafijas automātam.
  - Sadaļa “Uzmanību” brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumu kafijas automātam.
- ▲** Pirms kafijas automāta lietošanas un apkopes uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

#### Brīdinājumi

- ▲** Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- ▲** Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
- ⊖** Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- ⊖** Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās barošanas vadu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- ⊖** Nekad neļieiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- ⊖** Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām: apdegumu risks!
- ⊖** Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- ▲** Pēc kafijas automāta izslēgšanas, piespiežot barošanas taustiņu ierīces aizmugurē, atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
- ja rodas darbības traucējums;
  - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
  - pirms kafijas automāta tīrīšanas.
- ▲** Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- ⊖** Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- ▲** Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- ⊖** Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam.
- ▲** Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- ▲** Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.

- ▲ Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- ▲ Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- ▲ Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- ▲ Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- ▲ Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- ⊖ Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.


### Uzmanību

- ▲ Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos, rūpnīcās vai citās darba vidēs.
- ▲ Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- ⊖ Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildīšanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- ▲ Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērtā malta kafija, šķīstošā kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- ▲ Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.
- ⊖ Nekad neļaujiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- ⊖ Tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- ▲ Regulāri atkalķojiet savu kafijas automātu. Kafijas automāts jūs informē, kad ir nepieciešams veikt atkalķošanu. Ja atkalķošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- ⊖ Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- ⊖ Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

## 4. Darbības sākšana

**▲ Pirms darbības sākšanas izlasiet nodaļu "3.Drošība".**

### 4.1 Novietošana



Lai atvieglotu kafijas automāta lietošanu, tas ir jānovieto piemērotā vietā, kas nodrošina nepieciešamo telpu kafijas automāta darbībai.

#### Darba telpa


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

#### Izpakošana un novietošana

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots un izgatavots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.


- > Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma.
- > Izvēlieties drošu, līdzenu un stabilu virsmu atstatos no karstuma avotiem, kur ierīci nevar ietekmēt laikapstākļi; izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā.
- > Nodrošiniet minimālo brīvo darba telpu.

### 4.2 Ūdens tvertnes piepildīšana




- > Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- > Izceliet ūdens tvertni no kafijas automāta, paceļot to aiz roktura.
- > Izskalojiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni.
- ⓘ Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu. Dzērienu pagatavošanai vienmēr izmantojiet tīru ūdeni.
- > Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, aukstu ūdeni līdz atzīmei MAX.
- > Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Pārļiecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

### 4.3 Kafijas pupiņu piltuves piepildīšana



- > Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
- ⓘ Neieberiet piltuvē pārāk daudz kafijas pupiņu, jo tas samazinās kafijas dzirnaviņu malšanas kvalitāti.
- ▲ Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai graudzētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērtā malta kafija, šķīstošā kafija, neapstrādāta kafija vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu. Neberiet piltuvē zaļas, karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.
- ⓘ Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē un aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

### 4.4 Pievienošana barošanas padevei un ieslēgšana




- > Pievienojiet elektriskās barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.
- > Iespraudiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas elektrības rozetē, ievērojot atbilstošu tīkla spriegumu, kas ir norādīts marķējuma plāksnītē servisa durtiņu iekšpusē.
- > Nospiediet barošanas slēdzi pozīcijā ON (ieslēgts), lai ieslēgtu kafijas automāta barošanas padevi.
- > ⏻ Sāk mirgot GAIDSTĀVES REŽĪMA taustiņa apgaismojums. Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet gaidstāves režīma taustiņu. Displejā parādās norāde, ka ir nepieciešams uzpildīt kafijas automāta sistēmu: rīkojieties, kā aprakstīts nodaļā "5.2 Pirmā lietošanas reize".

- ▲ Ja gaidstāves režīma taustiņš tiek nospiests un vismaz 8 sekundes turēts nospiests, kafijas automāts ieiet demonstrācijas režīmā.

### 4.4.1 Demonstrācijas režīms



- >  Nospiediet un vismaz 8 sekundes turiet nospiestu gaidstāves režīma taustiņu, lai piekļūtu demonstrācijas režīmam.
- > Lai izietu no demonstrācijas režīma, ar barošanas slēdzi izslēdziet kafijas automātu un vēlreiz to ieslēdziet.

## 5. Aktivizācija un deaktivizācija

- ▲ Pirms darbības sākšanas izlasiet nodaļu "3. Drošība".

### 5.1 Izvēles taustiņu lietošana

Daži funkciju taustiņi ir izmantojami, lai pārvietotos funkcijās/izvēlēs:


- ✓ Taustiņš OK, lai izvēlētos/apstiprinātu/apturētu funkciju.
- ↶ Izešanas taustiņš ESC, lai soli pa solim atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- ⤴ Taustiņš UP, lai pārvietotos augšup.
- ⤵ Taustiņš DOWN, lai pārvietotos uz leju.

### 5.2 Pirmā lietošanas reize

Pirms kafijas automāta pirmās lietošanas reizes, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

- Uzpildīt ūdens sistēmu;
- Veikt vienu automātisko skalošanas/pašattīrīšanās ciklu;
- Veikt vienu manuālo skalošanas ciklu.

#### 5.2.1 Ūdens sistēmas uzpilde



- > Šī procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Tas aizņem dažas minūtes.
- > Pārliecinieties, vai kafijas automātam ir pievienots ūdens padeves krāns. Ja tā nav, izpildiet nodaļas "6.4 Karsta ūdens padeves krāns" sadaļā "Pievienošanas fāze" aprakstītās darbības.
- > Novietojiet trauku zem ūdens padeves krāna.
- > ✓ Lai sāktu ūdens sistēmas uzpildi, nospiediet taustiņu OK. Kafijas automāts gaida, lai sāktu ūdens padevi. Pievienojiet ūdens padeves krānu.
- > ✓ Nospiediet taustiņu OK, lai sāktu darbību. Pa ūdens padeves krānu sāk plūst karsts ūdens. Displejā ir redzams darbības progress. Kad sistēmas uzpildīšana ir pabeigta, kafijas automāts automātiski pārtrauc ūdens padevi. Displejā ir redzams paziņojums, kas parāda, ka kafijas automāts silst. Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas uzsāk automātisku iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu ar tīru ūdeni.

#### 5.2.2 Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls



- > Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▲ Aplaucēšanās draudi! Uzmanieties no karsta ūdens un tvaika šaltīm. Cikls ilgst mazāk nekā minūti. Sagaidiet, lai cikls pabeidzas automātiski.
- ✓ Ja nepieciešams, ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu OK.
- > Iztukšojiet trauku, kurā tika savākts skalošanai izmantotais ūdens. Kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē. Tagad ir iespējams uzsākt manuālo skalošanas ciklu.

## 5.2.3 Manuālais skalošanas cikls



Pilnīgs manuālais skalošanas cikls sastāv no divām secīgām fāzēm:

- “Kafijas pagatavošanas sistēmas skalošanas fāzes”, kura ir jāatkārto trīs reizes.
- Vienas “Karsta ūdens sistēmas skalošanas fāzes”.

### Kafijas pagatavošanas sistēmas skalošanas fāze

Šīs fāzes laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas process un pa ūdens sistēmu plūst tīrs ūdens. Šis process ilgst dažas minūtes.

Ja nepieciešams, izpildiet nodaļā “4.2 Ūdens tvertnes papildīšana” aprakstītās darbības.

➊ Neberiet maltu kafiju maltas kafijas nodaļījumā.

➋ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

➌ Aplaucēšanās draudi! Uzmanieties no karsta ūdens un tvaika šaltim.

➍ Atkārtoti spiediet aromāta stipruma izvēles taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltas kafijas.

➎ Nospiediet liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.

➏ Ja nepieciešams, ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu OK.

➐ Kad ūdens padeve ir beigusies, iztukšojiet trauku, kurā tika savākts skalošanai izmantotais ūdens. Iepriekš aprakstītās darbības atkārtojiet vēl divas reizes, tad turpiniet.

### Karsta ūdens sistēmas skalošanas fāze

➑ Izpildiet nodaļā “6.4.1 Karsta ūdens padeve” aprakstītās darbības.

➒ Kad ir iztecināta apmēram krūzīte ūdens, pārtrauciet karsta ūdens padevi, nospiežot taustiņu OK. Iztukšojiet trauku. Kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

## 5.2.4 AquaClean ūdens filtra pirmā uzstādīšana


SAECO AquaClean ūdens filtrs attīra ūdeni, ko jūsu kafijas automāts izmanto labākas garšas kafijas pagatavošanai. Turklāt, nomainot filtru, kad kafijas automāts to pieprasa, atkalķošanas jāveic tikai pēc 5000\* dzērienu pagatavošanas!

➓ Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu “10.2 AquaClean ūdens filtrs” (\*).

## 5.3 Regulēšana

Kafijas automāts ir sagatavots ar ražotāja standarta noklusējuma iestatījumiem. Lai uzlabotu pagatavotās kafijas kvalitāti un garšu, ir ieteicams noregulēt iestatījumus. It sevišķi, lai pagatavotu stiprāku kafiju, noregulējiet pagatavošanas temperatūru, aromātu un kafijas maluma smalkumu līdz skalas augšai.

### 5.3.1 Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana



➑ Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai pagatavotu izcilas garšas kafiju. Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdenī ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli (iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu).

➒ Izņemiet teststrēmeli no ūdens un nogaidiet vienu minūti.

➓ Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.


Sarkano kvadrātiņu skaits	Iestatāmā vērtība	Ūdens cietība
1	1	ļoti mīksts ūdens
2	2	mīksts ūdens
3	3	ciets ūdens
4	4	ļoti ciets ūdens







Skatiet nodaļu “8.2 Ražotāja iestatījumu regulēšana”, lai iestatītu ūdens cietības pakāpi atbilstoši jūsu mājāsaimniecībā pieejamajam ūdenim.




## 5.3.2 Aromāta intensitātes regulēšana





>  Katru reizi nospiežot taustiņu AROMA STRENGTH, kafijas stipruma iestatījums mainās par vienu vienību. Displeja rādījums pielāgojas izvēlētajam iestatījumam.


	kafijas daudzums ļoti maigas garšas kafijas pagatavošanai	Kafijas automāts automātiski dozē nepieciešamo kafijas daudzumu.
	kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai	
	kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai	
	kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai	
	kafijas daudzums ļoti stipras garšas kafijas pagatavošanai	
	dzēriens tiek pagatavots no maltas kafijas	Nepieciešamais kafijas daudzums tiek dozēts ar komplektācijā iekļauto mērkaroti.

## 5.3.3 Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana




- >  Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās maļ kafijas pupiņas.
- > Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
  - > Atrodiet maluma regulēšanas slēdži. Atzīmes ap regulēšanas slēdži norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi, sākot no kreisās puses gala pozīcijas rupjākam malumam – maigākas garšas kafijai (minimālais iestatījums) līdz labās puses galējai pozīcijai – smalkākam malumam stiprākas garšas kafijai (maksimālais iestatījums).
  - > Novietojiet nelielu krūzīti zem kafijas padeves krāna.
  - >  Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO.
  - > Kamēr kafijas automāts maļ kafijas pupiņas, piespiediet un pagrieziet maluma regulēšanas slēdži vienā reizē par vienu vienību. Pagatavojiet 2-3 krūzītes kafijas, lai sajastu atšķirību kafijas malumā.

## 5.3.4 Pagatavoto dzērienu temperatūras regulēšana




Skatiet nodaļu "8.2 Ražotāja iestatījumu regulēšana", lai noregulētu pagatavojamo dzērienu temperatūru.

## 5.3.5 Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana



- > Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūzīšu izmēram.
- > Ar pirkstiem pabīdīet kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.

## 5.4 Barošanas padeves izslēgšana un ieslēgšana



Pēc 15 minūšu dīkstāves kafijas automāts automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā. Laiku, kad ierīcei pārslēgties gaidstāves režīmā, ir iespējams mainīt. Skatiet nodaļu "8. Ražotāja iestatījumi", lai uzzinātu, kā to izdarīt.



Mirgo gaidstāves režīma taustiņš.


Ja tas būs nepieciešams, kafijas automāts var izpildīt automātisko skalošanas/pašattīrīšanās ciklu, kā aprakstīts nodaļā "5.2.2 Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls".

### Barošanas padeves izslēgšana

> Lai pilnībā izslēgtu kafijas automātu, nospiediet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā OFF (Izslēgts).

### Barošanas padeves ieslēgšana

> Lai ieslēgtu kafijas automāta elektriskās barošanas padevi, nospiediet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā ON (Ieslēgts).

>  Lai atsāktu darbību, nospiediet gaidstāves režīma taustiņu. Kafijas automāts var lūgt izpildīt "5.2.1 Ūdens sistēmas uzpildi" vai vienkārši veikt automātisku skalošanas/pašattīrīšanās ciklu, kā aprakstīts nodaļā "5.2.2 Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls".

## 6. Lietošana


### Pirms darbības sākšanas izlasiet nodaļu "3. Drošība".

Lai saglabātu produkta kvalitāti, katru reizi, kad kafijas automāts tiek ieslēgts, tiek uzsākts nodaļā "5.2.2 Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls" aprakstītais skalošanas cikls. Kad kafijas automāts tiek ieslēgts pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma, mēs iesakām uzsākt arī nodaļā "5.2.3 Manuālais skalošanas cikls" aprakstīto skalošanas ciklu.

## 6.1 Kafijas dzērienu pagatavošana

Pagatavojamā dzēriena tilpums ir iestatīts pēc ražotāja ieskatiem. Lai to mainītu, skatiet nodaļu "6.1.4 Pagatavojamā dzēriena tilpuma regulēšana gatavošanas laikā". Kafijas automāts vienlaicīgi var pagatavot vienu vai divus kafijas dzērienus.

### 6.1.1 Dzērienu pagatavošana no maltas kafijas (viens dzēriens)



Kafijas dzērienus ir iespējams pagatavot no maltas kafijas. Ar šo funkciju vienlaicīgi ir iespējams pagatavot tikai vienu dzērienu.




Maltas kafijas nodaļumā beriet tikai maltu kafiju. Cītu vielu un priekšmetu ievietošana var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts NAV ietverts garantijā.



Izmantojiet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Ja maltas kafijas nodaļumā tiek iebērtas vairākas mērkarotes maltas kafijas, kafijas automāts kafiju nepagatavo, bet izmet malto kafiju kafijas biežumu tvertnē.

> Paceliet maltas kafijas nodaļējuma vāciņu. Ieberiet nodaļējumā vienu mērkaroti maltas kafijas. Ja maltas kafijas nodaļējumā netiek iebērtā malta kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.

> Aizveriet maltas kafijas nodaļējuma vāciņu.

>  Atkārtoti spiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltas kafijas. Turpiniet ar nākamajā nodaļā aprakstītajām darbībām, lai pagatavotu vēlamu kafijas dzērienu.



## 6.1.2 Dzēriena pagatavošana ar vienu taustiņu



- > Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu krūzīti.
- Viena espresso/liela tilpuma espresso pagatavošana**
- > ☹️ Lai pagatavotu vienu espresso, nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO.
- > ☹️ Lai pagatavotu vienu liela tilpuma espresso, nospiediet liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO.
- ✓ Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu OK. Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

## 6.1.3 Divu dzērienu vienlaicīga pagatavošana ar vienu taustiņu (tikai no kafijas pupiņām)



- > Novietojiet zem kafijas padeves krāna divas krūzītes.
- Divu espresso/liela tilpuma espresso pagatavošana**
- > ☹️ Lai pagatavotu divus espresso, divreiz nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO.
- > ☹️ Lai pagatavotu divus liela tilpuma espresso, divreiz nospiediet liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO.
- ✓ Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu. Kafijas automāts veic divus secīgus kafijas mašīnas ciklus. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu OK. Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

## 6.1.4 Pagatavojamā dzēriena tilpuma regulēšana gatavošanas laikā




- Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās kafijas tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūzīšu tilpumam. Šī funkcija ļauj noregulēt krūzītē pagatavotā dzēriena tilpumu. Jūs varat samazināt pagatavojamās kafijas tilpumu, lai tā kļūtu stiprāka. Sagatavojiet kafijas automātu espresso/liela tilpuma espresso pagatavošanai un novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

### Espresso/liela tilpuma espresso pagatavošanas tilpums

- > ☹️ Lai noregulētu pagatavojamā espresso tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, līdz displejā parādās MEMO ikona, tad atlaidiet taustiņu.
- > ☹️ Lai noregulētu pagatavojamā liela tilpuma espresso tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO, līdz displejā parādās MEMO ikona, tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.
- > ✓ Nospiediet taustiņu OK, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums. Tagad dzēriena pagatavošanas taustiņš ir ierprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots dzēriena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto. Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.


## 6.2 Piena karafē



- Šajā nodaļā ir aprakstīta piena karafes lietošana kapučīno, latte macchiato un saputota piena pagatavošanai. Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, iztīriet to atbilstoši nodaļā "7.4.5 Piena karafes tīrīšanas cikls" aprakstītajam.

### Izjaukšanas fāze


- > Nospiediet vienu no atbrīvošanas taustiņiem, lai noņemtu karafes augšdaļu.
- > Noņemiet karafes augšdaļu.




- Uzpildīšanas fāze
- Noņemiet piena karafes vāku.
- Ielejiet piena karafē pienu: iepildiet pienu virs uz karafes esošās norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX. Piena karafe ir gatava lietošanai.

### Salikšanas fāze


- Uzlieciet atpakaļ karafes augšdaļu, pārliecinoties, vai tā nofiksējas.
- Uzlieciet atpakaļ piena karafes vāciņu.






- Pievienošanas fāze
- Ja kafijas automātam ir pievienots ūdens padeves krāns, tad noņemiet to, kā aprakstīts nodaļas "6.4 Karsta ūdens padeves krāns" sadaļā "Noņemšanas fāze".
- Nedaudz palieciet piena karafī slīpi uz priekšu.
- Ievietojiet karafī kafijas automātā esošajās vadotnēs līdz galam.




- Vienlaicīgi griežot, tuviniet karafes apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tā nofiksējas pie notekpaplātes.
- ⊖ Necentieties pielikt karafī ar spēku.



- **Darbības uzsākšanas fāze**
-  Izvelciet piena padeves krānu līdz atvērta padeves krāna simbolam.
-  Ja piena padeves krāns netiek pilnībā izvilks, piens netiek pienācīgi saputots. Turpiniet ar norādījumiem par karafes tīrīšanu vai vēlamo kafijas vai piena dzērienu pagatavošanu.



- **Noņemšanas fāze**
-  Kad esat beiguši karafes lietošanu, iestumiet piena padeves krānu līdz aizvērtā padeves krāna simbolam.
- Griežiet karafī, vienlaikus ceļot to uz augšu, līdz tā atbrīvojas no ieliktna notekpaplātē.
- Noņemiet piena karafī.

### Iztukšošanas fāze

- Izpildiet nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Izjaukšanas fāze" aprakstītās darbības.
- Iztukšojiet piena karafī un izmazgājiet to atbilstoši aprakstam nodaļā "7.4.5 Piena karafes tīrīšanas cikls".

## 6.3 Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana

Lai pagatavotu garšīgu kapučīno, izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu, pienu ar pazeminātu tauku saturu, sojas pienu un pienu bez laktozes.

- > Piepildiet piena karafī atbilstoši aprakstam nodaļas “6.2 Piena karafē” sadaļā “Darbības uzsākšanas fāze” aprakstītajam.

Pagatavojamā dzēriena tilpums ir iestatīts pēc ražotāja ieskatiem. Lai to mainītu, skatiet nodaļu “6.3.2 Pagatavojamās kafijas/piena tilpuma regulēšana gatavošanas laikā”. Turpiniet ar tālāk aprakstītajām norādēm, lai pagatavotu vēlamo dzērienu.

Kad esat beiguši karafes lietošanu, rīkojieties, kā aprakstīts nodaļas “6.2 Piena karafē” sadaļās “Noņemšanas fāze” un “Iztukšošanas fāze”.

### 6.3.1 Pienu saturoša dzēriena pagatavošana

- > Novietojiet krūzīti zem piena padeves krāna.

- ⚠ Aplaucēšanās draudi! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis.
- ⚠ Piena karafē ir jābūt pievienotai kafijas automātam, un piena padeves krānam ir jābūt izvilktam.

#### Viens kapučīno/latte macchiato


- > ☕ Lai pagatavotu vienu kapučīno, nospiediet kapučīno pagatavošanas taustiņu CAPPUCCINO.
- > ☕ Lai pagatavotu vienu latte macchiato, nospiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu LATTE MACCHIATO.

Kafijas automāts parāda nepieciešamo darbību secību: karafes pievienošanu, piena padeves krāna izvilkšanu. Sagaidiet, lai kafijas automāts uzsilst. Kafijas automāts krūzītē pagatavo iepriekšiestatītu saputota piena tilpumu.


- > ✓ Lai pārtrauktu piena putošanu, nospiediet taustiņu OK. Kafijas automāts krūzītē pagatavo iepriekšiestatītu kafijas tilpumu.
- > ✓ Lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu, nospiediet taustiņu OK. Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ļauj izpildīt ātro piena pagatavošanas sistēmas skalošanas ciklu. Lūdzu, skatiet nodaļu “7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls”.

#### Putots piens

- > ☰ Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU.
- > ✓ Izvēlieties funkciju DRINKS (Dzērieni).









- > ✓ Izvēlieties funkciju MILK FROTH (Piena putošana). Kafijas automāts parāda nepieciešamo darbību secību: karafes pievienošanu, piena padeves krāna izvilkšanu.



- > ✓ Lai pārtrauktu piena putošanu, nospiediet taustiņu OK. Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ļauj izpildīt ātro piena pagatavošanas sistēmas skalošanas ciklu. Lūdzu, skatiet nodaļu “7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls”.

## 6.3.2 Pagatavojamā piena/kafijas tilpuma regulēšana gatavošanas laikā

	<p>Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamo dzērienu tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūzišu tilpumam. Šī funkcija ļauj mainīt krūzītē pagatavotā saputotā piena/kafijas ražotāja iestatīto tilpumu.</p> <p><b>⚠</b> Piena karafei ir jābūt pievienotai kafijas automātam un piena padeves krānam ir jābūt izvilktam.</p> <p><b>Kapučīno/latte macchiato pagatavošanas tilpums</b></p> <p>➤  Lai noregulētu pagatavojamā kapučīno tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu kapučīno pagatavošanas taustiņu CAPPUCCINO, līdz displejā parādās MEMO ikona, tad atlaidiet taustiņu.</p> <p>➤  Lai noregulētu pagatavojamās latte macchiato tilpumu, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu latte macchiato pagatavošanas taustiņu LATTE MACCHIATO, līdz kafijas automāta displejā parādās nepieciešamā darbību secība: karafes pievienošana, piena padeves krāna izvilksana. Sagaidiet, lai kafijas automāts uzsilst. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk putot pienu.</p>
	<p>➤ ✓ Nospiediet taustiņu OK, kad ir pagatavots vēlamais saputota piena tilpums. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk pagatavot kafiju.</p> <p>➤ ✓ Nospiediet taustiņu OK, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums. Tagad dzēriena pagatavošanas taustiņš ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots dzēriena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto. Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ļauj izpildīt ātro piena pagatavošanas sistēmas skalošanas ciklu. Lūdzu, skatiet nodaļu "7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls".</p>
	<p><b>Saputota piena pagatavošanas tilpums</b></p> <p>Izpildiet nodaļas "6.3.1 Pienu saturoša dzēriena pagatavošana" sadaļas "Putots piens" norādījumus, lai izvēlētos piena putošanas funkciju MILK FROTH.</p> <p>➤ ✓ Lai noregulētu pagatavojamā saputotā piena tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu OK, līdz kafijas automāta displejā parādās nepieciešamā darbību secība: karafes pievienošana, piena padeves krāna izvilksana. Sagaidiet, lai kafijas automāts uzsilst. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk putot pienu.</p>
	<p>➤ ✓ Nospiediet taustiņu OK, kad ir pagatavots vēlamais saputota piena tilpums. Tagad piena putošanas taustiņš ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots saputota piena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto. Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ļauj izpildīt ātro piena pagatavošanas sistēmas skalošanas ciklu. Lūdzu, skatiet nodaļu "7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls".</p>

## 6.4 Karsta ūdens padeves krāns

	<p><b>Pievienošanas fāze</b></p> <p>➤ Nedaudz palieciet ūdens padeves krānu slīpi uz priekšu un ievietojiet to līdz galam kafijas automātā esošajās vadotnēs.</p> <p>➤ Vienlaicīgi griežot, tuviniet ūdens padeves krānu kafijas automātam, līdz tas nofiksējas vietā.</p> <p><b>Noņemšanas fāze</b></p> <p>➤ Piespiediet abus sānu taustiņus, lai atbrīvotu ūdens padeves krānu, un nedaudz paceliet to uz augšu.</p> <p>➤ Velciet ūdens padeves krānu, lai to noņemtu.</p>
---	--

## 6.5 Dzērienu pagatavošana ar karstu ūdeni

### 6.5.1 Karsta ūdens padeve



Pārliecinieties, vai ūdens padeves krāns ir pievienots kafijas automātam. Ja tā nav, izpildiet nodaļas "6.4 Karsta ūdens padeves krāns" sadaļā "Pievienošanas fāze" aprakstītās darbības.

Novietojiet trauku zem karsta ūdens padeves krāna.

- ⚠️ **Applaucēšanās draudi!** Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Sagaidiet cikla beigas, tikai tad noņemiet ūdens padeves krānu.

> Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU.

> Izvēlieties funkciju DRINKS (Dzērieni).

> Izvēlieties funkciju HOT WATER (Karsts ūdens). Kafijas automāts gaida, lai sāktu ūdens padevi.

- ⚠️ Ūdens padeves krānam ir jābūt pievienotam kafijas automātam.

> Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. Sagaidiet, lai kafijas automāts uzsilst. Sākas karsta ūdens padeve. Izteciniet nepieciešamo karsta ūdens daudzumu.

> Lai pārtrauktu karsta ūdens padevi, nospiediet taustiņu OK. Pēc ūdens padeves kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

## 7. Tīrīšana un apkope

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā paildzina jūsu kafijas automāta darbības laiku. Pretējā gadījumā kafijas automāts pārstās darboties pareizi.

Šajā nodaļā ir sīki aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt.

- ⚠️ **Pirms darbības sākšanas izlasiet nodaļu "3. Drošība".**

⚠️ Tīriet kafijas automātu tikai tad, kad tas ir atdzisis.



⚠️ Kafijas automāta tīrīšanai izmantojiet mikstu, samitrinātu drāniņu. Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Trauku mazgājamā mašīnā dīkst mazgāt tikai krūzišu novietošanas paplāti un nodaļā "7.4.3 Piena karafes detaļu iknedēļas tīrīšana" minētās detaļas. Pārējās detaļas mazgājiet ar remdenu ūdeni.

⚠️ Tīrīšanas un apkopes norādījumu neievērošanas un nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumu remonts NAV iekļauts garantijā!

Apkopes grafiks	Kafijas automāts	Ūdens tvertne	Kafijas nodaļījumi	Kafijas pagatavošanas nodaļījums	Piena putotājs
Pēc nepieciešamības Nodaļas Nr.	7.1.1; 7.5	7.3.1			7.4.1
Katru dienu Nodaļas Nr.					7.4.2
Reizi nedēļā Nodaļas Nr.	7.1.2			7.2.1	7.4.3
Reizi mēnesī Nodaļas Nr.			7.3.2	7.2.2; 7.2.3	7.4.4

## 7.1 Kafijas automāta tīrīšana

### 7.1.1 Kafijas automāta tīrīšana pēc nepieciešamības



⚠ Ikreiz, kad displejā ir redzams simbols, kas brīdina par pilnu kafijas biežumu tvertni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

⚠ Apdegumu draudi! Pirms kafijas automāta tīrīšanas pārļiecinieties, vai kafijas automāts, kafijas biežumi un ūdens tvertnē esošais ūdens ir atdzisis.

⚠ Šīs darbības ir jāveic katru reizi, kad ir pacelts indikators, kas brīdina par pilnu notekaplati. Ja indikators ir pilnībā pacelts, notekaplatē ir pilna. Uzmanieties, kad to izņemat.

Kad kafijas automāts ir ieslēgts, iztukšojiet un nomazgājiet kafijas biežumu tvertni un notekaplati.

⚠ Ja pēc kafijas automāta izslēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas displejā joprojām ir redzams brīdinājums par pilnu kafijas biežumu tvertni, skatiet nodaļu "9.4 Darbības traucējumu novēršanas tabula".

> Piespiediet sānu taustiņus.

> Izņemiet notekaplati.


> Izņemiet un iztukšojiet kafijas biežumu tvertni.

> Iztukšojiet un izmazgājiet notekaplati.

> Ievietojiet kafijas biežumu tvertni notekaplatē un ievietojiet tās atpakaļ kafijas automātā.

⚠ Citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un tā kontaktdakša ir atvienota no elektrības rozetes.

### 7.1.2 Kafijas automāta iknedējas tīrīšana




> Soli pa solim izpildiet nodaļā "7.1.1 Kafijas automāta tīrīšana pēc nepieciešamības" aprakstītās darbības, līdz piekļūstat notekaplatē atbalsta vietai. Izīriiet to.

> Ievietojiet izņemtās detaļas atpakaļ kafijas automātā.

## 7.2 Kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšana

### 7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedējas tīrīšanas cikls



Izīriiet kafijas pagatavošanas nodaļumu vismaz reizi nedēļā.

Iknedējas tīrīšanas cikls ir kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšana ar ūdeni (rūpīga izskalošana).

#### Izjaukšanas un tīrīšanas fāze

> ⏻ Nospiediet gaidstāves taustiņu, lai izslēgtu kafijas automātu. Sagaidiet, līdz sāk mirgot gaidstāves taustiņa apgaismojums, tad izraujiet ierīces kontaktdakšu no elektrības rozetes.

> Piespiediet sānu taustiņus.

> Izņemiet notekaplati.


> Atveriet servisa durtiņas.

> Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodaļumu:


- uzlieciet īkšķi uz taustiņa PUSH (Spīest) un ar pārējiem pirkstiem satveriet rokturi;
- nospiediet taustiņu PUSH (Spīest) un velciet aiz rokturu.

> Izņemiet kafijas pagatavošanas nodaļumu horizontāli, nerotējiet to.







- > Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.
- > Izņemiet un rūpīgi izmazgājiet kafijas atlieku tvertni.




- > Rūpīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu ar remdenu ūdeni un uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.
- ⓘ Kafijas pagatavošanas nodaļījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.
- > Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodaļījumam pilnībā nožūt.
- > Ar mīkstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpusēs.




- > **Salikšanas fāze**
- > Ievietojiet kafijas atlieku tvertni tās vietā, pārliecinoties, vai tā ir ievietota pareizi.
- ⚠ Ja kafijas atlieku tvertne netiek pareizi ievietota, kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar ievietot kafijas automātā.
- > Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļījums ir miera pozīcijā; abām norādēm pagatavošanas nodaļījuma sānos ir jāsakrīt.



- > Ja norādes nesakrīt, uzmanīgi spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodaļījuma pamatni un abas norādes kafijas pagatavošanas nodaļījuma sānos sakrīt.




- > Stingri piespiediet taustiņu PUSH.



- > Pārliecinieties, vai āķītis, kas bloķē kafijas pagatavošanas nodaļījumu, ir pareizi novietots.
- > Ja tas joprojām ir vērsts uz leju, paceliet to, līdz tas pareizi nofiksējas vietā.
- > Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu atpakaļ, līdz tas nofiksējas vietā. Nespiediet taustiņu PUSH.
- > Ievietojiet kafijas automātā notekaplati ar kafijas biežumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.


### 7.2.2 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma ikmēneša ieeļļošana (viens tīrīšanas cikls ar smērvielu)



Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.

Smērvielu kafijas pagatavošanas nodaļējuma ieeļļošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu "10.1 Apkopes produkti". Izpildiet nodaļas "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedēļas tīrīšanas cikls" sadaļā "Izjaukšanas un tīrīšanas fāze" aprakstītās darbības.


Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz abās pusēs esošajām vadotnēm.



Ieeļļojiet arī asi.

Izpildiet nodaļas "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedēļas tīrīšanas cikls" sadaļā "Salikšanas fāze" aprakstītās darbības.

### 7.2.3 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli (viens tīrīšanas cikls ar atkaukotāju)



Veiciet šo tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai reizi mēnesī. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodaļējuma apkopes procesu.

Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu "10.1 Apkopes produkti".

- ⚠ Kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļķojošas īpašības. Atkaļķošanai izmantojiet Saeco atkaļķošanas šķīdumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā "7.5 Atkaļķošanas cikls".

> Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem kafijas padeves krāna.


- ⚠ Applaucēšanās draudi! Uzmanieties no karsta ūdens vai tvaika šaltim.


> Pārliedzieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

- ⊘ Neberiet maltas kafijas nodaļījumā kafiju.


> Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltas kafijas nodaļījumā.




>  Spiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos maltas kafijas funkciju. Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

>  Nospiediet liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.

## ... Tīrīšana un apkope



- > Tiklīdz progresa joslā ir sasniegts cikla vidus, pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā OFF, lai izslēgtu kafijas automātu. Ļaujiet šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes.
  - > Lai ieslēgtu kafijas automātu, pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā ON (ieslēgts).
  - >  Nospiediet gaidstāves taustiņu. Sagaidiet "5.2.2 Automātiskā skalošanas/paštīrīšanas cikla" beigas.
- Izpildiet pilnu "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšanas ciklu". Kafijas automāts ir gatavs dzērienu pagatavošanai.

### 7.3 Tvertņu tīrīšana

#### 7.3.1 Ūdens tvertnes tīrīšana


- > Izņemiet no ūdens tvertnes ūdens filtru un nomazgājiet to ar tīru ūdeni.
- > Ievietojiet ūdens filtru atpakaļ tā vietā, vienlaicīgi viegli spiežot to uz leju un pagriežot.
- > Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

#### 7.3.2 Kafijas nodalījumu ikmēneša tīrīšana

- > Vienreiz mēnesi iztukšojiet un ar mitru drāniņu izslaukiet kafijas pupiņu piltuvi.
- > Pēc tīrīšanas uzpildiet piltuvi ar kafijas pupiņām.
- > Ja nepieciešams, izslaukiet maltas kafijas nodalījumu ar sausu drāniņu.

### 7.4 Piena karafes tīrīšana




#### 7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls




Katru reizi pēc viena vai vairāku piena saturošu dzērienu pagatavošanas kafijas automāts ļauj izpildīt ātro piena sistēmas skalošanas ciklu. Displejā ir redzams tīrīšanas simbols CLEAN.

Ja jūs izlemjat uzsākt šo skalošanas ciklu, lūdzu, turpiniet ar tālāk aprakstītajām darbībām. Kafijas automāts automātiski iziet no šīs funkcijas, ja 10 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

##### Piena sistēmas skalošanas cikls

- >  Kad displejā ir redzams tīrīšanas simbols CLEAN, nospiediet taustiņu OK.
- > Izvelciet piena padeves krānu, kā aprakstīts nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Darbības uzsākšanas fāze".
- >  Novietojiet trauku zem piena padeves krāna.
- > Nospiediet taustiņu OK, lai sāktu karsta ūdens padevi.
- >  Aplaucēšanās draudi! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Sagaidiet cikla beigas, tikai tad ņemiet piena karafi.
- > Ņemiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni un iztukšojiet to.


#### 7.4.2 Piena karafes ikdienas tīrīšana




Ir svarīgi **reizi dienā** iztīrīt piena karafi, lai saglabātu to higiēniski tīru un nodrošinātu lieliskas kvalitātes piena putas.

- > Vismaz vienreiz dienā izpildiet nodaļā "7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls" aprakstīto skalošanas ciklu.
- > Ņemiet karafes augšdaļu, kā tas ir aprakstīts nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Izjaukšanas fāze".
- > Ņemiet piena karafes vāku.
- > Paceliet piena padeves krānu (1), lai izņemtu to no piena karafes augšdaļas.
- > Izņemiet no padeves krāna (1) piena iesūkšanas caurulīti (2).
- > Nomazgājiet piena iesūkšanas caurulīti (2) ar remdenu ūdeni.

## 7.4.3 Piena karafes detaļu iknedējas tīrīšana



- > Noņemiet karafes augšdaļu, kā tas ir aprakstīts nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Izjaukšanas fāze".
- > Noņemiet piena karafes vāku.
- > Paceliet piena padeves krānu, lai izņemtu to no piena karafes augšdaļas.
- ▲ Piena padeves krānam ir jābūt aizvērtam.




### Piena padeves krāna izjaukšanas fāze

Piena padeves krāns sastāv no 5 detaļām, kuras ir jāizjauc:


1. Padeves krāna vāciņš
2. Piena iesūkšanas caurulīte
3. Gumijas atbalsts
4. Piena putotājs
5. Piena putotāja savienojums

- > Lai noņemtu piena padeves krāna vāciņu (1):

- Pagrieziet vāciņu (1) no augšas uz leju.
- Stingri turiet vāciņu (1) vienā rokā.
- Otrās rokas īkšķi uzlieciet uz atbrīvošanas taustiņa.
- Spiediet īkšķi uz āru.



- > Izņemiet no gumijas atbalsta (3) piena iesūkšanas caurulīti (2).
- > Izņemiet no gumijas atbalsta (3) piena putotāju (4).




- > Izņemiet piena putotāja savienotāju (5), pavelkot to uz āru.

- > Nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.

- ▲ Visas atsevišķās detaļas, izņemot pašu piena karafē, drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

### Salikšanas fāze



- > Lai atkal saliktu piena karafē, izpildiet sadaļā "Piena padeves krāna izjaukšanas fāze" aprakstītos soļus apgrieztā secībā.

- > Pirms padeves krāna salikšanas ar roku pabīdiet karafes vāku iekšpusē esošo tapu tās pareizā pozīcijā.


- ▲ Ja piena padeves krānu nevar ievietot karafes augšdaļā, tapa ir nepareizā pozīcijā.

## 7.4.4 Piena karafes ikmēneša tīrīšana (trīs tīrīšanas cikli)

Piena karafes ikmēneša tīrīšana sastāv no trim secīgiem tīrīšanas cikliem: pirmajā ciklā ir nepieciešams izmantot speciālu tīrīšanas līdzekli un ūdeni, otrajam un trešajam ciklam izmanto tikai ūdeni (vienkārša skalošana).

Izpildiet nodaļā "7.4.5 Piena karafes tīrīšanas cikls" aprakstītās darbības trīsreiz pēc kārtas. Pirmajā ciklā izmantojiet speciālo tīrīšanas līdzekli, otrajā un trešajā ciklā izmantojiet tīru ūdeni (divas secīgas skalošanas fāzes). Visbeidzot, rīkojieties, kā aprakstīts nodaļā "7.4.3 Piena karafes detaļu iknedēļas tīrīšana".

## 7.4.5 Piena karafes tīrīšanas cikls



Pilnīgs piena karafes tīrīšanas process ietver arī karafes izskalošanu ar tīru ūdeni (vienkārša skalošana). Noņemiet piena karafes augšdaļu atbilstoši nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Izjaukšanas fāze" aprakstītajam.


- > Noskalojiet visas detaļas ar remdenu ūdeni. Noskalojiet visas piena paliekas.
- > Uzlieciet atpakaļ piena karafes augšdaļu.
- > Noņemiet karafes vāciņu, un piepildiet karafi ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.
- > Sagatavojot ūdeni pirmajam tīrīšanas ciklam, pieberiet ūdenim Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli un ļaujiet tam pilnībā izšķīst.
- > Uzlieciet karafei vāciņu.
- > Pievienojiet karafi kafijas automātam atbilstoši nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Darbības uzsākšanas fāze" aprakstītajam.
- > Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem piena padeves krāna.

**⚠** Nedzeriet tīrīšanas cikla laikā pagatavoto šķīdumu.

### Padeves fāze

- > Izpildiet nodaļas "6.3.1 Pienu saturoša dzēriena pagatavošana" sadaļā "Putots piens" aprakstītās darbības.
- ⚠** Apdegumu draudi! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.
- > Atkārtojiet "Padeves fāzi", līdz piena karafe ir tukša.
- > Noņemiet karafi atbilstoši aprakstam nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Noņemšanas fāze" aprakstītajam.

## 7.5 Atkalķošanas cikls




> Kafijas automāts ir jāatkalķo ikreiz, kad iedegas CALC CLEAN (Atkalķošanas tīrīšana) ikona. Neveicot atkalķošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.

Atkalķošanas cikls ilgst apmēram 30 minūtes. Tas sastāv no tīrīšanas cikla ar Saeco atkalķošanas šķīdumu un tam sekojoša skalošanas cikla.

**⊖** **Atkalķošanas cikla laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu.**


**⊖** Nekad nedzeriet atkalķošanas šķīdumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkalķošanas cikls nav pabeigts līdz galam.

**⚠** Izmantojiet tikai Saeco atkalķošanas šķīdumu. Citu produktu lietošana var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes. Saeco atkalķošanas šķīdumu ir iespējams iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu "10.1 Apkopes produkti".






- Piespiediet sānu taustiņus.
- Izņemiet notekpaplāti.
- Izņemiet un iztukšojiet kafijas biežumu tvertni.
- Iztukšojiet un izmazgājiet notekpaplāti.
- Ievietojiet kafijas biežumu tvertni notekpaplātē un ievietojiet tās atpakaļ kafijas automātā.
- Piepildiet piena karafi atbilstoši aprakstam nodaļā "6.2 Piena karafe", līdz izpildāt "Darbības uzsākšanas fāzi". Ņemiet vērā, ka piena karafe jāpiepilda ar ūdeni nevis pienu. Piepildiet karafi līdz atzīmei MIN.
- Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem kafijas padeves krāna.


## Atkaļķošanas fāze




- ⚠ Ja ir uzstādīts AquaClean filtrs, tad izņemiet to no ūdens tvertnes. Atstājiet tvertnē mazo balto filtru, kas ir iekļauts komplektācijā.
- Iepildiet ūdens tvertnē visu atkaļķošanas šķīduma saturu.
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN.
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.




-  Nospiediet izvēlnes taustiņu un pārlūkkojiet to, lai izvēlētos atkaļķošanas funkciju.
-  Nospiediet taustiņu OK, lai izvēlētos atkaļķošanas funkciju. Kafijas automāts parāda nepieciešamo darbību secību: karafes pievienošanu, piena padeves krāna izvilksanu.




-  Lai sāktu atkaļķošanas ciklu, nospiediet taustiņu OK. Kafijas automāts ar regulāriem intervāliem pagatavo atkaļķošanas šķīdumu. Joslā ir redzams cikla progress.

- ⚠ Atkaļķošanas ciklu ir iespējams pauzt, nospiežot taustiņu ESC, un atsākt, nospiežot taustiņu OK. Tas jums dod laiku iztukšot trauku ar atkaļķošanai izmantoto šķīdumu vai uz brīdi atstāt kafijas automātu bez uzraudzības.

Ļaujiet kafijas automātam darboties, līdz ūdens tvertne ir tukša.



- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.
  - **Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.**
  - Iztukšojiet trauku ar izlietoto šķīdumu.
  - Noņemiet piena karafi atbilstoši aprakstam nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Noņemšanas fāze" un iztukšojiet to.
- Vēlreiz atkārtojiet visas darbības, kas ir aprakstītas šīs nodaļas sadaļā "Sagatavošanās fāze", tad turpiniet ar "Skalošanas fāzi".



> ✓ Lai sāktu skalošanas ciklu, nospiediet taustiņu OK.

▲ Skalošanas ciklu ir iespējams pauzēt, nospiežot taustiņu ESC, un atsākt, nospiežot taustiņu OK. Tas jums dod laiku iztukšot trauku ar atkaļķošanai izmantoto šķīdumu vai uz brīdi atstāt kafijas automātu bez uzraudzības.

▲ Ja ūdens tvertne pirms skalošanas cikla nav tikusi piepildīta līdz atzīmei MAX, kafijas automātam var būt nepieciešama vēl viena skalošanas cikla izpilde. Šajā gadījumā piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX, ievietojiet to atpakā kafijas automātā un atkārtojiet "Skalošanas fāzes" darbības.

Ļaujiet kafijas automātam darboties, līdz skalošana pabeidzas automātiski.



> ✓ Nospiediet taustiņu OK, lai izietu no atkaļķošanas cikla. Kafijas automāts automātiski uzsilst un veic skalošanas ciklu.


> Noņemiet un iztukšojiet trauku ar izlietoto šķīdumu.

Izpildiet nodaļās "7.4.3 Piena karafes detaļu iknedēļas tīršana" un "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīršanas cikls" aprakstītās darbības.

> Tagad jūs varat ievietot atpakā AquaClean ūdens filtru: skatiet nodaļu "10.2 AquaClean ūdens filtrs".

Atkaļķošanas cikla beigās kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē. Ir ieteicams veikt manuālo skalošanas ciklu, kā aprakstīts nodaļā "5.2.3 Manuālais skalošanas cikls".

### 7.5.1 Atkaļķošanas cikla pārtraukšana








> ⏻ Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, tas ir jāpabeidz, neizslēdzot kafijas automātu. Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, rodas elektroenerģijas padeves traucējumi vai kafijas automāts tiek nejauši atvienots no elektriskās barošanas padeves, jūs varat pārtraukt atkaļķošanas ciklu, nospiežot gaidstāves režīma taustiņu.



> Ja tā notiek, iztukšojiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni, tad uzpildiet to līdz CALC CLEAN līmenim. Izpildiet nodaļā "5.2.3 Manuālais skalošanas cikls" sniegtos norādījumus, pirms pagatavojat jebkuru dzērienu. Ja atkaļķošanas cikls nav pabeigts, kafijas automātam ir nepieciešams vēl viens atkaļķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

## 8. Ražotāja iestatījumi

### 8.1 Ražotāja iestatījumu saraksts


Displeja rādījums	Iestatījums	Vērtība	Apraksts
	Kafijas temperatūra	Vidēja	Pagatavotās kafijas temperatūras iestatījums.
	Gaidstāves laiks	15 minūtes	Dikstāves laiks, pēc kura kafijas automātam automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.
	Kontrasts	Vidējs	Displeja kontrasta iestatījums.
	Ūdens cietība	4 (loti ciets ūdens)	Ūdens cietības pakāpes iestatījums. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet nodaļu "5.3.1 Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana".
	AquaClean ūdens filtrs	Nepieciešama uzstādīšana	AquaClean iestatījumi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet nodaļu "10.2 AquaClean ūdens filtrs".

### 8.2 Ražotāja iestatījumu regulēšana



- Programmēšanas izvēlnē ir iespējams pielāgot kafijas automāta iestatījumus. Kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam un gatavam darbam.
- Ja nepieciešams, skatiet nodaļu "8.1 Ražotāja iestatījumu saraksts".
- > ☰ Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU un pārlūkojiet funkciju sarakstu, lai izvēlētos funkciju, ko vēlaties pielāgot:  
Piezīme: Attēliem ir ilustratīva nozīme.
  - > ✓ Nospiediet taustiņu OK, lai izvēlētos vēlamu funkciju.  
Kad funkcija ir izvēlēta:
    - > ^ Spiediet augšupkustības taustiņu UP, lai paaugstinātu vērtību.
    - > v Spiediet lejupkustības taustiņu DOWN, lai samazinātu vērtību.
    - > ✓ Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izmaiņas.  
Kad izvēlēta funkcija ir pielāgota, displejā parādās paziņojums OK.
  - > ⚠ Izmainītās, bet neapstiprinātās vērtības netiek saglabātas.
  - > ↶ Lai izietu no programmēšanas, nospiediet taustiņu ESC.  
Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas režīma, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.

### 8.3 Ražotāja iestatījumu atiestatīšana



- Programmēšanas izvēlnē ir iespējams atjaunot ražotāja noklusējuma iestatījumus uz to sākotnējām vērtībām. Kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam un gatavam darbam.
- > ☰ Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU un pārlūkojiet funkciju sarakstu, lai izvēlētos funkciju RESET (Atiestatīt).
  - > ✓ Nospiediet taustiņu OK, lai izvēlētos šo funkciju.  
Kad izvēlēta funkcija ir pielāgota, displejā parādās paziņojums OK.
  - > ↶ Lai izietu no programmēšanas, nospiediet taustiņu ESC.  
Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas režīma, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.









## 9. Darbības traucējumu novēršana








Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support), lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar krāsu kodētu sistēmu, lai lietotājam būtu vieglāk saprast displeja rādījumu nozīmi. Ikonas ir kodētas pēc luksofora krāsu principa.


### 9.1 Trauksmes signāli: sarkans displejs

Displeja rādījums	Apraksts	Rīcība
	Ievietojiet kafijas automātā noteiktoplāti ar kafijas biežumu tvertni un aizveriet servisa durvītas.	Skatiet nodaļu "7.1.1 Kafijas automāta tīrīšana pēc nepieciešamības", lai uzzinātu, kā savietot detaļas un ievietot tās kafijas automātā.
	Tukša kafijas pupiņu piltuve.	Izpildiet nodaļā "4.3 Kafijas pupiņu piltuves piepildīšana" aprakstītās darbības.
	Kafijas automātā nav ievietots kafijas pagatavošanas nodaļījums.	Aizveriet servisa durvītas. Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas pagatavošanas nodaļījums automātiski atgriežas tā sākotnējā pozīcijā.
	Kafijas biežumu tvertne ir pilna.	Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kā tas ir aprakstīts nodaļā "7.1.1 Kafijas automāta tīrīšana pēc nepieciešamības".
	Ūdens tvertne ir tukša.	Izpildiet nodaļā "4.2 Ūdens tvertnes piepildīšana" aprakstītās darbības.
	Kafijas automāta darbības traucējums.	Skatiet nodaļu "9.3 Kafijas automāta darbības traucējumi".


### 9.2 Brīdinājuma signāli

Displeja rādījums	Apraksts	Rīcība
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienus: kafijas pupiņu piltuve ir tukša.	Izpildiet nodaļā "4.3 Kafijas pupiņu piltuves piepildīšana" aprakstītās darbības.
	Ja sāk mirgot filtra brīdinājuma signāls, ir nepieciešams nomainīt AquaClean filtru.	Izpildiet nodaļā "10.2.2 AquaClean filtra nomainīšana" sniegtos norādījumus.
	Kafijas automāts gaida ūdens sistēmas uzpildi.	Izpildiet nodaļā "5.2.1 Ūdens sistēmas uzpilde" sniegtos norādījumus.
	Nepieciešama piena karafes piena sistēmas tīrīšana.	Izpildiet nodaļā "7.4.1 Ātrais piena karafes skalošanas cikls".
	Kafijas automāts ir jāatkalķo.	Izpildiet nodaļā "7.5 Atkalķošanas cikls" aprakstītās darbības.
	Kafijas automāts silst.	Gaidiet.
	Kafijas automāts veic skalošanu.	Gaidiet.

## ... Darbības traucējumu novēršana

Displeja rādījums	Apraksts	Rīcība
	Tiek atiestatīts kafijas pagatavošanas nodaļējums.	Gaidiet.

### 9.3 Kafijas automāta darbības traucējumi



Ja tiek izziņots kafijas automāta darbības traucējuma ziņojums, tad kļūdas kods ir redzams displeja labajā apakšējā stūrī.

Lūdzu, skatiet nākamo tabulu.

Kļūdas kods	Ierīces darbība	Cēlonis	Rīcība
1	Bloķētas kafijas dzirnaviņas.	Aizsprostota kafijas izplūdes sistēma.	Iztīriet kafijas izplūdes sistēmu, kā aprakstīts nodaļā "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļējuma ieknēdējas tīrīšanas cikls".
3-4	Bloķēts kafijas pagatavošanas nodaļējums, to nevar izvilkt.	Kafijas pagatavošanas nodaļējums nav ievietots pareizi.	Aizveriet servisa durtiņas. Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. Sagaidiet signālu, kas ziņo, ka kafijas automāts ir gatavs darbam, tad izņemiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu.
5	Ūdens sistēmas kļūda.	Ūdens sistēmā ir iekļuvis gaiss.	Pāris reizes izņemiet atkal ievietojiet ūdens tvertni, pārliecinoties, vai tā tiek ievietota pareizi. Pārbaudiet, vai ūdens tvertnes ievietošanas nodaļējums ir tīrs.

Cita kļūdas koda gadījumā:

- > Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet.
- > Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes.

Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrūni savai valstī un nosauciet displejā redzamo kļūdas kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

### 9.4 Darbības traucējumu novēršanas tabula

Ierīces darbība	Cēlonis	Rīcība
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā OFF (Izslēgts).	Pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā ON (Ieslēgts).
Ierīce ir demonstrācijas režīmā.	Ir nospiests un vismaz 8 sekundes turēts gaidstāves režīma taustiņš.	Ar barošanas slēdzi izslēdziet un atkal ieslēdziet kafijas automātu.
Noteknaplāte ātri piepildās ar ūdeni.	Lai ikreiz nodrošinātu lieliskas kvalitātes kafijas pagatavošanu, kafijas automāts dažreiz veic automātisku sistēmas skalošanas ciklu un uzsilst, kā rezultātā noteknaplāte piepildās ar ūdeni.	Iztukšojiet noteknaplāti. Lai nepieļautu, ka skalošanai izmantotais ūdens nonāk noteknaplātē, novietojiet zem padeves krāniem krūzīti.
Kafijas automāta displejā ir redzams brīdinājums par pilnu kafijas biezu tvertni, kaut gan tā ir iztukšota vai tajā ir maz biezu.	Kafijas biezu tvertne ir tikusi iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Pēc kafijas biezu tvertnes iztukšošanas sagaidiet, lai displejā parādās ziņojums "Close service door" (Aizveriet servisa durtiņas). Ievietojiet detaļas atpakaļ kafijas automātā.

## ... Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbība	Cēlonis	Rīcība
Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav ievietots pareizi.	Aizveriet servisa durtnas. Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. Sagaidiet, līdz kafijas automāts ir gatavs darbam, tad izņemiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
	Kafijas biežumu tvertne ir ievietota kafijas automātā.	Pirms kafijas pagatavošanas nodaļījuma izņemšanas vienmēr izņemiet kafijas biežumu tvertni.
Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar ievietot kafijas automātā.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav miera pozīcijā.	Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļījums ir miera pozīcijā, kā aprakstīts nodaļās "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļījuma iknedējas tīrīšanas cikls" sadaļā "Salikšanas fāze".
	Motorreduktors nav pareizā pozīcijā.	Ievietojiet kafijas automātā notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni. Aizveriet servisa durtnas. Ieslēdziet kafijas automātu bez tajā ievietota kafijas pagatavošanas nodaļījuma. Motorreduktors pārvietojas tā pareizajā pozīcijā. Izslēdziet ierīci un ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu atbilstoši aprakstam nodaļās "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļījuma iknedējas tīrīšanas cikls" sadaļā "Salikšanas fāze".
Kafija nav pietiekami krēmīga vai ir ūdeņaina.	Kafijas dzirnaviņu malums ir pārāk rupjš.	Noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "5.3.3 Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai tās malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "5.3.3 Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automātām ir jāveic pašregulācija.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas.
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres ar zobu bakstāmo.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
	Programmēšanas izvēlnē ir iestatīta nepareiza dzēriena temperatūra.	Iestatiet kafijas temperatūru atbilstoši aprakstam nodaļā "5.3.4 Pagatavoto dzērienu temperatūras regulēšana".
Kafijas automāts maļ kafijas pupiņas, bet kafija netiek pagatavota.	Tukša ūdens tvertne.	Piepildiet ūdens tvertni un vēlreiz uzpildiet ūdens sistēmu, kā aprakstīts nodaļā "5.2.1 Ūdens sistēmas uzpildīšana".
	Kafijas pagatavošanas nodaļījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļījumu, kā tas ir aprakstīts nodaļā "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodaļījuma iknedējas tīrīšanas cikls".
	Nav uzpildīta kafijas automāta sistēma.	Uzpildiet ūdens sistēmu, kā aprakstīts nodaļā "5.2.1 Ūdens sistēmas uzpildīšana".
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres ar zobu bakstāmo.
	Kafijas automātām ir jāveic pašregulācija.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas.

## ... Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbība	Cēlonis	Rīcība
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni.	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "5.3.3 Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Nav uzpildīta kafijas automāta sistēma.	Uzpildiet ūdens sistēmu, kā aprakstīts nodaļā "5.2.1 Ūdens sistēmas uzpildīšana".
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā tas ir aprakstīts nodaļā "7.2.1 Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšanas cikls".
	Kafijas automātam ir jāveic pašregulācija.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas.
Saputotais piens ir pārāk auksts.	Izmantotās krūzītes ir aukstas.	Sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
Nevar saputot pienu.	Piena karafe ir netīra vai nepareizi pievienota.	Iztīriet piena karafi, kā aprakstīts nodaļā "7.4.3 Piena karafes detaļu iknedēļas tīrīšana", un pievienojiet to kafijas automātam, kā aprakstīts nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Pievienošanas fāze".
	Piena karafes piena padeves krāns ir nepareizi izvilīts.	Pārliecinieties, vai piena padeves krāns ir izvilīts pareizi, kā aprakstīts nodaļas "6.2 Piena karafe" sadaļā "Darbības uzsākšanas fāze".
	Piena karafe ir salikta nepareizi.	Pārliecinieties, vai visas detaļas ir saliktas pareizi, kā aprakstīts nodaļas "7.4.3 Piena karafes detaļu iknedēļas tīrīšana" sadaļā "Salikšanas fāze".
	Izmantotais piens nav piemērots putošanai.	Skatiet nodaļu "6.3 Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana".
Nevar aktivizēt filtru, jo displejā neparādās apstiprinājuma paziņojums (V).	Filtrs jau ir aktivizēts.	Ir nepieciešams pagatavot vismaz 10 krūzītes kafijas (100 ml x krūzīte), pirms ir iespējams aktivizēt jaunu filtru. Esiet uzmanīgi, jo, ja jūs aktivizējat jaunu filtru, filtru nomaipās skaitītāja rādījums pieaug automātiski.
Nevar aktivizēt filtru, un kafijas automāts lūdz izpildīt atkalķošanas ciklu.	Ir izpildīta 8 filtru sērija.	Atkalķojiet kafijas automātu, kā tas ir aprakstīts nodaļā "7.5 Atkalķošanas cikls". Pēc tam filtru ir iespējams uzstādīt atbilstoši aprakstam nodaļā "10.2.1 AquaClean filtra uzstādīšana".
	Filtrs nav laicīgi nomainīts, līdzko sāka mirgot AquaClean ūdens filtra brīdinājuma signāls.	
	Filtrs nav aktivizēts uzreiz pēc uzstādīšanas, bet apmēram pēc 100 dzērienu (100 ml krūzišu) pagatavošanas.	
Filtru nevar ievietot.	Filtru ir nepieciešams atgaisot.	Pirms ūdens filtra uzstādīšanas atgaisojiet to un izlejiet ūdeni no ūdens tvertnes atbilstoši aprakstam nodaļā "10.2.1 AquaClean filtra uzstādīšana".
	Ūdens tvertnē ir ūdens.	

# 10. Apkopes piederumi un produkti

## 10.1 Apkopes produkti

Kafijas automāta tīrīšanai un atkaļķošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes līdzekļus. Šos produktus var iegādāties Philips interneta veikalā (ja tas ir pieejams jūsu valstī) [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), pie jūsu vietējā izplatītāja vai pilnvarotā servisa centrā.

Ja apkopes līdzekļu iegādāšanās nav iespējama, lūdzam sazināties ar Philips Saeco atbalsta tālruni jūsu valstī. Kontaktinformācija ir atrodamā garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

SAECO APKOPES PRODUKTI	
Kods	Produkts
CA6700	Atkaļķošanas šķīdums
CA6903	AquaClean ūdens filtra serdene
HD5061	Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela
CA6704	Kafijas eļļas noņemšanas tabletes
CA6705	Piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas sistēma
CA6706	Apkopes komplekts

## 10.2 AquaClean ūdens filtrs

SAECO AquaClean ūdens filtrs attīra ūdeni, ko jūsu kafijas automāts izmanto kafijas pagatavošanai, sniedzot jums labākas garšas kafiju. Tas novērš arī kaļķakmens uzkrāšanos kafijas automātā, samazinot atkaļķošanas nepieciešamības biežumu līdz vienai atkaļķošanai pēc apmēram 5000\* produktu pagatavošanas!

Kā šī sistēma darbojas?

- ▲ Mēs iesakām uzstādīt AquaClean ūdens filtru kafijas automāta pirmajā lietošanas reizē.


Pēc lietošanas perioda kafijas automāts jūs informēs, kad filtrs būs jānomaina. Tādējādi jūs filtru varat nomainīt pat 8 reizes bez nepieciešamības atkaļķot kafijas automātu. Tas ir līdzvērtīgi apmēram 5000\* produktu pagatavošanai!

Piezīme: Filtru ir ieteicams nomainīt pēc 3 mēnešu lietošanas. Pēc astotās filtra nomaiņas reizes kafijas automāts lūgs veikt atkaļķošanu.






- ▲ Ja filtrs netiek uzstādīts, uzsākot ierīces lietošanu, tad kafijas automāts lūdz veikt atkaļķošanu pēc apmēram 50\* produktu pagatavošanas.

(\* ) 100 ml krūzītes










### 10.2.1 AquaClean filtra uzstādīšana



- > Izņemiet AquaClean ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli iegremdējiet to aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.
- > Ievietojiet ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Mazais baltais filtrs var palikt uzstādīts.
- > Piespiediet AquaClean filtru uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.
- > Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un ievietojiet to kafijas automātā.
- > Izteciniet no kafijas automāta pusi no ūdens tvertnē esošā ūdens atbilstoši aprakstam nodaļā "6.5.1 Karsta ūdens padeve".
- > Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni.

	<p>&gt;  Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU un pārlūkojiet izvēlni, līdz atrodāt "AquaClean Filter function" (AquaClean filtra funkcija).</p> <p>&gt;  Nospiediet taustiņu OK, lai izvēlētos šo funkciju.</p> <p>Kafijas automāts parāda izlietoto filtra skaitu no 0 līdz 8.</p>
	<p>&gt;  Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu jauna filtra aktivizēšanu. Pretējā gadījumā:</p> <p>&gt;  Nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no programmēšanas.</p> <p>Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.</p>
	<p>Kafijas automāts ir gatavs darbam. AquaClean filtrs ir aktīvs.</p> <p>Nomainīto filtra skaits tiek atjaunots automātiski. Pēc astotā filtra nomaņas skaitīšana atsākas no nulles 0/8.</p>

## 10.2.2 AquaClean filtra nomaņa

	<p>Pēc noteikta lietošanas laika sāk mirgot filtra brīdinājuma signāls (apmēram pēc 150 x 100 ml produktu pagatavošanas). Tas nozīmē, ka ir nepieciešams nomainīt filtru.</p> <p>&gt;  Signāls mirgos ātrāk, kad tuvosies filtra darbības beigu laiks.</p>
	<p>&gt; Izņemiet veco filtru un sekojiet norādēm nodaļā "10.2.1 AquaClean filtra uzstādīšana".</p> <p>&gt;  Ja filtrs netiek laicīgi nomainīts, kafijas automāts lūdz veikt atkalķošanas ciklu.</p> <p>&gt; Ja tā notiek, izpildiet nodaļā "AquaClean filtra nomaņa pēc 8 filtru nomaņas" sniegtos norādījumus.</p>
<h3>AquaClean filtra nomaņa pēc 8 filtru nomaņas</h3>	
	<p>&gt;  Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU un pārlūkojiet izvēlni, līdz atrodāt "AquaClean Filter function" (AquaClean filtra funkcija).</p> <p>&gt;  Nospiediet taustiņu OK, lai izvēlētos šo funkciju.</p> <p>Pretējā gadījumā:</p>
	<p>Nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no programmēšanas.</p> <p>Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.</p>
	<p>&gt;  Kafijas automātu pēc 8 filtru nomaņas ir nepieciešams atkalķot.</p> <p>&gt; Izpildiet nodaļā "7.5 Atkalķošanas cikls" aprakstītās darbības, pretējā gadījumā:</p> <p>&gt;  Divreiz nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no programmēšanas režīma.</p> <p>Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.</p>
	<p>Darbības beigās kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.</p> <p>&gt; Kad displejā tiek parādīta galvenā izvēlnē, rīkojieties saskaņā ar nodaļas "10.2.1 AquaClean filtra uzstādīšana" norādījumiem, lai nomainītu filtru.</p> <p>Kafijas automāts atsāks filtra skaitīšanu no nulles 0/8.</p>

# 11. Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības uzlabot ierīces tehniskās specifikācijas. Visi iepriekšiestatītie tilpumi ir aptuveni.

Apraksts	Vērtība			
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls			
Izmērs (p x a x d)	221 x 340 x 430 mm			
Svars	7,5 kg			
Barošanas vada garums	800-1200 mm			
Vadības panelis	Priekšpusē			
Krūzītes izmērs	Līdz 152 mm			
Ūdens tvertne	1,8 litri – izņemama tips			
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	250 g			
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	15			
Piena karafes tilpums	0,5 l			
Sūkņa spiediens	15 bāri			
Boilers	Nerūsējošā tērauda			
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs			
Energotaupības režīms	< 1 Wh			
Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatiet identifikācijas datu plāksnītē servisa durtiņu iekšpusē			
Iepriekšiestatītie tilpumi	Noklusējuma	Minimālais	Maksimālais	
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml	
LIELA TILPUMA ESPRESSO	120 ml	10 ml	230 ml	
KAPUČĪNO	Kafija	50 ml	10 ml	230 ml
	Piens	34 sekundes	10 sekundes	75 sekundes
LATTE MACCHIATO	Kafija	30 ml	10 ml	230 ml
	Piens	40 sekundes	10 sekundes	75 sekundes
SAPUTOTS PIENS	34 sekundes	10 sekundes	75 sekundes	

## Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## 12. Transportēšana un utilizācija

---



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## 13. Garantija un serviss

---

### Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Ražotājs patur tiesības uzlabot savus modeļus, vienlaikus saglabājot šajā lietošanas instrukcijā aprakstītās būtiskās specifikācijas.

### Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu. Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome), lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrīšanas un atkaļķošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešama servisa informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet Philips mājas lapu [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī.

### 13.1 Sazināšanās ar Saeco

Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).



**10.03.2015.**

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.



[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)



421946025501

<b>1. Įžanga į naudojimosi instrukcijų knygelę ..71</b>	
<b>2. Prietaiso apžvalga .....71</b>	
2.1 Prietaisas .....71	
2.2 Priedai.....72	
2.3 Pagrindinės dalys.....72	
2.4 Pagrindinės nuimamos dalys .....73	
2.5 Valdymo mygtukai ir ekranas .....73	
<b>3. Saugumas .....74</b>	
3.1 Saugumo nurodymai .....74	
<b>4. Pasiruošimo veiksmai.....76</b>	
4.1 Pastatymas .....76	
4.2 Vandens talpos užpildymas.....76	
4.3 Kavos pupelių talpos užpildymas .....76	
4.4 Prijunkite laidą ir pradėkite.....76	
4.4.1 Demonstracinio režimo funkcija.....77	
<b>5. Aktyvavimas ir deaktyvavimas .....77</b>	
5.1 Pasirinkimo mygtukų naudojimas .....77	
5.2 Naudojimas pirmą kartą .....77	
5.2.1 Vandens rato užpildymas .....77	
5.2.2 Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas..77	
5.2.3 Neautomatinis skalavimo ciklas .....78	
5.2.4 AquaClean vandens filtro įdiegimas .....78	
5.3 Reguliavimas .....78	
5.3.1 Vandens kietumo matavimas ir nustatymas .....78	
5.3.2 Aromato intensyvumo reguliavimas .....79	
5.3.3 Keraminio kavos malūnėlio reguliavimas .....79	
5.3.4 Virimo temperatūros reguliavimas .....79	
5.3.5 Kavos ištekėjimo latakų reguliavimas.....79	
5.4 Deaktyvavimas ir aktyvavimas .....80	
<b>6. Naudojimas .....80</b>	
6.1 Pasiruošimas gėrimams su kava.....80	
6.1.1 Maltos kavos naudojimas (tik viena porcija) .....80	
6.1.2 Gėrimų ruošimas vieno mygtuko paspaudimu .....81	
6.1.3 Dviejų gėrimo porcijų ruošimas vienu mygtuko paspaudimu (galima tik naudojant kavos pupeles).....81	
6.1.4 Kavos porcijos dydžio reguliavimas pasiruošimo metu .....81	
6.2 Pieno talpa .....81	
6.3 Pasiruošimas gėrimams su kava ir pienu.....83	
6.3.1 Gėrimų su pienu ruošimas .....83	
6.3.2 Pieno / kavos porcijos reguliavimas paruošimo metu .....84	
6.4 Karšto vandens latakas .....84	
6.5 Pasiruošimas karšto vandens ruošimui .....85	
6.5.1 Karšto vandens ruošimas.....85	
<b>7. Valymas ir priežiūra .....85</b>	
7.1 Aparato valymas .....86	
7.1.1 Aparato valymas pagal poreikį .....86	
7.1.2 Kassavaitinis aparato valymas .....86	
7.2 Virimo prietaiso valymas.....86	
7.2.1 Kassavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas .....86	
7.2.2 Kasmėnesinis virimo prietaiso sutepimas (valymo ciklas naudojant alyvą) .....88	
7.2.3 Kasmėnesinis virimo prietaiso nuriebalinimas (vienas valymo ciklas naudojant nuriebalintoją) .....88	
7.3 Talpų valymas .....89	
7.3.1 Vandens talpos valymas.....89	
7.3.2 Kasmėnesinis kavos talpų valymas .....89	
7.4 Pieno talpos valymas .....89	
7.4.1 Greitas pieno talpos angų skalavimo ciklas.....89	
7.4.2 Kasdienis pieno talpos valymas .....89	
7.4.3 Kassavaitinis pieno talpos dalių valymas .....90	
7.4.4 Kasmėnesinis pieno talpos valymas (trys valymo ciklai).....91	
7.4.5 Pieno talpos valymo ciklas .....91	
7.5 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas .....91	
7.5.1 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo pertraukimas .....93	
<b>8. Numatytieji nustatymai .....94</b>	
8.1 Numatytyjų nustatymų sąrašas .....94	
8.2 Numatytyjų nustatymų keitimas.....94	
8.3 Numatytyjų nustatymų atkūrimas .....94	
<b>9. Problemų sprendimas .....95</b>	
9.1 Perspėjimo signalų apžvalga: raudonas ekranas .....95	
9.2 Perspėjimo signalų apžvalga .....95	
9.3 Aparatas neveikia .....96	
9.4 Problemų sprendimo lentelė .....96	
<b>10. Priežiūros priedai ir produktai .....99</b>	
10.1 Priežiūros produktai .....99	
10.2 AquaClean vandens filtras.....99	
10.2.1 AquaClean įdiegimas.....99	
10.2.2 AquaClean pakeitimas .....100	
<b>11. Techniniai duomenys .....101</b>	
<b>12. Transportavimas ir išmetimas .....102</b>	
<b>13. Garantija ir aptarnavimas .....102</b>	
13.1 Kaip susisiekti su Saeco .....102	
<b>Simboliai</b>	
Šie simboliai yra naudojami kai kuriose bukletų dalyse:	
	Nurodo veiksmą, kurio jokiais aplinkybėmis negalima daryti.
	Nurodo veiksmą, kuris reikalauja atsargumo.
	Nurodo veiksmą, kurį reikia atlikti.

# 1. Įžanga į naudojimosi instrukcijų knygelę

## Įžanga

Sveikiname jus įsigijus visiškai automatinį Saeco Incanto One Touch Classic Milk Frother kavos aparatą!

Šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje jūs rasite visą reikalingą informaciją apie tai, kaip reikia įdiegti, naudotis, valyti ir pašalinti kalkių nuosėdas iš jūsų kavos aparato.

- Skyriuje "2. Prietaiso apžvalga" jūs susipažinsite su įvairiais mygtukais ir aparato dalimis.
- Atidžiai perskaitykite skyrių "3. Saugumas", kad išvengtumėte pavojų, galimų dėl neteisingo ar netinkamo aparato naudojimo.
- Skyriuose "4. Pasiruošimo veiksmai" ir "5. Aktyvavimas ir deaktyvavimas" žingsnis po žingsnio pateikiama informacija, kaip pastatyti aparatą ir paruošti jį naudojimui.
- Skyrius "6. Naudojimas" aprašo, kaip reikia naudotis aparatu bei pateikia visų gėrimų, kuriuos galima paruošti naudojantis šiuo aparatu, sąrašą.
- Skyriuje "7. Valymas ir priežiūra" sužinosite, kaip išlaikyti geriausią aparato būklę kuo ilgiau.
- Susidūrę su veikimo problemomis, skaitykite skyrių "9. Problemų sprendimas".
- Kiti skyriai suteiks pagalbą greitam naudojimuisi.

## Pastabos

- ▲ Šis dokumentas yra integrali aparato dalis ir turi būti saugiai laikoma, jei prireiktų pasinaudoti ateityje. Šis dokumentas yra saugomas autorių teisių.

Norėdami pilnai pasinaudoti Saeco siūlomomis paslaugomis, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome).

## 2. Prietaiso apžvalga

### 2.1 Prietaisas

Naudojantis šiuo aparatu galima ruošti kavą naudojant kavos pupeles. Jame taip pat yra įdiegtas automatic pieno putos paruošimo įrenginys, kad galėtumėte ruošti tobulą kapučino kavą greitai ir paprastai. Jis taip pat gali paruošti karštus garus ir karštą vandenį.

Žemiau pateikiamos ypatingos šio aparato funkcijos:

#### Saeco prisitaikanti sistema

Kava yra natūralus produktas ir jo savybės gali kisti priklausomai nuo kilmės, mišinio bei skrudinimo. Saeco kavos aparate yra įdiegta savireguliacinė sistema, kuri leidžia naudoti jūsų mėgstamiausias kavos pupeles. Aparatas automatiškai pasireguliuoja išviręs keletą puodelių kavos.

#### Kavos intensyvumo reguliavimas

Jūs galite pasirinkti savo mėgstamiausią kavos mišinį ir reguliuoti kavos kiekį, kuris bus sumalamas, kad atitiktų jūsų skonį. Taip pat galima naudoti maltą kavą.


#### Keraminis kavos malūnėlis

Keraminiai malimo rateliai garantuoja geriausią sumalimą ir leidžia jums reguliuoti malūnėlį pagal jūsų skonį. Ši technologija visiškai apsaugo aromata, tad garantuoja jums tikrą itališkos kavos skonį kiekviename puodelyje.

#### Energijos taupymo funkcija


Visiškai automatinis espresso kavos aparatas yra sukurtas taupyti elektros energiją, kaip nurodoma A reitingo. Po nustatyto laiko, kai nieko nedaroma, aparatas automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

### 2.2 Priedai




1. Elektros laidas
2. Naudojimosi instrukcijų knygelė
3. Juostelė vandens kietumo testui
4. Multifunkcinis įrankis (pasirinktinai)
  - Maltos kavos matavimo samtelis
  - Kavos angos valymo įrankis
5. Valymo šepetėlis (pasirinktinai)
6. Alyva virimo prietaisui (pasirinktinai)
7. AquaClean vandens filtras

### 2.3 Pagrindinės dalys




1. Budėjimo režimo mygtukas
2. Vandens talpos vieta
3. Kavos pupelių talpa
4. Maltos kavos skyrelis
5. Išimama vandens talpa
6. Energijos tiekimo mygtukas I. Ijungta
0. Išjungta
7. Elektros laido lizdas
8. Sumaltos kavos stalčiukas
9. Lašėjimo padėkliukas
10. Lašėjimo padėkliuko grotelės
11. Kavos ištekėjimo latakas
12. Karšto vandens ištekėjimo latakas
13. Pieno talpa

## 2.4 Pagrindinės nuimamos dalys



1. Vandens talpos dangtelis
2. Kavos pupelių talpos dangtelis
3. Maltos kavos skyrelio dangtelis
4. Serviso durelės
5. Kavos tirsčių stalčiukas
6. Virimo prietaisas
7. Kavos ištekėjimo latakas
8. Lašėjimo padėkliukas
9. Sumaltos kavos stalčiukas
10. Pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius
11. Karšto vandens ištekėjimo latakas
12. Pieno talpos dangtelis
13. Pieno talpos viršus
14. Pieno putos paruošimo įrenginio ištekėjimo latakas
15. Pieno talpa

## 2.5 Valdymo mygtukai ir ekranas



1. Espresso kavos mygtukas
2. Mygtukas "Išeiti"
3. Didelės espresso porcijos mygtukas
4. Aromato stiprumo pasirinkimo mygtukas
5. OK (patvirtinimo) mygtukas
6. Kapučino kavos mygtukas
7. Mygtukas "Aukštyn"
8. Latė macchiato mygtukas
9. Meniu mygtukas
10. Mygtukas "Žemyn"
11. Budėjimo režimo mygtukas
12. Ekranas. Pavyzdyje: pagrindinis meniu, pasiruošęs gaminti

## 3. Saugumas

---

Šiame aparate yra įdiegtos saugumo funkcijos. Nepaisant to, perskaitykite ir laikykitės nurodymų, esančių skyriuje “3.1 Saugumo nurodymai”. Naudokite aparatą tik taip, kaip aprašyta šiose instrukcijose, norėdami išvengti atsitiktinių sužalojimų ar žalos dėl netinkamo naudojimo. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę ateičiai.

### 3.1 Saugumo nurodymai

- Dalis “Įspėjimai” perspėja apie galimus rimtus sužalojimus, pavojų gyvybei ir / ar žalą aparatui.
- Dalis “Atsargiai” įspėja apie galimus lengvus sužalojimus ir / ar žalą aparatui.
- ▲ Būtina atidžiai perskaityti instrukcijas prieš atlikdami bet kokį veiksmą ar priežiūrą.

#### Įspėjimai

- ▲ Prijunkite šį aparatą prie elektros lizdo, kurio įtampa atitinka techninius aparato duomenis.
- ▲ Prijunkite aparatą prie įžeminto elektros lizdo.
- ⊖ Neleiskite prietaiso laidui kabėti virš stalo ar stalviršio krašto ar liestis su karštais paviršiais.
- ⊖ Nemerkite laidų, kištukų ar prietaiso į vandenį: elektros šoko pavojus!
- ⊖ Nepilkite jokių skysčių ant elektros laido kištuko.
- ⊖ Niekomet nenukreipkite karšto vandens srovės link kūno dalių: nudegimų pavojus!
- ⊖ Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės jungikliais ir rankenėlėmis.
- ▲ Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jei:
  - Atsiranda trikdžiai.
  - Aparatas nebus naudojamas ilgą laiką.
  - Prieš valydami aparatą.
- ▲ Traukite laikydami už kištuko, ne už laido.
- ⊖ Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- ▲ Nesinaudokite prietaisu, jei jo laidas, kištukas arba pats prietaisas atrodo pažeisti.
- ⊖ Nebandykite atlikti jokių pakeitimų prietaisui ar jo maitinimo laidui.
- ▲ Visuomet pristatykite prietaisą į Philips autorizuoto serviso centrą remontui.
- ▲ Šiuo aparatu neturėtų naudotis vaikai, jaunesni nei 8 metų amžiaus.

- ▲ Šiuo aparatu gali naudotis vaikai, vyresni nei 8 metų amžiaus, jei juos apie teisingą naudojimą instruktuoja ir apie galimus pavojus praneša suaugusysis, arba jei jie yra prižiūrimi suaugusiojo.
- ▲ Valymo ir priežiūros neturėtų atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi suaugusiojo.
- ▲ Laikykite aparatą ir jo laidą vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
- ▲ Šiuo aparatu gali naudotis asmenys su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys pakankamai patirties ir / ar įgūdžių, jei juos apie teisingą naudojimą instruktuoja ir apie galimus pavojus praneša suaugusysis, arba jei jie yra prižiūrimi suaugusiojo.
- ▲ Prižiūrėkite vaikus ir neleiskite jiems žaisti su šiuo aparatu.
- ⊖ Niekuomet nekiškite pirštų ar kitų objektų į kavos malūnėlį.


### Atsargiai

- ▲ Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui butyje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuvių darbuotojų virtuvės, biurai, ūkiai ar kitose darbinėse aplinkose.
- ▲ Visuomet statykite aparatą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- ⊖ Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių, šalia karštų viryklių, šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių.
- ▲ Į kavos pupelių skyrelį pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Jei malta kava, tirpi kava, neskrudintos pupelės ar kitos medžiagos dedamos į kavos pupelių skyrelį, tai gali sugadinti prietaisą.
- ▲ Leiskite prietaisui atvėsti prieš uždėdami arba nuimdami bet kokias jo dalis. Pasinaudojus prietaisu, kaitinamieji paviršiai kurį laidą dar gali išlikti karšti.
- ⊖ Niekuomet nenaudokite šilto ar karšto vandens rezervuaro užpildymui. Naudokite tik šaltą, negazuotą vandenį.
- ⊖ Niekuomet nenaudokite šveičiamųjų miltelių ar kitų stiprių valiklių. Paprasčiausiai naudokite minkštą vandeniu sudrėkintą šluostę.
- ▲ Reguliariai pašalinkite kalkių nuosėdas iš aparato. Aparatas jums praneš, kuomet kalkių nuosėdų pašalinimas bus reikalingas. Jei to nepadarysite, aparatas nustos tinkamai veikti, o jūsų garantija negalios!
- ⊖ Nelaikykite aparato temperatūroje, žemesnėje nei 0°C. Vanduo, likęs sistemoje, gali užšalti ir sugadinti aparatą.
- ⊖ Jei aparatas nebus naudojamas ilgą laiką, nepalikite jame vandens. Vanduo gali užsiteršti. Visuomet naudokite šviežią vandenį, kai naudojate aparatą.

## 4. Pasiruošimo veiksmai

**▲ Būtinai perskaitykite skyrių "3. Saugumas".**

### 4.1 Pastatymas



Norėdami palengvinti naudojimąsi aparatu, pastatykite jį tinkamoje vietoje, kur būtų pakankamai erdvės aplink jį.

#### Darbinės erdvės


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

#### Išpakavimas ir pastatymas

Originali pakuotė buvo sukurta taip, kad apsaugotų aparatą transportavimo metu. Rekomenduojame ją išsaugoti, jei reiktų prietaisą transportuoti ateityje.


- > Išimkite aparatą iš pakuotės.
- > Pasirinkite saugų ir horizontalų paviršių, atokiau nuo karščio šaltinių ir aplinkos poveikio, gerai apšviestą ir higienišką, netoli nuo lengvai pasiekiamos elektros lizdo.
- > Pastatykite prietaisą palikdami pakankamai darbinės erdvės aplink.

### 4.2 Vandens talpos užpildymas




- > Pakelkite vandens talpos dangtelį.
- > Išimkite vandens talpą laikydami už rankenėlės.
- > Išskalaukite vandens talpą šaltu vandeniu.
- ⊖ Niekuomet neužpildykite vandens talpos šiltu, karštu, gazuotu vandeniu ar jokiai kitu skysčiu, nes taip galite sugadinti talpą ir aparatą. Kiekvieną kartą naudodami aparatą, naudokite šviežią vandenį.
- > Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.
- > Įstatykite talpą į aparatą. Įsitikinkite, kad ji pilnai įstatyta.

### 4.3 Kavos pupelių talpos užpildymas



- > Pakelkite kavos pupelių talpos dangtelį.
- ⊖ Nepripilkite per daug kavos pupelių į talpą, kad išvengtumėte malimo sutrikimų.
- ▲ Malta kava, tirpi kava, neskrudintos pupelės ar kitos medžiagos dedamos į kavos pupelių skyrelį, tai gali sugadinti prietaisą. Visuomet naudokite tik skrudintas kavos pupeles. Nepripildykite talpos žaliomis, karamelizuotomis ar aromatizuotomis kavos pupelėmis.
- > Lėtai supilkite kavos pupeles į talpą ir uždarykite dangtelį.

### 4.4 Prijunkite laidą ir pradėkite





- > Įstatykite kištuką į lizdą, esantį aparato galinėje dalyje.
- > Įstatykite kitą laido galą į elektros lizdą sienoje su tinkama įtampa, kaip nurodyta ant etiketės, esančios serviso durelių viduje.
- > Paspauskite įjungimo mygtuką į įjungimo padėtį.
- ⊙ Budėjimo mygtukas mirksi. Spauskite mygtuką, norėdami įjungti aparatą. Ekrane rodoma, kad reikia užpildyti vandens ratą: tęskite, kaip aprašyta skyriuje "5.2 Naudojimas pirmą kartą".
- ▲ Jei paspausite ir palaikysite budėjimo mygtuką 8 sekundes, demonstracinis režimas įsijungs.



## ... Pasiruošimo veiksmai

### 4.4.1 Demonstracinio režimo funkcija



- >  Aparate yra įdiegta demonstracinio režimo funkcija.
- > Jei paspausite ir palaikysite budėjimo mygtuką 8 sekundes, demonstracinis režimas įsijungs.
- > Norėdami išjungti demonstracinį režimą, išjunkite ir vėl įjunkite aparatą.

## 5. Aktyvavimas ir deaktivavimas

**▲ Būtinai perskaitykite skyrių "3. Saugumas".**

### 5.1 Pasirinkimo mygtukų naudojimas

Kai kurie funkcijų mygtukai gali būti naudojami norint naršyti po funkcijas / meniu:

- ✓ OK mygtukas naudojamas norint pasirinkti / patvirtinti / sustabdyti funkciją.
- ↶ Mygtukas "Išeiti" yra naudojamas norint grįžti į pagrindinį meniu, po vieno lygi vienu metu.
- ↗ Mygtukas "Aukštyn" yra naudojamas norint judėti aukštyn.
- ✓ Mygtukas "Žemyn" yra naudojamas norint judėti žemyn.

### 5.2 Naudojimas pirmą kartą

Prieš naudojantis aparatu pirmą kartą, jūs turite atlikti šiuos veiksmus:


- Užpildyti vandens ratą.
- Atlikti automatinį skalavimo / savaiminio valymo ciklą.
- Atlikti neautomatinį skalavimo ciklą.

#### 5.2.1 Vandens rato užpildymas




- > Šio proceso metu šviežias vanduo teka per vidinį aparato vandens ratą ir aparatas sušyla. Tai užtrunka keletą minučių.
- > Patikrinkite, ar klasikinio pieno putos paruošimo įrenginys yra įstatytas.
- > Pastatykite indą po klasikinio pieno putos paruošimo įrenginiu.
- > ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti vandens rato užpildymą. Aparatas pradeda leisti karštą vandenį per pieno putos paruošimo įrenginį. Juostelė ekrane nurodo veiksmo progresą.
- > ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami įeiti. Aparatas automatiškai nustoja leisti vandenį proceso pabaigoje. Ekrane rodoma, kad aparatas šyla. Apšilimo fazės pabaigoje, atlieka automatinį vidinių sistemų skalavimo / savaiminio valymo ciklą.

#### 5.2.2 Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas



- > Pastatykite indą po kavos ištekėjimo lataku.
- ▲ Nudėgimų pavojus! Saugokitės karšto vandens ar garų išsiveržimo. Šis veiksmas trunka trumpiau nei minutę. Palaukite, kol ciklas pasibaigs automatiškai.
- ✓ Jei reikia, ciklą galima pertraukti paspausdami OK mygtuką.
- > Ištuštinkite indą. Aparatas grįžta į pagrindinį meniu. Dabar galima pradėti neautomatinį skalavimo ciklą.

## 5.2.3 Neautomatinis skalavimo ciklas



- Pilną neautomatinio skalavimo ciklą sudaro dvi dalys, sekančios viena po kitos.
- Viena "Kavos virimo rato skalavimo fazė", kurią reikia pakartoti tris kartus.
- Viena "Karšto vandens rato leidimo fazė".
- Kavos virimo rato skalavimo fazė**
- Šios fazės metu, kavos virimo ciklas yra pradedamas ir šviežias vanduo teka per vandens ratą. Šiam procesui reikia keletu minučių.
- Jei reikia, atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje "4.2 Vandens talpos užpildymas".
- Nedėkite maltos kavos į maltos kavos skyrelį.
- Pastatykite indą po kavos ištekėjimo lataku.
- Nudegimų pavojus! Saugokitės karšto vandens ar garų išsiveržimo.
- Spauskite aromato stiprumo pasirinkimo mygtuką keletą kartų, norėdami pasirinkti kavos virimo funkciją naudojant maltą kavą.
- Spauskite didelės espreso porcijos mygtuką. Aparatas pradeda leisti vandenį per kavos ištekėjimo lataką.
- Jei reikia, ciklą galima pertraukti paspaudus OK mygtuką.
- Kai gėrimas išverdamas, ištuštinkite indą.
- Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius du kartus, tuomet tęskite toliau.
- Karšto vandens rato skalavimo fazė**
- Sekite nurodymus, esančius skyriuje "6.4.1 Karšto vandens paruošimas".
- Išleidę apie vieną puodelį vandens. Sustabdykite vandens leidimą paspaudę OK mygtuką. Ištuštinkite indą. Aparatas yra paruoštas naudojimui.


## 5.2.4 AquaClean vandens filtro įdiegimas

- Įdiegus SAECO AquaClean vandens filtrą, jis išvalo jūsų aparato naudojamą vandenį, taip išgaudamas puikesnį kavos skonį. Be to, jei keisite filtrą kaskart, kai aparatas apie tai perspėja, jums nereikės šalinti kalkių nuosėdų, kol neišvirsite 5000\* porcijų gėrimų!
- Žiūrėkite skyrių "10.2 AquaClean vandens filtras" (\*), norėdami sužinoti daugiau.

## 5.3 Reguliavimas

- Aparatas pateikiamas su standartiniais virimo nustatymais. Norėdami pagerinti kavos kokybę ir skonį, rekomenduojame pareguliuoti nustatymus. Pavyzdžiui, jei norite išgauti stipresnį skonį, pakoreguokite virimo temperatūrą, stiprumą ir malimo rupumą į aukščiausius nustatymus.

### 5.3.1 Vandens kietumo matavimas ir nustatymas



- Norint išsaugoti kavos skonį, būtina išmatuoti vandens kietumą.
- Įmerkite testo juostelę į vandenį vienai sekundei, norėdami išmatuoti vandens kietumą (juostelė pridedama prie aparato).
- Išimkite juostelę ir palaukite vieną minutę.
- Patikrinkite, kiek kvadratėlių pakeitė spalvą, tuomet žiūrėkite lentelę.


Raudonų kvadratėlių skaičius	Reikšmė, kurią reikia nustatyti	Vandens kietumas
1	1	Labai minkštas vanduo
2	2	Minkštas vanduo
3	3	Kietas vanduo
4	4	Labai kietas vanduo







Žiūrėkite skyrių "8.2 Numatytųjų nustatymų keitimas", norėdami pakeisti vandens kietumo nustatymą.

## ... Aktyvavimas ir deaktyvavimas


### 5.3.2 Aromato intensyvumo reguliavimas



>  Kaskart, kai aromato intensyvumo mygtukas paspaudžiamas, jūsų kavos stiprumas pasikeičia vienu laipsniu. Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas.

	Ypatingai švelni kava	Aparatas automatiškai dozuoja reikiamą kavos kiekį.
	Švelni kava	
	Vidutinio stiprumo kava	
	Stipri kava	
	Ypatingai stipri kava	
	Malta kava	Reikiamą kavos kiekį sudozuosite naudodami pridėdamą matavimo samtelį.

### 5.3.3 Keraminio kavos malūnėlio reguliavimas



▲ Malūnėlį galima reguliuoti tik tuomet, kai keraminis kavos malūnėlis mala kavos pupeles.

> Pakelkite kavos pupelių talpos dangtelį.

> Susiraskite malūnėlio reguliavimo jungiklį. Žymos, esančios aplink besisukantį jungiklį, nurodo malimo nustatymus. Galima pasirinkti vieną iš penkių malimo rupumo nustatymų: nuo kairėje esančio rupaus malimo ir lengvesnio skonio (minimalus nustatymas) iki dešinėje esančio smulkaus malimo ir stipresnio skonio (maksimalus nustatymas).

> Pastatykite mažą puodelį po kavos ištekėjimo lataku.

>  Spauskite espreso kavos mygtuką.


> Kol aparatas mala, paspauskite ir pasukite jungiklį per vieną padalą vienu kartu. Pasikeitimą skonyje pajusite išvirę 2-3 puodelius kavos.

### 5.3.4 Virimo temperatūros reguliavimas



Žiūrėkite skyrių "8.2 Numatytųjų nustatymų keitimas", norėdami pakeisti kavos temperatūros nustatymą.


### 5.3.5 Kavos ištekėjimo latako reguliavimas



Kavos ištekėjimo latako aukštis gali būti reguliuojamas priklausomai nuo naudojamų puodelių aukščio.

> Norėdami pareguliuoti šį nustatymą, pakelkite arba nuleiskite ištekėjimo lataką savo pirštais.

## 5.4 Deaktyvavimas ir aktyvavimas



Jei 15 minučių neatliekamas joks veiksmas, aparatas automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Laiką, po kurio įjungiamas budėjimo režimas, galima keisti. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žiūrėkite skyrių "8.2 Numatytųjų nustatymų keitimas".

☾ Šioje fazėje budėjimo režimo įjungimo mygtukas mirksi.

Aparatas gali paleisti automatinį skalavimo / savaiminio valymo ciklą, kaip aprašyta skyriuje "5.2.2 Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas"

### Išjungimas

> Norėdami visiškai išjungti aparatą, paspauskite išjungimo mygtuką aparato galinėje dalyje į išjungimo padėtį.

### Aktyvavimas

> Įjungimo mygtukas turi būti įjungtoje padėtyje.

> ☾ Norėdami perkrauti aparatą, spauskite budėjimo režimo mygtuką.

Aparatas gali pareikalauti "5.2.1 Vandens rato užpildymas" arba tiesiog pereikite prie automatinio skalavimo / savaiminio valymo ciklo, kaip aprašyta skyriuje "5.2.2 Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas".

## 6. Naudojimas


### ⚠ Būtinai perskaitykite skyrių "3. Saugumas".

Norint išsaugoti gėrimų kokybę, kiekvieną kartą įjungus aparatą, "5.2.2 Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas" bus paleidžiamas. Kai aparatas įjungiamas po ilgo nenaudojimo laiko, rekomenduojame atlikti "5.2.3 Neautomatinis skalavimo ciklas".

## 6.1 Pasiruošimas gėrimams su kava

Verdamo gėrimo kiekis puodelyje yra nustatytas. Norėdami pakeisti šią reikšmę, žiūrėkite skyrių "6.1.4 Kavos porcijos didumo pasirinkimas pasiruošime". Aparatas gali ruošti vieną arba du gėrimus su kava.

### 6.1.1 Maltos kavos naudojimas (tik viena porcija)



Galima pasirinkti funkciją, kad aparatas naudotų maltą kavą. Tuomet aparatas gali paruošti tik vieną gėrimo porciją.

⚠ Jei bet kas kitas, o ne malta kava, yra įdedama į aparato atitinkamą skyrelį, tai gali stipriai pakenkti prietaisui. Tokiems gedimams negalioja garantija.

⚠ Naudokite tik kavos samtelį, pridėdamą prie aparato. Jei įdėsite daugiau nei vieną samtelį, arba jei dozė bus per didelė, aparatas negamins gėrimo ir kava bus pašalinta į sumaltos kavos stalčiuką.

> Pakelkite skyrelio dangtelį ir pridėkite vieną samtelį maltos kavos. Jei kavos nepridėdama, aparatas išleis tik vandenį.

> Uždarykite maltos kavos skyrelio dangtelį.

> ☽ Spauskite aromato stiprumo mygtuką kelis kartus, norėdami pasirinkti maltos kavos naudojimo funkciją.

Toliau sekite nurodymus atitinkamo skyriaus, priklausomai nuo to, ką gėrimą norite ruošti.



## 6.1.2 Gėrimų ruošimas vieno mygtuko paspaudimu



- > Padėkite vieną puodelį po kavos ištekėjimo lataką.
  - Viena espresso / viena didelė espresso porcija**
  - > ☞ Norėdami paruošti vieną espresso porciją, spauskite espresso mygtuką.
  - > ☞ Kitu atveju, norėdami paruošti vieną didelę espresso porciją, spauskite didelės espresso porcijos mygtuką. Pasibaigus pasiruošimo ciklui, kava pradeda bėgti iš kavos ištekėjimo lataką.
  - ✓ Kavos bus išverdama tiek, kiek nustatyta. Tačiau taip pat galima sustabdyti virimą prieš pasiekiant šį kiekį paspaudus OK mygtuką.
- Kai kavos virimas baigiamas, aparatas grįžta į pagrindinį meniu.

## 6.1.3 Dviejų gėrimo porcijų ruošimas vienu mygtuko paspaudimu (galima tik naudojant kavos pupeles)



- > Pastatykite du puodelius po kavos ištekėjimo lataką.
  - Dvi espresso porcijos / dvi didelės espresso porcijos**
  - > ☞ Norėdami paruošti dvi espresso porcijas, spauskite espresso mygtuką du kartus.
  - > ☞ Kitu atveju, norėdami paruošti dvi didelę espresso porcijas, spauskite didelės espresso porcijos mygtuką du kartus. Pasibaigus pasiruošimo ciklui, kava pradeda bėgti iš kavos ištekėjimo lataką. Aparatas atlieka du malimo ciklus iš eilės.
  - ✓ Kavos bus išverdama tiek, kiek nustatyta. Tačiau taip pat galima sustabdyti virimą prieš pasiekiant šį kiekį paspaudus OK mygtuką.
- Kai kavos virimas baigiamas, aparatas grįžta į pagrindinį meniu.

## 6.1.4 Kavos porcijos dydžio reguliavimas pasiruošimo metu




- Galima pareguliuoti kavos porcijos dydį pagal jūsų skonį ir puodelių dydį. Ši funkcija leidžia pakeisti numatytąjį kavos porcijos dydžio nustatymą puodelyje. Norėdami paruošti stipresnę kavą, sumažinkite kavos porcijos dydį. Pasiruoškite vienos espresso / vienos didelės espresso porcijos virimui ir pastatykite puodelį po kavos ištekėjimo lataką.

### Espresso / didelės espresso porcijos dydis

- > ☞ Norėdami pareguliuoti espresso kavos porcijos dydį, palaikykite nuspaudę espresso mygtuką, kol MEMO simbolis pasirodys ekrane, tuomet atleiskite mygtuką.
  - > ☞ Kitu atveju, norėdami pareguliuoti didelės espresso kavos porcijos dydį, palaikykite nuspaudę didelės espresso porcijos mygtuką, kol MEMO simbolis pasirodys ekrane, tuomet atleiskite mygtuką.
- Aparatas yra programavimo režime ir pradeda gaminti pasirinktą gėrimą.
- > ✓ Spauskite OK mygtuką, kai tik pageidaujamas kavos kiekis pasiekiamas. Dabar mygtukas yra užprogramuotas. Kiekvieną kartą jį paspaudus, aparatas virs tą patį kavos kiekį, kurį užprogramavote. Kai kavos virimas baigiamas, aparatas grįžta į pagrindinį meniu.


## 6.2 Pieno talpa



- Šiame skyriuje yra paaiškinta, kaip naudotis pieno putos paruošimo įrenginiu, norint paruošti kapučino kavą, latė macchiato kavą ar pieno putą. Jei naudojate aparatą pirmą kartą, kruopščiai jį išvalykite, kaip aprašyta skyriuje "7.4.1 Pieno putos paruošimo įrenginio valymo ciklas".

### Iššardymo fazė


- > Paspauskite vieną iš atpalaidavimo mygtukų, norėdami nuimti pieno talpos viršutinę dalį.
- > Pakelkite ją.




- > Užpildymo fazė
- > Nuimkite dangtelis.
- > Supilkite pieną į pieno talpą. Pieno turi būti tarp MIN ir MAX žymų, pažymėtų ant talpos. Pieno talpa yra paruošta naudojimui.

### Surinkimo fazė


- > Surinkite viršutinę pieno talpos dalį, patikrinkite, ar ji gerai įtvirtinta.
- > Uždėkite dangtelį ant pieno talpos.




- > Įstatymo fazė
- > Jei įdiegta, nuimkite vandens ištekėjimo lataką, kaip parodyta skyriuje "6.4 Karšto vandens ištekėjimo latakas", dalyje "Nuėmimo fazė".
- > Lengvai palenkite pieno talpą.
- > Įstatykite pilnai, į aparato žymas.



- > Paspauskite ir pasukite pieno talpą žemyn, norėdami įtvirtinti jį lašėjimo padėkliuke.
- ⓘ Nenaudokite jėgos įstatydami pieno talpą.



- > Pradžios fazė
- > ⚠ Ištraukite pieno putos paruošimo lataką dispenserį į atidaryto lataką padėtį.
- > ⚠ Jei dispenseris iki galo neištrauktas, pieno puta nebus ruošiama tinkamai. Tęskite sekdami nurodymus apie valymą arba pageidaujamo gėrimo su pienu paruošimą.



- > Nuėmimo fazė
- > ⚠ Kai baigiama, pastumkite dispenserį atgal iki uždaryto pieno lataką simbolio.
- > Pasukite pieno talpą aukštyn, kol jis atsipalaiduos nuo lašėjimo padėkliuko.
- > Tuomet išimkite ją.

### Ištuštinimo fazė

- > Atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Išardymo fazė".
- > Ištuštinkite pieno talpą, kaip aprašyta skyriuje "7.4.5 Pieno talpos valymo ciklas".

## 6.3 Pasiruošimas gėrimams su kava ir pienu

Norėdami paruošti gerą kapučino kavą, naudokite šaltą pieną (~5°C) su ne mažiau nei 3% baltymų. Galima naudoti nenugriebtą arba liesą pieną, sojų pieną ir pieną be laktozės, priklausomai nuo jūsų skonio.

- > Užpildykite pieno talpą sekdami nurodymus skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Pradžios fazė".

Ruošiamo produkto kiekis nustatytas. Norėdami pakeisti šią reikšmę, žiūrėkite skyrių "6.3.2 Pieno / kavos porcijos reguliavimas paruošimo metu". Tęskite sekdami tolimesnius nurodymus apie pasiruošimą pageidaujama gėrimo tipui.

Kai baigsite, tęskite, kaip aprašyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Ištuštinimo fazė".

### 6.3.1 Gėrimų su pienu ruošimas

- > Pastatykite puodelį po pieno putos paruošimo įrenginiu.

- ⚠ Nudėgimų pavojus! Kiekvieno gėrimo ruošimo pradžioje, karšto vandens, pieno ar garų srovėlės gali išsiveržti.
- ⚠ Pieno putos paruošimo įrenginys turi būti įdiegtas ir pieno putos paruošimo įrenginio dispenseris yra atidarytas.

#### Viena kapučino / latė macchiato porcija

- > ☕ Norėdami paruošti vieną kapučino kavos porciją, spauskite kapučino kavos mygtuką.
- > ☕ Kitu atveju, norėdami paruošti vieną latė macchiato porciją, spauskite atitinkamą mygtuką.

Aparatas rodo reikiamą veiksmų seką: įdėti pieno talpą, patraukti pieno putos paruošimo įrenginio dispenserį. Palaukti reikiamą apšilimo laiką.

Aparatas išleidžia nustatytą pieno putos kiekį į puodelį.

- > ✓ Norėdami sustabdyti leidimą, spauskite OK mygtuką. Aparatas paruošia nustatytą kiekį kavos į puodelį.
- > ✓ Norėdami sustabdyti virimą, spauskite OK mygtuką. Kai gėrimas paruošiamas, aparatas leidžia atlikti greitą pieno paruošimo įrenginio angų valymą. Žiūrėkite skyrių "7.4.1 Greitas pieno paruošimo įrenginio angų skalavimo ciklas".

#### Viena pieno putos porcija

- > ☰ Spauskite meniu mygtuką.
- > ✓ Pasirinkite gėrimų funkciją.



- > ✓ Pasirinkite pieno putos funkciją. rodo reikiamą veiksmų seką: įdėti pieno talpą, patraukti pieno putos paruošimo įrenginio dispenserį.



Palaukite reikiamą apšilimo laiką. Aparatas išleidžia nustatytą pieno putos kiekį į puodelį.

- > ✓ Norėdami sustabdyti leidimą, spauskite OK mygtuką. Kai gėrimas paruošiamas, aparatas leidžia atlikti greitą pieno paruošimo įrenginio angų valymą. Žiūrėkite skyrių "7.4.1 Greitas pieno paruošimo įrenginio angų skalavimo ciklas".




## 6.3.2 Pieno / kavos porcijos reguliavimas paruošimo metu

Galima pareguliuoti gėrimo porcijos dydį pagal jūsų skonį ir puodelių dydį. Ši funkcija leidžia pakeisti numatytąjį porcijos dydžio nustatymą puodelyje.


- ⚠ Pieno putos paruošimo įrenginys turi būti įdiegtas ir pieno putos paruošimo įrenginio dispenseris yra atidarytas.

### Kapučino / latė macchiato porcijos dydis



- ☞ Norėdami pakeisti kapučino kavos porcijos dydį, palaikykite nuspaudę kapučino mygtuką, kol MEMO simbolis parodomas, tuomet atleiskite jį.

- ☞ Kitu atveju, norėdami pakeisti latė macchiato kavos porcijos dydį, palaikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką, tuomet atleiskite jį, kai aparatas parodo reikiamą veiksmų seką: įdėti pieno talpą, patraukti pieno putos paruošimo įrenginio dispenserį. Palaukti reikiamą apšilimo laiką. Aparatas yra programavimo režime ir pradeda leisti pieno putą.



- ☑ Spauskite OK mygtuką, kai reikiamas kiekis pasiekiamas.

Aparatas yra programavimo režime ir pradeda leisti kavą.

- ☑ Spauskite OK mygtuką, kai reikiamas kiekis pasiekiamas.

Dabar mygtukas yra užprogramuotas. Kiekvieną kartą jį paspaudus, aparatas ruoš tą patį gėrimo kiekį, kurį užprogramavote. Kai gėrimas paruošiamas, aparatas leidžia atlikti greitą pieno paruošimo įrenginio angų valymą. Žiūrėkite skyrių "7.4.1 Greitas pieno paruošimo įrenginio angų skalavimo ciklas".

### Pieno putos porcijos dydis

Sekite nurodymus, esančius ankstesniame skyriuje "6.3.1 Gėrimų su pienu ruošimas" iki dalies "Viena pieno putos porcija", kol pieno putos funkcija pasirinkama.



- ☑ Palaikykite nuspaudę OK mygtuką keletą sekundžių, tuomet atleiskite jį, kai aparatas parodo reikiamą veiksmų seką: įdėti pieno talpą, patraukti pieno putos paruošimo įrenginio dispenserį.


Palaukite reikiamą apšilimo laiką. Aparatas yra programavimo režime ir pradeda leisti pieno putą.



- ☑ Spauskite OK mygtuką, kai reikiamas kiekis pasiekiamas.

Dabar mygtukas yra užprogramuotas. Kiekvieną kartą jį paspaudus, aparatas ruoš tą patį gėrimo kiekį, kurį užprogramavote. Kai gėrimas paruošiamas, aparatas leidžia atlikti greitą pieno paruošimo įrenginio angų valymą. Žiūrėkite skyrių "7.4.1 Greitas pieno paruošimo įrenginio angų skalavimo ciklas".

## 6.4 Karšto vandens latakas



### Įstatymo fazė

- ☞ Lengvai palenkite vandens ištekėjimo lataką ir pilnai jį įstatykite į žymas aparate.
- ☞ Paspauskite ir pasukite vandens ištekėjimo lataką žemyn, kad jis gerai įsitvirtintų.


### Išėmimo fazė

- ☞ Paspauskite du šoninius mygtukus, norėdami atrakinti ištekėjimo lataką ir lengvai jį kilstelėkite.
- ☞ Patraukite vandens ištekėjimo lataką, norėdami jį išimti.



## 6.5 Pasiruošimas karšto vandens ruošimui

### 6.5.1 Karšto vandens ruošimas



Patikrinkite, ar karšto vandens latakas yra įdiegtas. Jei ne, sekite nurodymus, esančius skyriuje "6.4 Karšto vandens latakas", dalyje "Įstatymo fazė".

Padėkite indą po karšto vandens lataką.

- ▲ Nudegimų pavojus! Kiekvieno gėrimo ruošimo pradžioje, karšto vandens ar garų srovėlės gali išsiveržti. Palaukite, kol ciklas baigsis prieš nuimdami vandens ištekėjimo lataką.
- > ☰ Spauskite meniu mygtuką.
- > ✓ Pasirinkite gėrimų funkciją.
- > ✓ Pasirinkite karšto vandens funkciją. Aparatas laukia, kad galėtų pradėti karšto vandens leidimą.
- ▲ Vandens ištekėjimo latakas turi būti įdiegtas.
- > ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti. Palaukite, kol aparatas šyla. Aparatas pradeda leisti karštą vandenį.
- išleiskite pageidaujimą kiekį karšto vandens.
- > ✓ Norėdami sustabdyti leidimą, spauskite OK mygtuką. Baigus gėrimo ruošimą, aparatas grįžta į pagrindinį meniu.

## 7. Valymas ir priežiūra



Reguliarus aparato valymas ir priežiūra yra būtinas, norint prailginti aparato tarnavimo laiką. Kitu atveju aparatas nustos veikti tinkamai. Šiame skyriuje yra detalai aprašyta, kokius veiksmus ir kada reikia atlikti.

- ▲ **Būtinai perskaitykite skyrių "3. Saugumas".**
- ▲ Visus valymo veiksmus reikia atlikti, kai aparatas yra atvėsęs.
- ▲ Norėdami nuvalyti aparato korpusą, naudokite minkštą drėgną šluostę. Nenaudokite alkoholio, tirpiklių ir / ar šveičiamųjų priemonių. Tik lašėjimo padėkliuko groteles ir pieno putas paruošimo įrenginio dalis, nurodytas skyriuje "7.4.3 Kassavaitinis pieno putas paruošimo įrenginio dalių valymas" galima plauti indaplovėje. Visas kitas dalis plaukite rankomis šiltu vandeniu.
- ▲ Gedimams ir netinkamam naudojimui, atsiradusiems dėl netinkamo valymo ir priežiūros, garantija NEGALIOJA.

Priežiūros tvarkaraštis	Aparatas	Vandens talpa	Kavos skyreliai	Virimo prietaisas	Pieno putas paruošimo įrenginys
Pagal poreikį	Skyriaus nr.	7.1.1; 7.5	7.3.1		7.4.1
Kasdien	Skyriaus nr.				7.4.2
Kas savaitę	Skyriaus nr.	7.1.2		7.2.1	7.4.3
Kas mėnesį	Skyriaus nr.		7.3.2	7.2.2; 7.2.3	7.4.4

## 7.1 Aparato valymas

### 7.1.1 Aparato valymas pagal poreikį



⚠ Kai simbolis, nurodantis kad sumaltos kavos stalčiukas yra pilnas, rodomas, atlikite šiuos veiksmus.

⚠ Nudegimų pavojus! Prieš valydami aparatą, įsitinkinkite, kad aparatas, maltos kavos stalčiukas ir vandens talpa yra atvėsę.


⚠ Šiuos veiksmus reikia atlikti kaskart, kai pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius pakyla. Jei indikatorius yra pilnai pakilęs, tai reiškia, kad lašėjimo padėkliukas yra visiškai pilnas – būkite atsargūs jį išimdami.

Kai aparatas yra įjungtas, ištuštinkite ir išvalykite sumaltos kavos stalčiuką ir lašėjimo padėkliuką.

⚠ Jei aparatas yra išjungtas, jį įjungus, signalas apie pilną maltos kavos stalčiuką tebebus rodomas. Žiūrėkite skyrių "9.4 Problemų sprendimo lentelė".

- > Paspauskite šoninius mygtukus.
- > Išimkite lašėjimo padėkliuką.
- > Išimkite maltos kavos stalčiuką ir ištuštinkite jį.
- > Ištuštinkite ir išplaukite lašėjimo padėkliuką.
- > Įstatykite sumaltos kavos stalčiuką į lašėjimo padėkliuką ir įstatykite jį į aparatą.
- > Tolimesnius veiksmus galima atlikti tik tuomet, kai aparatas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

### 7.1.2 Kassavitinis aparato valymas




> Sekite žingsnius, esančius skyriuje "7.1.1 Aparato valymas pagal poreikį", kol pasiekiate žingsnį apie lašėjimo padėkliuką. Dabar išvalykite lašėjimo padėkliuką įstatymo vietai.

> Surinkite dalis atgal.

## 7.2 Virimo prietaiso valymas


### 7.2.1 Kassavitinis virimo prietaiso valymo ciklas




Virimo prietaisą reikia valyti bent kartą per savaitę.

Kassavitinis virimo prietaiso valymas yra valymo ciklas su vandeniu (kruopštus skalavimas).


#### Išardymo ir valymo fazės

- >  Išjunkite aparatą naudodamiesi budėjimo režimo mygtuku. Palaukite, kol budėjimo režimo mygtukas ima mirksėti, tuomet atjunkite aparatą nuo elektros tinklo.
- > Paspauskite šoninius mygtukus.
- > Išimkite lašėjimo padėkliuką.
- > Atidarykite serviso dureles.
- > Norėdami išimti virimo prietaisą:
  - Uždėkite nykštį ant PUSH mygtuko, o tuomet likusius pirštus ant rankenėlės.
  - Spauskite PUSH mygtuką ir traukite rankenėlę.
- > Išimkite horizontaliai, nesukdami.


## ... Valymas ir priežiūra




- Išvalykite kavos ištekėjimo lataką kruopščiai, naudodami tinkamą valymo įrankį, pridedamą prie aparato.
- Išimkite kavos tirščių stalčiuką ir kruopščiai išplaukite jį.




- Kruopščiai išplaukite virimo prietaisą šiltu vandeniu ir kruopščiai išplaukite viršutinį filtrą.
- ⊖ Nenaudokite ploviklių ar muilo virimo prietaiso valymui.
- Leiskite virimo prietaisui visiškai išdžiūti.
- Aparato vidų kruopščiai išvalykite naudodami minkštą drėgną šluostę.




- **Surinkimo fazė**
- Įstatykite kavos tirščių stalčiuką į jo vietą ir patikrinkite, ar gerai įsistatė.
- ⚠ Jei kavos tirščių stalčiukas įstatomas neteisingai, gali būti neįmanoma įdėti virimo prietaiso.
- Įsitikinkite, kad virimo prietaisas yra atpalaiduotoje padėtyje: dvi žymos, esančios ant prietaiso šonų, turi sutapti.



- Jei jos neatitinka, švelniai paspauskite svirtį, kol ji ims liestis su virimo prietaiso pagrindu ir dvi žymos, esančios virimo prietaiso šone, atitinka.




- Paspauskite PUSH mygtuką.



- Įsitikinkite, kad kabliukas, skirtas pritvirtinti virimo prietaisą yra teisingoje pozicijoje.
- Jei jis vis dar nuleistoje padėtyje, pastumkite jį aukštyn, kol tvirtai atsistos teisingoje padėtyje.
- Įstatykite virimo prietaisą į savo vietą, kol jis visiškai įsitvirtins, nespausdami PUSH mygtuko.
- Įstatykite atgal maltos kavos stalčiuką ir lašėjimo padėkliuką ir uždarykite serviso dureles.


### 7.2.2 Kasmėnesinis virimo prietaiso sutepimas (valymo ciklas naudojant alyvą)

Sutepkite virimo prietaisą išvirę maždaug 500 puodelių kavos arba bent kartą per mėnesį. Alyvos virimo prietaiso sutepimui galite įsigyti atskirai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių "10.1 Priežiūros produktai". Atlikite "Išardymo ir valymo" fazę iš skyriaus "7.2.1 Kasavaitinis virimo prietaiso valymas".



>

Užtepkite tepalo tolygiai ant abiejų pusių žymių.




>

Taip pat sutepkite veleną.

Atlikite "Surinkimo fazę" iš skyriaus "7.2.1 Kasavaitinis virimo prietaiso valymas".

### 7.2.3 Kasmėnesinis virimo prietaiso nuriebalinimas (vienas valymo ciklas naudojant nuriebalintoją)

Atlikite šį valymo ciklą su nuriebalinimo tabletėmis išvirę 500 puodelių kavos arba bent kartą per mėnesį. Šis veiksmas užbaigia virimo prietaiso priežiūros procedūrą. Nuriebalinimo tabletės yra parduodamos atskirai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių "10.1 Priežiūros produktai".



Nuriebalinimo tabletės yra rekomenduojamos tik valymo tikslais, jos neturi kalkių nuosėdų šalinimo savybių. Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas, naudokite Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę ir sekite nurodymus, esančius skyriuje "7.5 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas".

>

Pastatykite didelį (1,5 l) indą po ištekėjimo lataką.



Nudegimų pavojus! Saugokitės karšto vandens ar garų srovelių.

>

Įsitikinkite, kad užpildėte vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.



Nedėkite maltos kavos į maltos kavos skyrelį.

>


Įdėkite nuriebalinimo tabletę į maltos kavos skyrelį.




Pasirinkite virimo su malta kava funkciją paspausdami kavos stiprumo reguliavimo mygtuką. Aparatas paruoštas virti.



Spauskite didelės espreso kavos porcijos mygtuką. Aparatas pradeda leisti vandenį per kavos ištekėjimo lataką.



- > Kai progreso juosta pasiekia vidurį, paspauskite energijos mygtuką į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte aparatą.
- > Leiskite nuriebalinimo skysčiui veikti apie 15 minučių.
- > Paspauskite įjungimo mygtuką į įjungtą padėtį.
- >  Spauskite budėjimo režimo mygtuką. Palaukite, kol pasibaigs "5.2.2 Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas".
- > Atlikite pilną "7.2.1 Kasavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas" procedūrą.
- > Aparatas yra paruoštas naudojimui.

## 7.3 Talpų valymas

### 7.3.1 Vandens talpos valymas


- > Išimkite vandens filtrą iš talpos ir išplaukite jį šviežiu vandeniu.
- > Įdėkite vandens filtrą atgal į vietą, švelniai jį paspausdami ir šiek tiek pasukdami.
- > Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu.

### 7.3.2 Kasmėnesinis kavos talpų valymas

- > Kartą per mėnesį, ištuštinkite ir išvalykite kavos pupelių talpą naudodami drėgną šluostę.
- > Užpildykite kavos pupelėmis.
- > Jei reikia, išvalykite maltos kavos skyrelį sausa šluoste.

## 7.4 Pieno talpos valymas


### 7.4.1 Greitas pieno talpos angų skalavimo ciklas




Paruošus vieną ar daugiau gėrimų su pienu, aparatas leidžia atlikti greitą pieno talpos angų skalavimo ciklą. CLEAN simbolis yra rodomas.

Jei nusprendžiate atlikti ciklą, atlikite sekančią fazę. Aparatas automatiškai išjungia funkciją, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 10 sekundžių.

#### Angų skalavimo ciklo fazė


- > ✓ Kai CLEAN simbolis yra rodomas, spauskite OK mygtuką.
- > Pradėkite naudotis pieno talpos dispenseriu, kaip aprašyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Pradžios fazė".
- > Pastatykite indą po ištekėjimo lataką.
- > ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti leisti karštą vandenį.
- >  Nudegimų pavojus! Kiekvieno gėrimo ruošimo pradžioje, karšto pieno ar garų sroveles gali išsiveržti. Palaukite, kol ciklas baigsis prieš nuimdami pieno talpą.
- > Išimkite ir ištuštinkite indą su išleistu vandeniu.

### 7.4.2 Kasdienis pieno talpos valymas



- > Svarbu kasdien valyti pieno talpą, norint užtikrinti higieną ir puikią pieno putos konsistenciją.
- > Bent kartą per dieną, atlikite procedūrą, aprašytą "7.4.1 Greitas pieno talpos angų skalavimo ciklas".
- > Išardykite pieno talpos viršutinę dalį, kaip parodyta skyriaus "6.2 Pieno talpa" dalyje "Išardymo fazė".
- > Nuimkite pieno talpos dangtelį.
- > Pakelkite pieno putos paruošimo įrenginio ištekėjimo lataką (1), norėdami nuimti jį nuo pieno talpos viršutinės dalies.
- > Nuimkite įsiurbimo vamzdelį (2) nuo ištekėjimo lataką (1).
- > Išplaukite įsiurbimo vamzdelį (2) kruopščiai, naudodami šiltą vandenį.

## 7.4.3 Kassavaitinis pieno talpos dalių valymas



- > Išardykite pieno talpos viršutinę dalį, kaip parodyta skyriaus "6.2 Pieno talpa" dalyje "Išardymo fazė".
- > Nuimkite pieno talpos dangtelį.
- > Pakelkite pieno putos paruošimo įrenginio ištekėjimo lataką, norėdami nuimti jį nuo pieno talpos viršutinės dalies.
- ▲ Dispenseris turi būti uždarytas.


### Pieno putos paruošimo įrenginio ištekėjimo lataką išardymo fazė

Pieno putos paruošimo įrenginio ištekėjimo lataką sudaro penkios dalys, kurias reikia išardyti:


1. Ištekėjimo lataką dangtelis
2. Įsiurbimo vamzdelis
3. Guminė tarpinė
4. Pieno putos paruošimo įrenginys
5. Pieno putos paruošimo įrenginio jungtis

> Norėdami nuimti ištekėjimo lataką dangtelį (1):

- Pasukite dangtelį (1) iš viršaus į apačią
- Tvirtai laikykite dangtelį (1) vienoje rankoje
- Uždėkite kitos rankos nykštį ant atpalaidavimo mygtuko
- Spauskite nykščiu į šoną




- > Nuimkite įsiurbimo vamzdelį (2) nuo guminės tarpinės (3).
- > Nuimkite pieno putos paruošimo įrenginį (4) nuo guminės tarpinės (3).



> Išimkite putos paruošimo įrenginio jungtį (5) patraukę ją į išorę.

> Kruopščiai išplaukite visas dalis šiltu vandeniu.

▲ Visas šias dalis, išskyrus pieno talpą, galima plauti indaplovėje.




### Surinkimo fazė

> Atlikite veiksmus, aprašytus prieš tai esančiame skyriuje "Pieno putos paruošimo įrenginio ištekėjimo lataką išardymo fazė" atvirkštine tvarka, norėdami surinkti visas pieno talpos dalis.

> Prieš uždėdami ištekėjimo lataką, pastumkite kištuką, esantį pieno talpos dangtelio viduje į teisingą padėtį.

▲ Jei negalite uždėti ištekėjimo lataką ant pieno talpos viršutinės dalies, tai reiškia, kad kištukas yra neteisingoje padėtyje.




## 7.4.4 Kasmėnesinis pieno talpos valymas (trys valymo ciklai)

Kasmėnesinį pieno talpos valymo procesą sudaro trys valymo ciklai, atliekami iš eilės: pirmajame cikle naudojamas specialus ploviklis ir vanduo, antrajame ir trečiajame cikluose naudojamas tik vanduo (paprastas skalavimas).

Atlikite veiksmų seką, aprašytą skyriuje "7.4.5 Pieno talpos valymo ciklas" tris kartus iš eilės. Pirmą kartą pridėkite specialaus ploviklio į vandenį, o antrą ir trečią kartus naudokite tik vandenį (du skalavimo ciklai). Galiausiai tęskite, kaip aprašyta skyriuje "7.4.3 Kas savaitinis pieno talpos dalių valymas".

## 7.4.5 Pieno talpos valymo ciklas



Pieno talpos valymą sudaro tik valymo ciklas su vandeniu (paprastas skalavimas). Išardykite pieno talpos viršutinę dalį, kaip aprašyta skyriuje "6.2", dalyje "Išardymo fazė".

> Išplaukite visas dalis šiltu vandeniu. Pašalinkite visus pieno likučius.

> Surinkite pieno talpos viršutinę dalį.

> Nuimkite dangtelį ir pripildykite talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.

> Pirmojo valymo ciklo metu, į vandenį įdėkite Saeco pieno sistemos valiklio ir palaukite, kol jis visiškai ištirps.

> Uždėkite dangtelį atgal ant pieno talpos.

> Įstatykite pieno talpą į aparatą kaip parodyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Įstatymo fazė".

> Pradėkite naudotis pieno talpos dispenseriu, kaip aprašyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Pradžios fazė".

> Pastatykite didelį indą (1,5 l) po ištekėjimo lataku.

⊖ Negerkite skysčio, susidariusio šio ciklo metu.

### Leidimo fazė


> Atlikite veiksmų seką, kaip aprašyta skyriuje "6.3.1 Gėrimų su pienu ruošimas", dalyje "Viena pieno putos porcija".

⚠ Nudegimų pavojus! Kiekvieno gėrimo ruošimo pradžioje, karšto pieno ar garų srovėlės gali išsiveržti. Palaukite, kol ciklas baigsis prieš nuimdami pieno talpą.

> Pakartokite "Išleidimo fazę", kol talpa visiškai ištuštėja.

> Išimkite pieno talpą, kaip parodyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Išėmimo fazė".

## 7.5 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas




> Kai CALC CLEAN simbolis yra rodomas, būtina atlikti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Jei nešalinsite kalkių nuosėdų, galų gale jūs aparatą nustos veikęs tinkamai. Tinkiu atveju remontui negalios garantija.

Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas trunka apie 30 minučių. Jis susideda iš tinkamo valymo ciklo, naudojant Saeco kalkių nuosėdų šalinimo skystį, ir skalavimo ciklo.

⊖ **Neišimkite virimo prietaiso kalkių nuosėdų šalinimo ciklo metu.**

⊖ Niekuomet negerkite kalkių nuosėdų šalinimo skysčio ar jokių skysčių, susidarancių kalkių nuosėdų šalinimo proceso metu.



⚠ Naudokite tik Saeco kalkių nuosėdų šalinimo skystį. Kitų priemonių naudojimas gali sugadinti aparatą ir palikti kalkių nuosėdų likučių vandenyje. Saeco kalkių nuosėdų šalinimo skystis yra parduodamas atskirai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių "10.1 Priežiūros produktai".






- Paspauskite šoninius mygtukus.
- Išimkite lašėjimo padėkliuką.
- Išimkite maltos kavos stalčiuką ir ištuštinkite jį.
- Ištuštinkite ir išplaukite lašėjimo padėkliuką.
- Surinkite atgal visas dalis.
- Pripildykite pieno talpą, sekdami nurodymus, esančius skyriuje "6.2 Pieno talpa", kol atliekate "Pradžios fazę", turėdami omenyje, kad talpą reikia užpildyti vandeniu, o ne pienu, iki MIN žymos.
- Pastatykite didelį indą (1,5 l) po kavos ištekėjimo latakų.


## Kalkių nuosėdų šalinimo fazė

- ⚠ Jei AquaClean filtras yra naudojamas, išimkite jį iš vandens talpos ir įdėkite originalų mažą baltą filtrą.
- Supilkite visą kalkių nuosėdų šalinimo skystį į vandens talpą.
- Tuomet užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki CALC CLEAN žymos.
- Įstatykite vandens talpą atgal į aparatą.




-  Spauskite MENU mygtuką ir eikite žemyn, norėdami surasti kalkių nuosėdų šalinimo funkciją.
-  Spauskite OK mygtuką, norėdami pasirinkti kalkių nuosėdų šalinimo funkciją.



-  Spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Aparatas pradeda leisti kalkių nuosėdų šalinimo skystį reguliariais intervalais. Juostelė ekrane nurodo progreso būseną.



- ⚠ Ciklą galima laikinai sustabdyti paspaudus ESC mygtuką ir pratęsti jį vėl, paspaudus OK mygtuką. Tai leidžia jums ištuštinti indą arba trumpam pasitraukti nuo aparato.

Leiskite vandeniui bėgti tol, kol talpa ištuštės.




- Išimkite vandens talpą ir išskalaukite ją.
- Užpildykite ją šviežiu vandeniu iki MAX žymos ir grąžinkite ją į vietą.
- Paimkite ir ištuštinkite indą.
- Išimkite pieno talpą, kaip parodyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Išėmimo fazė" ir ištuštinkite ją.
- Pakartokite visus veiksmus, aprašytus skyriuje "Pasiruošimo fazė" ir tęskite nuo "Skalavimo fazė".



	<p>&gt; ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti skalavimo ciklą.</p> <p>▲ Ciklą galima laikinai sustabdyti paspaudus ESC mygtuką ir pratęsti jį vėl, paspaudus OK mygtuką. Tai leidžia jums ištuštinti indą arba trumpam pasitraukti nuo aparato.</p> <p>▲ Jei vandens talpa nebuvo užpildyta iki MAX žymos, aparatas gali reikalauti dar vieno skalavimo ciklo. Tokiu atveju, pripildykite vandens talpą iki MAX žymos, įstatykite atgal į aparatą ir pakartokite "Skalavimo fazė".</p>
	<p>Leiskite vandeniui bėgti, kol procesas baigiamas automatiškai.</p> <p>&gt; ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami užbaigti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Aparatas pereina prie apšilimo ir automatinio skalavimo ciklo.</p> <p>&gt; Išimkite ir ištuštinkite indą su išleistu vandeniu.</p> <p>Atlikite procedūrą, aprašytą skyriuje "7.4.3 Kassavaitinis pieno talpos dalių valymas".</p> <p>Atlikite "7.2.1 Kassavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas" procedūrą.</p> <p>&gt; Dabar galite atgal įdėti AquaClean filtrą, jei naudojate. Žiūrėkite skyrių "10.2 AquaClean vandens filtras".</p> <p>Pabaigoje, prietaisas grįžta į pagrindinį meniu.</p> <p>Rekomenduojame atlikti "5.2.3 Neautomatinis skalavimo ciklas".</p>

### 7.5.1 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo pertraukimas



	<p>Kai pradėsite kalkių nuosėdų šalinimo ciklą, jūs turite jį pabaigti iki galo, neišjungdami aparato.</p> <p>&gt; ⏻ Jei įstringate atlikdami kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, jūs galite ją nutraukti paspausdami budėjimo režimo mygtuką.</p> <p>&gt; Jei taip nutinka, ištuštinkite ir kruopščiai išskalaukite vandens talpą, tuomet pripildykite ją iki CALC CLEAN žymos. Sekite nurodymus, esančius skyriuje "5.2.3 Neautomatinis skalavimo ciklas", prieš virdami bet kokį gėrimą. Jei ciklas buvo nepabaigtas, jums reikia atlikti kitą kalkių nuosėdų šalinimo ciklą kaip galima greičiau.</p>
---	--

## 8. Numatytieji nustatymai

### 8.1 Numatytųjų nustatymų sąrašas


Ekranas	Nustatymas	Reikšmė	Aprašymas
	Kavos temperatūra	Vidutinė	Kavos virimo temperatūros nustatymas.
	Budėjimo režimo laikas	15 minučių	Budėjimo režimo įjungimo laikas.
	Kontrastas	Vidutinė	Ekrano kontrasto nustatymas.
	Vandens kietumas	4 (labai kietas vanduo)	Vandens kietumo nustatymas. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių "5.3.1 Vandens kietumo matavimas ir nustatymas".
	AquaClean vandens filtras	Turi būti įdiegtas	AquaClean nustatymai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių "10.2 AquaClean vandens filtras".

### 8.2 Numatytųjų nustatymų keitimas



- Galima pakeisti aparato funkcijų nustatymus naudojant programavimo meniu. Aparatas turi būti įjungtas ir paruoštas naudoti.
- Jei reikia, žiūrėkite skyrių "8.1 Numatytųjų nustatymų sąrašas".
- > ☰ Spauskite MENU mygtuką ir eikite per funkcijas, norėdami pasirinkti funkciją, kurios nustatymus norite keisti.
  - Pastaba: paveikslėliai šone nurodo pavyzdžio funkcijos iliustracijas.
  - > ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujimą funkciją. Kai pasirenkate:
    - > ^ Spauskite mygtuką "Aukštn", norėdami padidinti reikšmę.
    - > v Spauskite mygtuką "Žemyn", norėdami sumažinti reikšmę.
    - > ✓ Spauskite mygtuką OK, norėdami patvirtinti pasirinkimą. Kai pokytis pritaikomas, OK žinutė rodoma ekrane.
  - ⚠ Pakeistos, bet nepatvirtintos reikšmės, nebūs išsaugomos.
  - > ↶ Spauskite mygtuką "Išeiti", norėdami išeiti iš programavimo funkcijos. Aparatas automatiškai išjungia programavimo funkciją, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 3 minutes.

### 8.3 Numatytųjų nustatymų atkūrimas









- Galima atkurti numatytuosius nustatymus naudojantis programavimo meniu. Aparatas turi būti įjungtas ir paruoštas naudoti.
- > ☰ Spauskite MENU mygtuką ir eikite per funkcijas, norėdami pasirinkti "RESET" funkciją.
  - > ✓ Spauskite OK mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujimą funkciją. Kai pokytis pritaikomas, OK žinutė rodoma ekrane.
  - > ↶ Spauskite mygtuką "Išeiti", norėdami išeiti iš programavimo funkcijos. Aparatas automatiškai išjungia programavimo funkciją, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 3 minutes.

## 9. Problemų sprendimas








Šiame skyriuje apžvelgtos dažniausiai išsylančios problemos, susijusios su jūsų aparatu. Jei šios informacijos problemai išspręsti nepakanka, apsilankykite dažniausiai užduodamų klausimų puslapyje, esančiame [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) interneto svetainėje, arba susisiekite su Philips Saeco pagalbos linija. Kontaktai yra pateikiami garantijos buklete, juos taip pat galima rasti [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) interneto svetainėje.

Aparatas naudoja spalvas, kad ekrane rodomas žinutes būtų lengviau suprasti. Spalvos naudojamos šviesosforo principu.


### 9.1 Perspėjimo signalų apžvalga: raudonas ekranas

Ekranas	Aprašymas	Veiksmas
	Išstatykite atgal lašėjimo padėkliuką ir maltos kavos stalčiuką, uždarykite serviso dureles.	Skaitykite skyrių "7.1.1 Aparato valymas pagal poreikį", norėdami surinkti dalis į jų atitinkamas vietas.
	Kavos pupelių talpa yra tuščia.	Sekite nurodymus skyriuje "4.3 Kavos pupelių talpos užpildymas".
	Virimo prietaisas neįstatytas.	Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Aparatas automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
	Maltos kavos stalčiukas yra pilnas.	Ištuštinkite maltos kavos stalčiuką, kaip aprašyta skyriuje "7.1.1 Aparato valymas pagal poreikį".
	Vandens talpa yra tuščia.	Sekite nurodymus skyriuje "4.2 Vandens talpos užpildymas".
	Aparatas neveikia.	Sekite nurodymus, esančius skyriuje "9.3 Aparatas neveikia".


### 9.2 Perspėjimo signalų apžvalga

Ekranas	Aprašymas	Veiksmas
	Aparatas yra pasiruošęs gaminti gėrimus: kavos pupelių talpa yra tuščia.	Sekite nurodymus skyriuje "4.3 Kavos pupelių talpos užpildymas".
	Jei filtro signalas pradeda mirksėti, AquaClean filtrą reikia pakeisti.	Sekite nurodymus skyriuje "10.2.2 AquaClean vandens filtro keitimas".
	Aparatas laukia, kol galės pradėti vandens rato užpildymo procedūrą.	Sekite nurodymus skyriuje "5.2.1 Vandens rato užpildymas".
	Pieno talpos angas reiktų išplauti.	Sekite nurodymus, esančius skyriuje "7.4.1 Greitas pieno talpos angų valymas".
	Reikia pašalinti kalkių nuosėdas iš aparato.	Sekite nurodymus skyriuje "7.5 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas".
	Aparatas šyla.	Palaukite.
	Atliekamas skalavimas.	Palaukite.

## ... Problemų sprendimas

Ekranas	Aprašymas	Veiksmas
	Virimo prietaisas persikrauna.	Palaukite.

### 9.3 Aparatas neveikia



Jei aparato klaidos signalas yra rodomas, klaidos kodas nurodomas dešiniajame ekrano kampe.

Žiūrėkite lentelę, esančią žemiau.

Klaidos kodas	Įvykis	Priežastis	Veiksmas
1	Kavos malūnėlis yra užsiblokavęs.	Kavos ištekėjimo anga yra užsikimšusi.	Išvalykite kavos ištekėjimo angą kruopščiai, kaip aprašyta skyriuje "7.2.1 Kasavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas".
3-4	Virimo prietaisas užsirakinęs, negalima išimti.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Palaukite, kol pasirodys signalas, kad aparatas paruoštas naudoti, tuomet išimkite virimo prietaisą.
5	Vandens rato klaida.	Vandens rate yra oro.	Išimkite ir iš naujo įdėkite vandens talpą keletą kartų, įsitinkite, kad ji įdėta teisingai. Patikrinkite, ar vandens talpos įstatymo vieta yra švari.

Bet koks kitas klaidos kodas:

- > Išjunkite aparatą ir įjunkite jį vėl po 30 sekundžių.
- > Pabandykite tai padaryti 2-3 kartus.

Jei aparatas nepasileidžia, susisiekite su Philips Saeco pagalbos linija ir pasakykite klaidos kodą, rodomą ekrane. Kontaktai yra pateikiami garantijos buklete, juos taip pat galim rasti [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) interneto svetainėje.

### 9.4 Problemų sprendimo lentelė

Įvykis	Priežastis	Veiksmas
Aparatas neįsijungia.	Aparatas atjungtas nuo elektros tinklo, arba energijos tiekimo mygtukas yra išjungtoje padėtyje.	Prijunkite aparatą prie elektros tinklo ir nuspauskite energijos tiekimo mygtuką į įjungtą padėtį.
Aparatas yra darbo režimo simuliacijoje.	Budėjimo režimo mygtukas buvo nuspaustas ir palaikytas 8 sekundes.	Išjunkite ir įjunkite aparatą naudodami energijos tiekimo mygtuką.
Lašėjimo padėkliukas labai greitai užsipildo.	Norint užtikrinti puikią kavą kiekvienu virimu, aparatas atlieka skalavimą ir sušyla išleisdamas vandens į lašėjimo padėkliuką.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką. Norėdami, kad vanduo nepatektų į lašėjimo padėkliuką, padėkite puodelį po ištekėjimo latakais.
Pilno maltos kavos stalčiuo signalas vis dar dega, nors buvo ištuštintas ir jame yra nedaug maltos kavos.	Maltos kavos stalčiuo buvo ištuštintas kai aparatas buvo išjungtas.	Ištuštinę lašėjimo padėkliuką ir maltos kavos stalčiuo, palaukite, kol pasirodys signalas "Uždarykite serviso dureles". Tada sudėkite visas dalis atgal.
Negalima išimti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Palaukite, kol pasirodys signalas, kad aparatas paruoštas naudoti, tuomet išimkite virimo prietaisą.
	Maltos kavos stalčiuo yra įdėtas.	Išimkite maltos kavos stalčiuo prieš išimdami virimo prietaisą.

## ... Problemų sprendimas

Įvykis	Priežastis	Veiksmas
Negaliu įdėti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas nėra atpalaiduotoje padėtyje.	Išitikinkite, kad virimo prietaisas yra atpalaiduotoje padėtyje, kaip aprašyta skyriuje "7.2.1 Kassavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas", dalyje "Surinkimo fazė".
	Pavarų svirtis yra neteisingoje padėtyje.	Išstatykite lašėjimo padėkliuką ir maltos kavos stalčiuką į savo vietas. Uždarykite serviso dureles. Įjunkite aparatą neįdėję virimo prietaiso. Pavarų svirtis atsistoja į teisingą padėtį. Išjunkite aparatą ir išstatykite virimo prietaisą, kaip aprašyta skyriuje "7.2.1 Kassavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas", dalyje "Surinkimo fazė".
Kava turi per mažai putas arba yra vandeninga.	Malūnėlis mala per rupiai.	Pareguliuokite malimo rupumą, kaip aprašyta skyriuje "5.3.3 Keraminio kavos malūnėlio reguliavimas".
	Kavos mišinys netinkamas, kava yra nešviežiai paskrudinta arba malimas per rupus.	Pakeiskite kavos mišinį arba pareguliuokite malimo rupumą, kaip aprašyta skyriuje "5.3.3 Keraminio kavos malūnėlio reguliavimas".
	Aparatas turi atlikti savireguliaciją.	Išvirkite keletą puodelių kavos.
Kava laša iš kavos ištekėjimo latakų.	Kavos ištekėjimo latakas yra užsikimšęs.	Išvalykite kavos ištekėjimo latakų angas naudodami dantų krapštuką.
Kava yra nepakankamai karšta.	Puodeliai yra šalti.	Pašildykite puodelius karštu vandeniu.
	Temperatūra yra neteisingai nustatyta.	Pareguliuokite temperatūrą, kaip aprašyta skyriuje "5.3.4 Virimo temperatūros reguliavimas".
Aparatas sumala kavos pupeles, bet kava neišbėga.	Nėra vandens.	Pripildykite vandens talpą ir užpildykite vandens ratą, kaip aprašyta skyriuje "5.2.1 Vandens rato užpildymas".
	Virimo prietaisas yra purvinas.	Išvalykite virimo prietaisą, kaip aprašyta skyriuje "7.2.1 Kassavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas".
	Vandens ratas yra neužpildytas.	Užpildykite vandens ratą, kaip aprašyta skyriuje "5.2.1 Vandens rato užpildymas".
	Kavos ištekėjimo latakas yra užsikimšęs.	Išvalykite kavos ištekėjimo latakų angas naudodami dantų krapštuką.
	Aparatas turi atlikti savireguliaciją.	Išvirkite keletą puodelių kavos.
Kava verdama labai lėtai.	Kava sumalama per smulkiai.	Pakeiskite kavos mišinį arba pareguliuokite malimo rupumą, kaip aprašyta skyriuje "5.3.3 Keraminio kavos malūnėlio reguliavimas".
	Vandens ratas yra neužpildytas.	Užpildykite vandens ratą, kaip aprašyta skyriuje "5.2.1 Vandens rato užpildymas".
	Virimo prietaisas yra purvinas.	Išvalykite virimo prietaisą, kaip aprašyta skyriuje "7.2.1 Kassavaitinis virimo prietaiso valymo ciklas".
	Aparatas turi atlikti savireguliaciją.	Išvirkite keletą puodelių kavos.
Pieno puta yra per šalta.	Puodeliai yra šalti.	Pašildykite puodelius karštu vandeniu.

## ... Problemų sprendimas

Ivykis	Priežastis	Veiksmas
Pieno putą neruošiama.	Pieno putos paruošimo įrenginys yra purvinas arba netinkamai uždėtas.	Išplaukite pieno putos paruošimo įrenginį kaip aprašyta skyriuje "7.4.3 Kassavaitinis kitų pieno putos paruošimo įrenginio dalių valymas" ir įstatykite jį į aparatą, kaip parodyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Įstatymo fazė".
	Pieno talpos dispenseris nėra tinkamai atidarytas.	Patikrinkite, ar pieno talpos dispenseris yra teisingoje padėtyje, kaip aprašyta skyriuje "6.2 Pieno talpa", dalyje "Pradžios fazė".
	Pieno talpos dispenseris nėra tinkamai surinktas.	Patikrinkite, ar visos dalys buvo teisingai surinktos, kaip aprašyta skyriuje "7.4.3 Kassavaitinis kitų pieno putos paruošimo įrenginio dalių valymas", dalyje "Surinkimo fazė".
	Naudojamas pieno tipas yra netinkamas pieno putai ruošti.	Perskaitykite skyrių "6.3 Pasiruošimas gėrimams su kava ir pienu".
Negalima aktyvuoti filtro, nes OK signalas (V) neparodomas.	Filtrą buvo ką tik aktyvuotas.	Jums reikia išleisti ne mažiau kaip 10 puodelių vandens (po 100 ml) prieš aktyvuojant naują filtrą. Būkite atidūs kai aktyvuojate filtrą, nes filtro skaitiklis padės automatiškai, kai aktyvuojate naują filtrą.
Negalima aktyvuoti filtro ir aparatas reikalauja kalkių nuosėdų pašalinimo.	8 filtrų serija yra baigta.	Pirmausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimą, kaip aprašyta skyriuje "7.5 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas". Tuomet galėsite įdiegti filtrą, kaip aprašyta skyriuje "10.2.1 AquaClean įdiegimas".
	Filtrą nebuvo pakeistas laiku, kai AquaClean vandens filtro signalas pradėjo mirksėti.	
	Filtrą nebuvo įdiegtas iškart su pirmu naudojimu, bet išvirus apie 100 puodelių gėrimų (po 100 ml).	
Filtrą netelpa.	Jums reikia pašalinti orą iš filtro.	Leiskite oro burbuliukams išeiti iš filtro ir ištuštinkite vandens talpą prieš įdiegdami vandens filtrą, kaip aprašyta skyriuje "10.2.1 AquaClean įdiegimas".
	Vandens talpoje yra vandens.	

# 10. Priežiūros priedai ir produktai

## 10.1 Priežiūros produktai

Aparato priežiūrai ir kalkių nuosėdų šalinimui naudokite tik Saeco priežiūros produktus. Jų galite nusipirkti Philips interneto parduotuvėje (jei galima jūsų šalyje) [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), iš savo vietinio platintojo ar autorizauto serviso centro.

Jei nepavyksta įsigyti aparato priežiūros produktų, prašome susisiekti su artimiausia Philips Saeco pagalbos linija savo šalyje. Kontaktai yra pateikiami garantijos buklete, juos taip pat galima rasti [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) interneto svetainėje.

SAECO PRIEŽIŪROS PRODUKTAI	
Kodas	Produktas
CA6700	Kalkių nuosėdų šalinimo skystis
CA6903	AquaClean vandens filtro kasetė
HD5061	Alyva virimo prietaisui
CA6704	Nuriebalinimo tabletės
CA6705	Pieno rato valymo sistema
CA6706	Priežiūros rinkinys

## 10.2 AquaClean vandens filtras

Įdiegus SAECO AquaClean vandens filtrą, jis išvalo jūsų aparato naudojamą vandenį, taip išgaudamas puikesnį kavos skonį. Be to, jei keisite filtrą kaskart, kai aparatas apie tai perspėja, jums nereikės šalinti kalkių nuosėdų, kol neišvirsite 5000\* porcijų gėrimų!

Kaip veikia ši sistema?


- ▲ Mes rekomenduojame įdiegti AquaClean vandens filtrą pirmą kartą naudojant aparatą. Po kurio laiko naudojimo, aparatas nurodys, kai reikės pakeisti filtrą. Tokiu atveju jūs galite pakeisti 8 filtrus, nešalinant kalkių nuosėdų. Tai reiškia, kad galite išvirti apie 5000\* puodelių gėrimų!

Pastaba: bet kokių atveju rekomenduojame pakeisti filtrą po trijų mėnesių naudojimo. 8-ą kartą pakeitus filtrą, aparatas paprašys atlikti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą.


- ▲ Jei jūs neįdiegiate filtro pirmą kartą naudodami aparatą, aparatas paprašys pašalinti kalkių nuosėdas išvirus apie 50\* puodelių kavos.

(\* ) naudojant 100 ml dydžio puodelius.

### 10.2.1 AquaClean įdiegimas



- > Išimkite AquaClean vandens filtrą iš pakuotės ir įstatykite jį vertikaliai (angomis į viršų) į šaltą vandenį ir švelniai paspauskite šonus, kad išeitų oro burbulai.
- > Įstatykite AquaClean vandens filtrą į tuščią vandens talpą. Jūs galite palikti mažą vandens filtrą įdiegtą.
- > Paspauskite AquaClean vandens filtrą iki žemiausio galimo taško.
- > Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu ir įstatykite ją į aparatą.
- > Išleiskite pusę talpoje esančio vandens kaip aprašyta skyriuje "6.5.1 Karšto vandens leidimas".
- > Vėl užpildykite vandens talpą.



### Aparato nustatymo fazė įdiegimo metu

- > Paspauskite MENU mygtuką ir pereikite per meniu, kad pasiektumėte "AquaClean Filter function".
- > Spauskite OK mygtuką, norėdami pasirinkti funkciją. Aparatas parodys, kiek filtrų buvo sunaudota nuo 0 iki 8 filtrų.

- > Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti aktyvaciją arba
- > Spauskite ESC mygtuką, norėdami išeiti iš programavimo funkcijos. Aparatas automatiškai išeina iš programavimo režimo, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 3 minutes.

Aparatas yra paruoštas naudojimui. AquaClean filtras yra aktyvus. Sunaudotų filtrų skaičius atnaujinamas automatiškai. Po 8-ojo filtro, skaitiklis automatiškai vėl pradės skaičiuoti nuo 0.

### 10.2.2 AquaClean pakeitimas



- Po kurio laiko naudojimo, "AquaClean water filter" signalas pradeda mirksėti (apytiksliai 150 porcijų gėrimo po 100 ml). Tai reiškia, kad turite pakeisti jį.
- > Signalas mirksės greičiai, kai artės filtro naudojimo pabaigos laikas. Išimkite panaudotą filtrą ir sekite nurodymus, aprašytus skyriuje "10.2.1 AquaClean įdiegimas".
  - > Jei nepakeičiate filtro laiku, aparatas paprašys atlikti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Tokiu atveju, sekite nurodymus, kaip aprašyta skyriuje "AquaClean filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus".

### AquaClean filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus

- > Paspauskite MENU mygtuką ir pereikite per meniu, kad pasiektumėte "AquaClean Filter function".
- > Spauskite OK mygtuką, norėdami pasirinkti funkciją. Spauskite ESC mygtuką, norėdami išeiti iš programavimo funkcijos. Aparatas automatiškai išeina iš programavimo režimo, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 3 minutes.
- > Iš aparato reikia pašalinti kalkių nuosėdas, kai 8 filtrų serija baigiasi. Atlikite nurodymus, esančius skyriuje "7.5 Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas", arba
- > Spauskite ESC mygtuką du kartus, norėdami išjungti programavimo funkciją. Aparatas automatiškai išeina iš programavimo režimo, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 3 minutes. Baigus procedūrą, aparatas grįžta į pagrindinį meniu.
- > Kai pagrindinis meniu rodomas, norėdami pakeisti filtrą, sekite nurodymus, kaip aprašyta skyriuje "10.2.1 AquaClean pakeitimas". Aparatas iš naujo pradės 8-ių filtrų skaičiavimą nuo 0/8.



# 11. Techniniai duomenys

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio perspėjimo. Visi pateikti kiekiai yra apytiksliai.

Aprašymas	Reikšmė			
Korpuso medžiaga	Termoplastinio tipo			
Dydis (plotis x aukštis x gylis)	221 x 340 x 430 mm			
Svoris	7,5 kg			
Elektros laido ilgis	800 – 1200 mm			
Valdymo skydelis	Priekinio tipo			
Puodelių dydis	Iki 152 mm			
Vandens talpa	1,8 litro – išimamo tipo			
Kavos pupelių talpa	250 g			
Sumaltos kavos stalčiuko talpa	15			
Pieno talpos talpa	0,5 l			
Pompos slėgis	15 barų			
Boileris	Nerūdijančio plieno			
Saugumo prietaisai	Terminis saugiklis			
Energijos taupymo režimas	< 1 Wh			
Nominali galia – Energijos reitingas – Energijos tiekimas	Skaitykite informacinę plokštelę, esančią ant serviso durelių.			
Nustatyti kiekiai	Numatytasis	Mažiausias	Didžiausias	
Espresso	40 ml	10 ml	230 ml	
Didelė espresso	120 ml	10 ml	230 ml	
Kapučino	Kava	50 ml	10 ml	230 ml
	Pienas	34 sekundės	10 sekundžių	75 sekundės
Latė Macchiato	Kava	30 ml	10 ml	230 ml
	Pienas	34 sekundės	10 sekundžių	75 sekundės
Pieno puta	34 sekundės	10 sekundžių	75 sekundės	

## Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis Philips prietaisas atitinka visus taikytinus standartus ir reguliavimus, susijusius su elektromagnetiniais laukais.

## 12. Transportavimas ir išmetimas

---



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

## 13. Garantija ir aptarnavimas

---

### Garantija

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie garantiją ir jos sąlygas, žiūrėkite atitinkamą bukletą, pridėdamą atskirai

Gamintojas pasilieka teisę pagerinti savo modelius, išlaikant esmines charakteristikas, aprašytas šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

### Aptarnavimas

Mes norime užtikrinti, kad jūs mėgautėtės naudojimusi šiuo aparatu.

Jei dar to nepadarėte, užregistruokite savo prietaisą [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome).

Tokiu būdu mes galėsime susisiekti su jumis ir atsiųsti priminimus apie valymo ir kalkių nuosėdų šalinimo veiksmus.

Jei jums reikia pagalbos ar patarimo, apsilankykite Philips interneto svetainėje adresu [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) arba susisiekite su Philips Saeco pagalbos linija savo šalyje.

### 13.1 Kaip susisiekti su Saeco

Kontaktai yra pateikiami garantijos buklete, juos taip pat galima rasti [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) interneto svetainėje.

**10.03.2015.**


Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.



421946025501



[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)



Kūlastage Philipsit internetis:

Apmeklējiet Philips internetā:

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>